MP3388, MP3389 取扱説明書

はじめに

このたびは、本プリンタをお買いもとめいただきまして ありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、本プリンタが十分に機能を発揮できますよう 正しい取り扱いをお願いいたします。

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対して 不都合が生じることが あります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。

| 仕 | 様 | | | | | 1 |
|--|--|---|-----------|------|---|---|
| 1. | 概 要(プ | リンタの特徴). | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2 |
| 2. | 構 成 | | | | | 3 |
| 3. | 一般仕様 | | | | | 4 |
| 3. | 1 印字部. | | | | | 4 |
| 3. | 2 印字機能 | と の種類 | | | • | 7 |
| 3. | 3 紙送り音 | ß | | | • | 8 |
| 3. | 4 保護機能 | b b | | | • | 9 |
| 3. | | | | | • | |
| 3. | 6 操作部. | | | | • | 10 |
| 3. | 7 材料表示 | ₹ | | | • | 10 |
| 4. | 性 能 | | | | • | 11 |
| 4. | 1 印字速度 | ; ; ; ; | | | • | 11 |
| 4. | 2 処理能力 | 」(実効処理速度) | (3389の場合) | | • | 11 |
| 4. | | | | | • | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | 電気的条件 | · | | | | 13 |
| 6. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 1010 1 10111 3 HH | | | | | |
| ノペラ | ラレル I | /F仕様 | 及び コマン | /ド仕様 | | 17 |
| 1 | 7.出力信息 | 組の電気的性性 | | | | 1.0 |
| | | | | | | 10 |
| 1 | 1 信見レク | ジル (出力郊相定) | | | | |
| | | | | | | 18 |
| 1. | 2 入力条件 | ‡ | | | • | 18 18 |
| 1. 1. | 2 入力条件 3 出力条件 | ‡ | 1 0) | | | 18 18 |
| 1. 1. 2. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕 | ‡ ‡(ファンアウト) 様 | 1 0) | | | 18 18 18 |
| 1. 1. 2. 2. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕 1 線 材. | ‡ | | | | 18 18 18 18 |
| 1. 1. 2. 2. 2. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕 1 線 材. 2 ケーブル | ‡ | 1 0) | | | 18 18 18 18 18 |
| 1. 1. 2. 2. 2. 3. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕 1 線 材. 2 ケーブル 入力信号の | ‡ ‡ (ファンアウト: 様 レ長 説明 | 10) | | | 18 18 18 18 18 18 |
| 1. 1. 2. 2. 2. 3. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕 1 線 材. 2 ケーブル 入力信号の 1 DATA | ‡ ‡(ファンアウト) 様 ↓長 説明 私1~8 | 1 0) | | | 18 18 18 18 18 19 19 |
| 1. 2. 2. 2. 3. 3. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕: 1 線 材. 2 ケーブル 入力信号の 1 DATA 2 *DST | ‡ ‡(ファンアウト) 様 レ長 説明 私1~8 | 1 0) | | | 18 18 18 18 18 19 19 19 |
| 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕: 1 線 材: 2 ケーブル 入力信号の 1 DATA 2 *DST | ‡ | 10) | | | 18 18 18 18 18 19 19 19 |
| 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕: 1 線 材. 2 ケーブル 入力信号の 1 DATA 2 *DST 3 *INF 出力信号の | ‡ | 1 0) | | | 18 18 18 18 18 19 19 19 19 |
| 1. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕: 1 線 材・ 2 ケーブル 1 DATA 2 *DST 3 *INF 出力信号の 1 *ACF | ‡ | 10) | | | 18 18 18 18 19 19 19 19 19 |
| 1. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕 1 線 材. 2 ケーブバ 入力信号の 1 DATA 2 * DST 3 * INF 出力信号の 1 * ACF 2 BUSY | ‡ | 1 0) | | | 18 18 18 18 19 19 19 19 19 |
| 1. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕: 1 線 材・ 2 ケーブル 1 DATA 2 *DST 3 *INF 出力信号の 1 *ACF 2 BUSY 3 PE | ‡ | 10) | | | 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 |
| 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕: 1 線 ケーブル仕: 2 ケーブル 2 トーブル 1 トーブル 2 トーブル 2 トーブル 3 ・ INF 2 ・ INF 1 ・ ACF 2 BUSY 3 PE 4 SLCT | ‡ | 10) | | | 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 |
| 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕: 1 線 材: 2 ケーブル付: 2 トーブル 1 トーブル 1 トーブル 2 ・ | ‡ | 10) | | | |
| 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕: 1 線 ブル 2 入力信号の 1 PATA 2 * INF 3 * IST 3 * IST 4 B PE C IST 4 S IST 5 F A US IST 6 + 5 V | ‡ | 10) | | | 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 |
| 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 5. | 2 入力条件 3 出力条件 ケーブル仕: 1 を インカーグーク は ケーラの は ケーラの は ケーラの は アーラの は アーラー は アー は ア | ‡ | 10) | | | 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 21 |
| 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. | 2 入条件 3 出ブル仕: 1 か に は で は で が が が が が が で は か に は で か に ひ い い で は で い い い い い い い い い い い い い い い | ‡ | 10) | | | 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 21 |
| 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. | 2 入外条件 3 分条件 1 か 2 入力 DATA 2 か信 BATA 3 か信 ACA 3 か信 ACA 3 か信 ACA 4 を B P E C AU 5 を B T AU 6 フロコー 1 2 H T AU 1 2 H T AU | ‡ | 10) | | | 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 |
| 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. | 2 入条件 3 か条件 1 か条件 1 か | ‡ | 10) | | | 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 |
| 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. | 2 入外条件 3 か 4 か 5 か 6 か 7 か 7 か 8 か 9 か 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を | ‡ | 10) | | | 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 21 |
| 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. | 2入外条件3か子4カー5カー6カー7カー8カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー2カー3カー4カー5カー5カー6カー7カー7カー8カー9カー <td>‡</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22</td> | ‡ | | | | 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22 |
| 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. | 2入外条件3か子4カー5カー6カー7カー8カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー1カー2カー3カー4カー5カー5カー6カー7カー7カー8カー9カー <td>‡</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22</td> | ‡ | | | | 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22 |

| | 5. 7 | SOコード (0 E H) | |
|---|-------|-----------------------------|----|
| | 5.8 | S I コード (0 F H) | 23 |
| | 5.9 | DC1コード (11H) | |
| | 5. 10 | DC2コード (12H) | 24 |
| | 5. 11 | DC3コード (13H) | 24 |
| | 5. 12 | DC4コード (14H) | 24 |
| | 5. 13 | CANコード (18H) | 24 |
| | 5. 14 | SUBコード (1 AH) | 25 |
| | 5. 15 | ESCコード (1 B H) | 25 |
| | 5. 16 | F S コード (1 C H) | 25 |
| | 5. 17 | G S コード (1 DH) | 25 |
| | 5. 18 | RSコード (1 EH) | 25 |
| | 5. 19 | USコード (1FH) | 26 |
| | 5.20 | S P コード (20H) | 27 |
| | 5. 21 | バッファオーバー処理 | 27 |
| 6 | . Е | S C コマンド | 28 |
| | 6. 1 | 印字速度モード設定 | 28 |
| | 6.2 | HSパイカモード設定 | 28 |
| | 6.3 | HSパイカの文字種設定 | 28 |
| | 6.4 | HDパイカモード設定 | 29 |
| | 6.5 | コンデンスモード設定 | 29 |
| | 6.6 | エリートモード設定 | 29 |
| | 6.7 | プロポーショナルモード設定 | 29 |
| | 6.8 | 漢字横書きモード設定 | 30 |
| | 6.9 | 漢字縦書きモード設定 | 30 |
| | 6. 10 | 半角横書きモード設定 | 30 |
| | 6. 11 | 半角縦書きモード設定 | 30 |
| | 6. 12 | 半角組文字印字 | 32 |
| | 6. 13 | ドットスペース | 32 |
| | 6. 14 | 英数記号モード設定 | 32 |
| | 6. 15 | ひらがなモード設定 | 33 |
| | 6. 16 | CGグラフィックモード設定 | 33 |
| | 6. 17 | 8 ビットドット列対応グラフィックモード | 33 |
| | 6. 18 | 16ビットドット列対応グラフィックモード | 36 |
| | 6. 19 | 24ビットドット列対応グラフィックモード | 38 |
| | 6.20 | 8ビットドット列リピート | 40 |
| | 6.21 | 16ビットドット列リピート | 40 |
| | 6. 22 | 24ビットドット列リピート | 41 |
| | 6. 23 | ドットアドレシング | 41 |
| | 6.24 | 1/6学改行幅設定 | 42 |
| | 6. 25 | 1/8学改行幅設定 | 42 |
| | 6.26 | n/120学改行 または $n/180$ 学改行幅指定 | 42 |
| | 6. 27 | 水平タブ設定 | 43 |
| | 6. 28 | 水平タブ部分クリア | 44 |
| | 6. 29 | 水平タブオールクリア | 44 |
| | 6.30 | 簡易VFU設定 | 44 |
| | 6.31 | ライン位置設定 | 45 |
| | 6. 32 | ライン付加設定 | 45 |
| | 6. 33 | ライン付加設定解除 | 46 |
| | 6. 34 | 縦圧縮上半分印字モード設定 | 46 |

| 6.35 | 縦圧縮下半分印字モード設定 | 46 |
|-------|-----------------------|----|
| 6. 36 | 縦圧縮モード解除 | 46 |
| 6. 37 | レフトマージン設定 | 47 |
| | ライトマージン設定 | |
| | 外字登録 | |
| | 登録外字の印字 | |
| | プリンタ内蔵文字の印字設定 | |
| | 外字登録のクリア | |
| | 外字登録(16×16) | |
| | 外字登録 (24×24) | |
| | コピーモード設定 | |
| | ネイティブモード設定 | |
| | キャラクタリピート | |
| | 強調印字モード設定 | |
| | 強調印字モード解除 | |
| | 片方向印字モード設定 | |
| | 月 万 同 印 子 モ ー ト 設 足 | |
| | 月 万 同 印 子 で 一 下 解 は | |
| | 順方向改行モート設定 | |
| | 思力问以行で一下設定 | |
| | | |
| | 青紫設定 | |
| | 赤設定 | |
| | 赤紫設定 | |
| | 緑設定 | |
| | 水色設定 | |
| | 黄設定 | |
| | 白設定 | |
| | 縦横拡大率設定 | |
| | ソフトウェアリセット | |
| | 全排出後全吸入 | |
| | 全排出 | |
| | 媒体指定 | |
| | UBコマンド | |
| 7. 1 | 18ドット系プリンタ対応モード設定 | |
| 7. 2 | PCPR201プリンタ対応モード設定 | |
| 7. 3 | NMプリンタモード設定 | |
| 7. 4 | 画面コピー対応モード設定 | |
| 7. 5 | 1/120インチ改行ピッチモード設定 | |
| 7. 6 | 1/180インチ改行ピッチモード設定 | |
| 7. 7 | 登録外字部分クリア | |
| 7.8 | 登録外字オールクリア | |
| 7. 9 | スーパースクリプトモード設定 | |
| | サブスクリプトモード設定 | |
| | 縦 2 倍拡大印字モード設定 | |
| | 縦拡大印字モード解除 | |
| | 漢字文字幅7. 5 C P I 設定 | |
| | 漢字文字幅 6. 6 6 C P I 設定 | |
| | 漢字文字幅6℃PⅠ設定 | |
| 7 16 | 蓮字文字幅5CPⅠ設定 | 60 |

| 8. FSコマンド | |
|------------------------------------|----|
| 8.1 漢字文字幅7.5 C P I 設定 | 61 |
| 8.2 漢字文字幅 6.6 6 C P I 設定 | 61 |
| 8.3 漢字文字幅 6 С Р І 設定 | 61 |
| 8.4 漢字文字幅 5 C P I 設定 | 62 |
| 8.5 漢字文字幅10CPI設定 | 62 |
| 8.6 漢字文字サイズ 1 2 ポイント文字幅 6 C P I 設定 | 62 |
| 8.7 書体選択 | 63 |
| 8.8 文字修飾設定/解除 | 63 |
| 8.9 固定ドットスペースの設定 | 64 |
| 8.10 漢字縮小モード設定 | 65 |
| 8.11 縮小漢字の組文字印字 | 66 |
| 9. アラームの説明 | 67 |
| 9.1 オフライン | 67 |
| 9.2 スペース障害 | 67 |
| 9.3 ファイアチェック | 67 |
| 9.4 ROM/RAMエラー | 67 |
| 10. タイムチャート | 68 |
| 10.1 印字データ | 68 |
| 10.2 ファンクションコード | 69 |
| 10.3 オフライン時のオンラインスイッチ押下 及び DC1コード | 70 |
| 10.4 オンライン時のオンラインスイッチ押下 及び DC3コード | 70 |
| 10.5 * INPRM | 71 |
| 10.6 PE(プリンタ動作終了後) | |
| 10.7 + 5 V | 73 |
| 1 1 . イニシャル動作(初期状態) | |
| 12. コネクタ配列 | 76 |
| 13. コード表 | |
| 13.1 ANKコード表 | |
| 13.2 漢字コード表 | |
| 13.3 半角文字コード表 | |
| 13.4 JIS1978とJIS1983の違い | |
| | |
| シリアル I / F 仕様 | 89 |
| 1. 回線仕様概略 | 90 |
| 2. 入出力信号線の電気的特性 | 90 |
| 2.1 信号レベル | 90 |
| 2.2 入力条件 | 90 |
| 2.3 出力条件 | 90 |
| 3. ケーブル仕様 | 91 |
| 3.1 線材 | 91 |
| 3.2 ケーブル長 | 91 |
| 4. 入力信号の説明 | 91 |
| 4.1 RD (Received Data) | 91 |
| 4.2 CTS (Clear To Send) | 91 |
| 4.3 DSR (Data Set Ready) | |
| 4.4 CD (Carrier Detect) | |
| 5. 出力信号の説明 | |
| 5.1 TD (Transmitted Data) | 92 |

| 5.2 RTS (Request To Send) | 92 |
|-------------------------------|-------|
| 5.3 DTR (Data Terminal Ready) | 92 |
| 5.4 RC (Reverse Channel) | 92 |
| 6. ファンクションコードの説明 | 92 |
| 6.1 DC1コード (\$ 1 1) | 92 |
| 6.2 DC3コード (\$13) | 92 |
| 7. ESCコマンド | 92 |
| 8. プロトコルの説明 | 93 |
| 8.1 RCプロトコル | 94 |
| 8.2 DTRプロトコル | 95 |
| 8.3 XON/XOFFプロトコル | 96 |
| 9. アラームの説明 | |
| 10. 回線上のエラー処理 | |
| 10.1 パリティエラー | |
| 10.2 バッファオーバーフロー | |
| 10.3 フレーミングエラー | |
| 10.4 オーバーランエラー | |
| 11. コネクタピン配列 | |
| 12. 切り替え可能な設定 | |
| 12.1 ショートバーの設定 | |
| 12.2 セットアップモードで選択できる仕様 | 100 |
| ご使用になる前に | . 103 |
| 1. 製品の内容 | 104 |
| 2. 使用上のご注意 | |
| 2.1 設置場所について | 105 |
| 2.2 電源について | 105 |
| 2.3 使用方法について | 105 |
| 3. 各部の名称とはたらき | 106 |
| 3.1 各部の名称 | 106 |
| 3.2 各部のはたらき | 107 |
| 4. プリンタの設置 | |
| 4.1 輸送用固定材の取り外し | |
| 4.2 カバーの取扱 | |
| 4.3 ホスト (パソコン等) との接続 | |
| 4.4 電源コードの接続 | |
| 5. リボンカセットの取り付け | |
| 6. 電源の投入と切断 | |
| 6.1 電源の投入 | |
| 電源投入時のランプ表示 | |
| 6.2 電源の切断 | 116 |
| オペレータパネル仕様 | 117 |
| 1. 装置制御 | |
| | |
| 1.1 初期化処理 1.2 初期化処理一覧 | |
| 1.2 初朔1C処理―見 | |
| 2. オペレータ・ハイル | |
| 2.1 衣 小ノンノ | |
| | |

| (2) 用紙切れランプ | 120 |
|------------------------------------|-----|
| (3) 高速ランプ | 120 |
| (4) オンラインランプ | 120 |
| 2.2 パネルスイッチ | 121 |
| (1) オンラインスイッチ | 122 |
| (2) 改行スイッチ | |
| (3) 改ページスイッチ | |
| (4) 用紙セットスイッチ | |
| (5) 用紙カットスイッチ | |
| | |
| (6) 高速スイッチ | |
| 2.3 オペレータ・パネル制御機能詳細 | |
| (1) 1インチカットの動作について | |
| (2) 標準印字/高速印字 | |
| (3) 微小正改行動作 | |
| (4) 微小逆改行動作 | |
| (5) 用紙吸入量補正モード | 131 |
| (6) 正逆印字補正モード | 132 |
| (7) テスト印字 | 133 |
| (8) HEXダンプモード | 134 |
| (9) セットアップモード | 135 |
| (10) N V R AM(不揮発性メモリ)初期化 | 142 |
| (11) オーバーライト | |
| (12) 用紙選択機能 | |
| 3. 保護機能 | |
| 3.1 サーマル | |
| 3.2 駆動用電源の過負荷 | |
| 3.3 桁ずれ防止 | |
| 3. 3 41 9 4 0 9 3 11. | 177 |
| 用紙の仕様 | 1/5 |
| 竹八〇八工作、 | 143 |
| 1. 連続帳票用紙 | 146 |
| 1.1 用紙の寸法 | 146 |
| 1.2 用紙の構成枚数 | 146 |
| 1.3 用紙のとじ方 | 147 |
| 1.4 ミシン目の入れ方 | |
| 1.5 印字領域 | |
| 2. 単票用紙 | |
| 2.1 用紙の寸法 | |
| 2.2 用紙の構成枚数 | |
| 2.3 複写用紙のとじ方 | |
| | |
| | |
| 3. カットシートフィーダで使用できる用紙(MP3389オプション) | |
| 3.1 自動給紙による印刷の場合 | |
| 3.2 手挿入による印刷の場合 | |
| 3.3 使用できない用紙 | |
| 3.4 用紙の保管,取扱い上のご注意 | |
| 3.5 用紙のとじ方 | |
| | |
| 3.6 印字領域 | 153 |
| 3.6 印字領域4. とじ穴の開け方 | |

| 6. プレプリント用紙の使用 | |
|------------------------------------|-----|
| 7. 取扱上のご注意 | |
| 7.1 用紙の保管,取扱 | |
| 7.2 特殊用紙 | 155 |
| 用紙のセット | 157 |
| 1. 用紙のセット | 158 |
| 1.1 連続帳票用紙のセット | |
| ○ 連続帳票の置き方 | |
| 1.2 単票用紙 (ハガキを含む) のセット | |
| 2. 用紙厚の調整 | |
| 保守と点検 | 167 |
| 1. リボンカセットの交換 | |
| 1.1 リボンカセットの種類 | |
| 1.2 リボンカセットの交換方法 | |
| 1.3 サブカセットの交換方法 | |
| 2. 用紙づまり | |
| 2.1 連続帳票用紙の用紙づまり | |
| 2.2 単票用紙の用紙づまり | |
| 3. プリンタがうまく動かないとき | |
| 3.1 「電源ランプ」が点灯せず、プリンタが動作しない | |
| 3.2 「用紙切れランプ」が点滅して、プリンタが動作しない | |
| 3.3 印字ができない | |
| 3.4 印字が欠ける,薄い | |
| 3.5 思いどおりに印字ができない | |
| 3.6 うまく用紙送りができない | |
| 4. 清掃方法 | |
| 5. プリンタの輸送 | |
| 6. アフターサービス | |
| オプション | 175 |
| 1. カラーユニットの取り付け | |
| 2. カットシートフィーダの取り付けと取り外し | 177 |
| 2.1 カットシートフィーダの取り付け | |
| 2.2 カットシートフィーダの取り外し | 178 |
| 外観図 | 179 |
| 1.MP 3 3 8 8 | |
| 2.MP3389 | |
| 3. MP3389 カットシートフィーダ (オプション) 取り付け時 | |
| 3.1 カットシートフィーダとホッパーユニットを取り付けたとき | |
| 3.2 カットシートフィーダのみ取り付けたとき | |


仕 様

1. 概 要 (プリンタの特徴)

- (1) 優れた印字品質
 - ・24ピン印字ヘッドによる高密度の印字により見やすい優れた印字品質を実現しています。
- (2) 高速度の印字
 - ・日本語(漢字)は標準モードで67字/秒、高速モードで134字/秒の印字が可能です。 英数カナ印字では、CQモードで200字/秒、DQモードで300字/秒の印字が可能です。
 - ・同一行内に標準、CQモード等の複数印字モードが混在した場合の自動速度切り換えにより高速の 印字が可能です。(印字速度は選択するドットピッチにより異なります。)
- (3) 高いスループット
 - ・2ラインバッファを有し、正逆自動判別最短印字を行います。
 - ・印字中に新しいデータを受信するダブルバッファ方式の採用により、印字処理時間の短縮を可能に しました。
- (4) 充実した印字機能
 - JIS第1、第2水準漢字の印字が可能です。
 - ・漢字, ANKの他に拡大文字, スーパー/サブスクリプト, 縮小印字機能等があり、幅広い利用を 可能にしています。
 - ・微小ピッチ改行によりグラフィック印字を可能にしています。
- (5) 優れた操作性
 - ・用紙のオートローディング機能により、用紙のセットを簡単に行うことができます。
 - ・連続帳票の自動後退機能により、連続帳票を取り外すことなく 容易に単票用紙への印字を行うこと ができます。
 - リボンカセットの交換はワンタッチでできます。
 - ・紙厚調整レバーの設定が、カバーを開ける事なく可能です。
 - ・カットシートフィーダ装置時に手差し単票を使用することができます。(3389のみ)
 - ・1インチカット機能により用紙を無駄なく有効に使用できます。
- (6) 経済的なインクリボン
 - ・モノクロリボンはインク補給タイプを採用しており、長寿命を実現しています。
 - ・サブカセットの採用により、インクリボンのみの交換が4回まで実現可能となっており経済的です。
- (7) カットシートフィーダ (3389のみオプション)
 - ☆カットシートフィーダ(2ビンまで使用可能)の使用により単票の自動給紙印字が可能となります。
- (8) カラーユニット (オプション)
 - ☆カラーユニットの使用により、7色のカラー印字が可能となります。

2. 構 成

本プリンタは次の部分により構成され、各部ユニット化することにより高い保守性を実現しています。



☆ユーザーオプション

★工場オプション

3. 一般仕様

- 3.1 印字部
 - (1) 印字方式 インパクトドットマトリックス方式(6列ピン配列)
 - (2) ドット数 24ドット (ピン径0.2 mm)
 - (3) 内蔵文字(CG)

| | | | 文 字 数 |
|------------|----------------|-------------------|----------|
| | ドラフト文字 (高速印字) | | 159 |
| ANK | グラフィック文字 | | 6 3 |
| | レギュラ文字 (高品質文字) | | 9 5 |
| | 全 角 | JIS第1水準 (含非漢字) | 3 4 8 9 |
| 漢 字 | | JIS第2水準 | 3 3 8 8 |
| 决 于 | 半角文字 | | max. 224 |
| | 外字登録文字(全角) | | 188 |

- 注) 詳細は"インターフェース仕様"の項を参照してください。
- (4) ドットピッチ 1/180⁴
- (5) 文字構成(縦×横)

漢字全角24×24ドット漢字半角24×12ドットANK19×13ドット縮小文字19×7ドット

(6) 文字寸法(縦×横)

漢字全角3. 45×3. 45mm漢字半角3. 45×1. 75mmANK2. 74×1. 89mm縮小文字2. 74×1. 05mm

(7) 印字間隔

漢字 1. 5/10章 ANK (Pica) 1/10章 (Elite) 1/12章 縮小文字 1/18章

注) 漢字の文字間隔は文字ピッチ指定により自由に設定できます。

(8) 行印字数

| | MP3388 | MP3389 |
|-------------|---------|----------|
| 漢字全角 | 5 3字/行 | 9 0字/行 |
| 漢字半角 | 106字/行 | 180字/行 |
| ANK (Pica) | 8 0字/行 | 136字/行 |
| (E l i t e) | 9 6 字/行 | 163字/行 |
| 縮小文字 | 144字/行 | 2 4 4字/行 |

(9) イメージ印字

イメージデータを受信することによって ドットイメージによる印字が可能です。

・横方向ドット数

| | 1/1604 | 1/180针 |
|--------|-----------|-----------|
| MP3388 | 1280ドット/行 | 1440ドット/行 |
| MP3389 | 2176ドット/行 | 2448ドット/行 |

- ・縦方向は微小改行ピッチ1/360~×n改行によりイメージ印字可能
- ・片方向印字 正方向印字指定コマンドにより可能
- ・印字デューティ 平均10%まで(1文字あたりの白黒比)注)10%を越えたときは、3分割印字を行うことがあります。

(10) スペース系

・スキップ

印字不要領域が所定寸法以上続いたときは、その領域を高速で移動しますスキップ動作を行い ます。

・同一印字行内での変速

同一印字行内に複数の印字モードが存在し 助走距離が確保できる場合は、停止することなく、 変速を行い最適な印字速度になるように制御します。

• 正逆自動判別最短印字

ヘッドが停止している位置と次に印字する行のデータを比較し、処理時間が最短になるように 印字方向を制御します。

(11) ☆カラー印字機能(オプション)

4色リボン(ブラック、イエロー、マゼンダ、シアン)を使用し、7色印刷(ブラック、 イエロー,マゼンダ,シアン,オレンジ,グリーン,パープル)が可能です。

また、モノクロ/カラーリボンの種別を検出し、モノクロリボン使用時のスループットの低下を 防ぎます。

注) カラーの印字品質は、1 P用紙でのみ保証します。

(12) 用紙厚調整

手動調整

(13) 騒 音

57dB(A)

注) ☆防音カバー (オプション) の使用により、54dB(A) となります。

- 【測定条件】 ・CN392-1500 (ISO DP7779準拠)
 - ·Bystander position-Front
 - ・印字モード・・・・ANK速度【90dpi】
 - ・連続帳票用紙(1P, リアPUSHトラクタ使用時)

3.2 印字機能の種類

- (1) イメージ印字機能
- (2) ANK印字機能

ドラフト文字

縮小文字

レギュラ文字

スーパー/サブスクリプト文字

プロポーショナル文字

アンダーライン付文字

(3) 漢字印字機能

JIS第1水準

JIS第2水準

横拡大文字(倍角)

縦拡大文字

縦横拡大文字

縦書文字

アンダーライン付文字

半角文字(英数字記号)

漢字倍速印字

(4) その他の機能

セルフテスト印字

セットアップ印字

外字登録機能

逆改行機能

HEXダンプモード

☆CSFサポート(カットシートフィーダは3389のみのオプションです。)

☆7色カラー印字機能

(カラー印字には☆カラーユニットが必要です。)

- 3.3 紙送り部
 - (1) 紙送り方式
- 単票用紙 フリクション方式

☆カットシートフィーダ (3389のみオプション)

• 連続帳票 押込型トラクタ方式(リア給入)

引っ張り型トラクタ方式(ボトム給入)

- (2) オートロード機能 [押込給紙時]
- ・有り(オペレータパネルの操作により行います)
- ・セット寸法 及び 精度は下記のとおりです。

(但し、常温/常湿の条件下にします)

・下記寸法は標準値を示します。(操作パネルでの補正が可能です) 用紙上端から文字字枠中心までの値を示します。

連帳 - 23.3±2mm(1P,55kg用紙)

" 単票 − 23.3±2mm(

(3) 連帳後退機能 [押込給紙時] 有り(オペレータパネルの操作による)

- 注)トラクタを外れてからの後退は禁止します。
- $\cdot 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12 \stackrel{1}{\downarrow}^{\nu}$ 他
- ・微小改行ピッチ

1/120%, 1/180% \$\text{ \$\text{\$t\$} \text{\$t\$} \text{\$t\$} \text{\$t\$} \text{\$1/360}\%\$

(5) 改行時間

(4) 改行間隔

8 0 ms 以下 (1/6 学 改行時間)

但し、連続改行については 制限事項あり

- (6) 用紙検出
- 単票、連帳の頭出し 及び ペーパーエンド検出機能
- (7) 用紙カット機能 [押込給紙時]

オペレータパネルの操作により連続帳票用紙のミシン目位置で手切り できます。

- (8) 印刷用紙
- 種類
- ・スプロケット穴付連続帳票
- 単票用紙
- 官製はがき
- ② 用紙幅

・3388 4~10.5章 (連続帳票用紙)

100~267mm (単票用紙)

• 3 3 8 9

4~16.5~(連続帳票用紙)

100~420mm (単票用紙)

- ③ 複写用紙厚 0.33㎜以下
- ④ コピー枚数 オリジナル+4枚
- (9) インジゲータ
- 桁方向

用紙排出口、トラクタセット部、単票ガイド

3.4 保護機能

(1) ヘッド過負荷保護

印字デューティが高い場合、3分割印字により印字ヘッド 及び 電源を保護します。

(2) ヘッド昇温保護

印字ヘッドの温度が規定値以上になると、3分割印字により温度上昇を防止します。

(3) ファイヤチェック

ドライバ系の異常電流 及び 過電圧を検知し、自動的に電源を切断します。 (ハードにより、34V,5V両方共)

- 3.5 インターフェース関係
 - 注) 詳細は"インターフェース仕様"を参照してください。
 - (1) インターフェースの種類
 - ・セントロニクスタイプを標準装備としますが、オプションとして★RS232Cの追加実装が可能です。
 - ・標準の推奨インターフェースケーブルは以下のとおりです。

| | 線種 | 線長 |
|----------|---------------------|---------------|
| セントロニクス | ツイステッドペア外被シールド | 3 m以下 |
| ★セントロニクス | シールドケーブル 直流抵抗:20Ω以下 | 1 5 1 1 1 1 下 |
| +RS232C | 線間容量:2500pF以下 | 1 5 m以下 |

(2) 電源SG-FGショート機能 有

ショート/オープンを選択指定。

3.6 操作部


(1) 電源スイッチ

装置左前面部 表示:○/ | (黒 または 赤)

(2) 操作パネル (前部上面右)

標準操作パネル付図1参照

図1.標準操作パネル



(3) レバー・ノブ

① プラテンノブ

② 紙厚調整レバー

③ 連帳/単票切り換えレバー

右側面

カバー上面右中央部

カバー上面左後方部

3.7 材料表示

本プリンタ装置はエコロジー対応の一貫として、リサイクルのために主な樹脂部品には 材料表示 (JIS規定マーク)を行っております。(カバー類、リボンカセット等)

4. 性 能

4.1 印字速度

漢字(1.5/10学) 67字/秒

倍速モード (漢字) 134字/秒

ANK (Pica) 200字/秒

(Elite) 240字/秒

縮小文字 180字/秒

4.2 処理能力 (実効処理速度) (3389の場合)

漢字フルライン 3 7 LPM

ANKフルライン 68 LPM

注1) 改行ピッチ1/64*

注2) モノクロ標準プリンタの値です。

4.3 印字品質

(1) 複写能力 オリジナル+4枚(34kgノーカーボン紙)

(2) 印字ずれ 単位: mm以下

| 通常速度 | 漢字 | ANK | 変速スキップ | 空白スキップ | 桁指定 |
|--------|------|------|--------|--------|-------|
| 片方向印字時 | 0. 1 | 0.15 | 0. 15 | 0. 15 | 0.15 |
| 両方向印字時 | 0.15 | 0. 2 | 0. 2 | 0. 2 | 0. 25 |

- 注1) 両方向印字の印字ずれは工場出荷時の保証値で、いずれも操作パネルでの微調整が可能です。
- 注2) 罫線枠等の印字精度を必要とする印字の場合は、片方向印字を行うようにしてください。
- 注3) 1 P, 5 5 k g 単票用紙 または 押し込み給紙による 1 P, 5 5 k g 連続帳票用紙使用時。
- (3) ドットひずみ 縦横共 0. 1 mm以下(単票用紙 または 連帳用紙押込給紙時)

(同一ドット行、列内のドット位置のバラツキ)

(4) 改行精度 単一±0.5 mm以下

(1/6"正改行) (1P, 55kg用紙; 単票用紙 または 連帳用紙押込給紙時)

累績±1mm/10LF以下

(1 P, 5 5 k g 用紙; 単票用紙 または 連帳用紙押込給紙時)

(5) 斜 行 1. 5 mm/最大媒体幅全桁印字(1 P, 5 5 k g 用紙)

(6) 層間ズレ 3 mm以下

〔押込給紙時〕 (両端糊付け連続帳票5P用紙の1枚目と5枚目のズレ)

(7) 印字打出位置精度 59.3mm±1mm

(左サイドフレーム内側よりイメージの第1ドット目まで)

(8) 印字ピッチのズレ量

200. 7±1 mm (80桁印字時) 342. 9±1. 5 mm (136桁印字時)

注) 以上の各種印字品質については、常温・常湿条件下での保証値です。

4.4 制限条件

(1) 連続改行 LFモータ劣化防止のため、連続改行は3分以上行わないでください。

(2) スペース動作 SPモータ劣化防止のため、5桁以下の連続印字 または スペース動作は

5分以上行わないでください。

(3) 印 字 50%デューティ以上のパターンの連続印字は過負荷検出の有/無に

かかわらず5分以上行わないでください。

(4) 逆改行 下端 1 6 mm (単票), 8 5 mm (連票) 以内での逆改行は行わないでください。

5. 電気的条件

(1) 入力電源種別 商用単相

(2) 電源電圧 AC100V±10%

(3) 電源周波数 50/60Hz ± 1 Hz

(4) 絶縁抵抗 一次-FG間 10MΩ以上

> SG-FG間 5MΩ以上

(5) 絶縁耐圧 AC-FG間 AC1KV 1分間以上

リーク電流≦10mA

(6) 漏洩電流 0.5 mA以下(横川電気製 漏洩電流計3226使用)

(7) 突入電流 ·初期投入時30A以下

· 60 A以下(定格電圧,定格周波数)

(但し、500ms 以内のON/OFFの繰り返し または 規定以外の

入力瞬断時は適用外とする。)

待機 40VA (8) 消費電力 20W

> 平均 120 V A 7 5 W 最大 240VA 180W

(9) 発熱量 平均 65kcal/H未満

(10) ACラインノイズ耐圧

1 K V 以上 1 0 0 ~ 8 0 0 ns (A N K オールレター印字の場合)

(11) 耐瞬断 100V 100% ディップ 1サイクル

(ANKオールレター印字の場合)

(12) 雑音端子電圧 VCCI 2種(0 dB)

(13) 妨害電波輻射 VCCI 2種(0 dB)

・接続ホスト・・・・IBM 8550パーソナルコンピュータ

・電源端子妨害電圧の150KHz~526.5KHzは設計目標の為、

除外とします。

6. 環境条件

(1) 温 度 稼働時 5~35℃

非稼働時 -15~60℃

(但し、温度勾配15℃/H以下)

(2) 湿 度 稼働時 30~80%RH(最高湿球温度29℃以下)

非稼働時 5~95%RH(最高湿球温度29℃以下)

(結露無きこと,湿度勾配30%RH/日以下)

(3) 耐振性 稼働時 0.2 G

(こわれないこと、また 印字品質は保証しない)

非稼働時 0.5G

梱包時 加速度 1.25G (垂直)

0.75G(水平)

振動数 $5\sim55Hz$

掃引時間 120 s/C

試験時間 各30分

試験方向 3方向

(4) 耐衝擊性 稼働時 3 G

(こわれないこと、また 印字品質は保証しない)

非稼働時 10G

梱包時 落下高さ 5 5 cm

落下回数 10回(1角⇒3稜⇒6面)

非梱包時 2.5 cm (片持落下)

(5) 耐傾斜 動作時 5° (左右)

7° (前後)

(6) 塵埃腐食性 ステアリン酸基準 ······ 0. 168 mg/m³

または石英基準 ······ 0. 7 mg/m³

(7) 静電気耐圧 8 K V 以上 (誤動作なきこと)

火花放電方式 (シャフナー方式) 150Ω 150pF

IEC Publication 802-2 LEVEL 3準拠

(オフライン・セルフテスト)

- 7. 物理的仕様(非梱包状態)
 - (1) 外形寸法 · 3 3 8 8 4 3 4 (W) × 3 3 2 (D) × 1 3 3 (H)
 - 3 3 8 9 5 7 0 (W) × 3 3 2 (D) × 1 3 0 (H)

(プラテンノブ, 用紙ガイド, 防音カバーを除く)

- (2) 重量 · 3388 7.5kg以下
 - · 3389 9kg以下

(オプション類は除く)

- 8. 信頼性
 - (1) MTBF 8000H

(POW-ON 4H/日, 制御時間 1H/日, 印字時間 0. 3H/日)

- (2) MTTR 0. 5 H
- (3) プリンタ寿命 500万行 または 5年(但し、電源寿命は 9600H)
- (4) 消耗品寿命 ・ 印字ヘッド 2 億打/ピン以上 (残存率 9 0 %)
 - ・インクリボン:黒標準リボン

漢字 80万字

ANK 400万字 (ドラフト)

カラーリボン

ANK 30万字(各色:目視にて測定)

- 注) 黒/カラーリボン共にインクリボンのみの交換が4回まで可能です。
- ・プラテンロール:ANK 1億字
- (5) 防錆について フレームの一部に表面処理鋼板を使用していますので、高湿環境下に

長時間さらされますと、外観上見えない部分でフレームの端面が錆びる

場合がありますが、機能上問題はありません。

- 9. 標準添付品
 - (1) 電源コード 1本
 - (2) リボンカセット 1個
 - (3) 単票ガイド一式 シートガイド 1個

ガイド (L/R) 2個

パラレル I / F 仕様 及び コマンド仕様

1. 入出力信号線の電気的特性

1.1 信号レベル(出力部規定)

"L"
$$+0.0 \sim +0.4 \text{ V}$$
"H" $+2.4 \sim +5.0 \text{ V}$

1.2 入力条件



出力条件(ファンアウト10) 1.3

2. ケーブル仕様

2.1 線 材

7/φ0.12 (AWG28相当) 以上

2.2 ケーブル長

フラットケーブル

1. 5 m以下

ツイストペアケーブル 3.0m以下

注)FGによるシールドケーブルの使用を推奨します。

3. 入力信号の説明

- 3.1 DATA1 \sim 8
 - (1) JIS8単位コード 及び イメージデータの1~8ビットです。
 - (2) "H"で信号有り、"L"で信号無しです。

3.2 * D S T B

- (1) DATA1~8を読み込むためのストローブ信号です。
- (2) 定常状態では"H"であり、"H"から"L"になるとき データを読み込みます。
- (3) オンライン状態で *ACKNLGが出力された後、本信号は有効となります。
- (4) 本信号を"L"に保持すると、*ACKNLGの出力が待たされます。

3.3 * INPRM

- (1) プリンタをイニシャル状態にする信号です。
- (2) 定常状態では "H" であり、"L" から "H" になったとき イニシャル動作を実行します。
- (3) 印字, 改行などのプリンタ動作中に本信号を受信すると、その動作の終了後 イニシャル動作 を実行します。
- (4) アラーム時は受信不可能です。

4. 出力信号の説明

4.1 * A C K N L G

- (1) *DSTBに対する応答信号 及び データ要求信号です。
- (2) データの入力完了時 出力される負のパルス信号です。
- (3) 本信号が出力されるまで、次の*DSTBを送出してはいけません。 (データの保障不可能)
- (4) *DSTBを送出しなくとも オフライン状態からオンライン状態になったときは、本信号が 出力されます。
- (5) DC3コード受信後はビジー状態となるので 本信号は出力されません。

4.2 BUSY

- (1) 本信号が "H" のときは、プリンタがビジー状態であることを示します。
 - a. 本信号が "H" のとき、データ転送はできません
 - b. *INPRMが"L"のとき。

4.3 PE

- (1) 用紙が残り少なくなると、本信号が"H"となり 用紙切れランプが点灯します。
- (2) オンライン状態のとき 用紙が残り少なくなると、プリンタ動作終了後 オフライン状態となり ブザー (オプション) が約2秒間鳴動します。
- (3) 本信号が "H" のとき 用紙を新しくセットすると、本信号は "L" となり 用紙切れランプは 消灯します。このとき、オンライン状態にはなりませんので、オンラインスイッチを押下する か、DC1コードを送信する必要があります。

4.4 S L C T

- (1) 本信号が "L" のとき、オフライン状態を示し BUSY= "H" (ビジー状態), *FAULT= "L" です。(オンラインランプ消灯)
- (2) オフライン状態にする動作には下記のものがあります。
 - a. オンライン状態でのオンラインスイッチ押下 または DC3コード受信
 - b. 電源投入時(セットアップでディセレクト仕様を設定した場合)
 - c. プリンタ動作終了後、用紙が残り少ないとき
 - d. カバーオープンを検出したとき
 - e. 桁ずれを検出したとき
- (3) 本信号が "H" のとき、オンライン状態を示します。(オンラインランプ点灯)
- (4) オンライン状態にする動作には下記のものがあり、このとき*ACKNLGを出力します。 (但し、用紙有り状態のとき)
 - a. オフライン状態でのオンラインスイッチ押下 または DC1コード受信でイニシャル動作 終了時
 - b. 電源投入時(セットアップでセレクト仕様を設定した場合)

4.5 * FAULT

- (1) 下記の状態のとき、本信号は"L"です。
 - a. アラームのとき
 - b. オフライン状態のとき
 - c. カバーオープン状態のとき

4.6 + 5 V

- (1) 本信号は、本プリンタ装置で使用している電源の+5 Vで、負荷電流は5 mA 以下にして ください。
- (2) 電源投入切断時 誤信号を出力することがありますので、本信号レベルが 4. 5 V以下のとき 他のインターフェース信号を無視してください。

- 5. ファンクションコードの説明
 - 5.1 EOTコード (04H)
 - (1) 外字の登録を終了します。
 - 5.2 HTコード (09H)
 - (1) 受信位置を同一行で、次の水平タブストップ位置に進めます。
 - (2) 現在位置より右に水平タブストップ位置が無い場合、受信位置は変化しません。
 - (3) 次の水平タブがライトマージンを越えていれば 無視します。
 - (4) 水平タブで移動した部分には、アンダーライン、オーバーラインは引きません。
 - (5) 水平タブストップ位置は、設定されたときの印字モードで決まります。
 - 5.3 LFコード (0AH)
 - (1) バッファ内のデータを印字後、改行動作を実行します。
 - (2) 改行量は、改行量指定、改行ピッチ指定に従います。
 - (3) 改行量が 18/120 学以下のとき、改行補正を行う場合があります。
 - (4) 順方向改行モードのとき、正改行動作を実行します。
 - (5) 逆方向改行モードのとき、逆改行動作を実行します。
 - (6) VFUにボトム行が設定されているとき、
 - a. 順方向改行モードのとき、ボトム行から改行する場合は 次ページのTOF行まで正改行します。(CR, VT, FF, US, バッファフル印字で印字改行設定のときも同様です。)
 - b. 逆方向改行モードのとき、TOF行から改行する場合は ボトム行まで逆改行します。 (CR, VT, FF, US, バッファフル印字で印字改行設定のときも同様です。)
 - (7) カットシートフィーダが搭載されているとき、
 - a. 改行中に媒体エンドを検出したとき、用紙排出後 次の用紙を吸入し 残りの改行を実行します。
 - b. 用紙排出状態で印字データがないときは、用紙吸入せずに改行動作を実行します。
 - c. ボトム行が設定されて改行動作でボトム領域に入らない場合は、改行動作を実行します。
 - d. ボトム行が設定されて改行動作でボトム領域に入る場合は、用紙排出後 次の用紙を吸入 します。
 - e. 給紙状態では、改行動作を実行します。
 - (8) セットアップにより 印字改行指定に設定すると、受信位置を左マージン位置にします。

- 5.4 VTコード (0BH)
 - (1) バッファ内のデータを印字後、VFUのチャネル2にセットされている垂直タブ行まで改行 します。
 - (2) 電源投入時、チャネル2の垂直タブが7行目以降6行ごとにセットされています。
 - (3) VFUのチャネル2にタブ行がセットされていないときは、次ページのTOF行まで改行します。
 - (4) ボトム行が設定されている場合は、ボトム領域をスキップします。 (逆方向改行モード時も同様です。)
 - (5) 逆方向改行モードのときは、逆方向の次の垂直タブ行まで逆改行を実行します。
 - (6) カットシートフィーダが搭載されているときは、
 - a. バッファ内のデータを印字後、VFUのチャネル2にセットされている垂直タブ行まで 改行します。
 - b. 改行中に媒体エンドを検出したとき、用紙排出後 次の用紙を吸入し、 残りの改行を実行 します。
 - c. VFUのチャネル2にタブ行がセットされていないときは、用紙排出後 次の用紙を吸入 します。(吸入位置がTOF行です。)
 - d. ボトム行が設定されていない場合は 設定された垂直タブはすべて有効ですが、ボトム行が 設定されている場合は、ボトム行以降の垂直タブは無効となります。
 - (7) US(02)と同じ機能です。
 - (8) セットアップにより 印字改行指令に設定すると、受信位置を左マージン位置にします。
- 5.5 FFコード (0 CH)
 - (1) バッファ内のデータを印字後、VFUのチャネル1にセットされているTOF行まで改行します。
 - (2) 逆方向改行モードのときは、逆方向に改ページします。
 - (3) 1ページの長さは、電源投入時 セットアップにより 114 か 124 に設定されます。
 - (4) カットシートフィーダが搭載されているとき、
 - a. バッファ内のデータを印字後、ホッパからの単発吸入動作を実行します。
 - b. VFUの設定は無視します。
 - c. ESC a と同じ機能です。
 - (5) セットアップにより 印字改行指令に設定すると、受信位置を左マージン位置にします。

- 5.6 CRコード (0 DH)
 - (1) バッファ内のデータを印字後、受信位置を左マージンにします。
 - (2) バッファに印字データがない場合 または データがすべてスペースコードの場合は 印字 ヘッドは動きません。
 - (3) 文字列の左端 または 右端にスペースがある場合も、そのスペース分のヘッドは動きません。
 - (4) 印字指令/印字改行指令は、セットアップにより 設定を切り換えることができます。
- 5.7 SOコード (0EH)
 - (1) 8単位モードのとき、
 - a. 本コード受信後、SIコード受信までのすべての印字データを横方向2倍に拡大印字します。
 - b. S I コード, ESC e , イニシャル動作(電源投入 または * I N P R M, ソフトウェアリセット受信)によって 拡大指定はクリアされます。
 - c. グラフィックにも有効です。
 - d. ESC e の横 2 倍指定と同じです。
 - e. 漢字縮小モード設定(FS m)を受信すると、縦横拡大率をそれぞれ1倍にします。
 - (2) 7単位モードのとき、
 - a. カタカナモードを指定します。
 - b. S I コード, イニシャル動作(電源投入 または * I N P R M, ソフトウェアリセット 受信)によって 英数モードとなります。
 - c. 20H~5FHがカタカナコードとなり、60H~7FHはスペースコードとなります。

 - e. セットアップにより 本コードを無視します。
- 5.8 S I コード (0 F H)
 - (1) 8単位モードのとき、
 - a. 本コード受信により 横2倍指定を解除します。
 - b. ESC e の横 2 倍解除と同じです。
 - (2) 7単位モードのとき、
 - a. 英数モードを指定します。
 - b. セットアップにより 本コードを無視します。
 - c. ESC **\$** と同じ機能です。

- 5.9 DC1コード (11H)
 - (1) リモートオンライン指令です。
 - (2) オンライン状態のとき、本コードは未定義コード扱いとなります。
 - (3) 本コードの有効/無効は、セットアップにより 設定を切り換えることができます。
 - (4) プリンタがアラーム状態のとき、本コード受信でオンラインにはなりません。
- 5.10 DC2コード (12H)
 - (1) 8単位モードのとき、
 - a. 本コードは無効です。
 - (2) 7単位モードのとき、
 - a. 本コード受信後、DC4コード受信までのすべての印字データを横方向に2倍に拡大印字 します。
 - b. DC4コード, ESC e , イニシャル動作(電源投入 または * I N P R M, ソフトウェアリセット受信)によって 拡大指定はクリアされます。
 - c. ESC e の横 2 倍指定と同じです。
- 5.11 DC3コード (13H)
 - (1) リモートオフライン指令です。
 - (2) オンライン状態のとき 本コードを受信すると、バッファ内のデータを印字後 オフライン状態となり、*ACKNLGは出力しません。
 - (3) 本コードは、受信バッファに入らずに即時処理されます。
 - (4) 本コードの有効/無効は、セットアップにより 設定を切り換えることができます。
- 5.12 DC4コード (14H)
 - (1) 8単位モードのとき、
 - a. 本コードは無効です。
 - (2) 7単位モードのとき、
 - a. 本コード受信により 横拡大指定を解除します。
 - b. ESC e の横 2 倍解除と同じです。
- 5.13 CANコード (18H)
 - (1) バッファ内の印字データをクリアします。
 - (2) 制御コードはクリアしません。
 - (3) 次の印字開始位置はレフトマージンとなります。

- 5.14 SUBコード (1AH)
 - (1) プリンタ機能の拡張コマンドです。
 - (2) 本コードに続くデータにより 7項のSUBコマンドの動作を実行します。
- 5.15 ESCコード (1 BH)
 - (1) プリンタ機能の拡張コマンドです。
 - (2) 本コードに続くデータにより 6項のESCコマンドの動作を実行します。
- 5.16 FSコード (1 CH)
 - (1) プリンタ機能の拡張コマンドです。
 - (2) 本コードに続くデータにより 8項のFSコマンドの動作を実行します。
- 5.17 GSコード (1DH)
 - (1) VFUを設定するための開始コードです。
 - (2) 本コードの次より受信したデータは、VFUメモリに登録されます。
 - (3) 本コードの次のデータは、TOF行のみ有効です。
 - (4) データに誤りが発生した場合、初期状態となり 以降のデータを印字データとして扱います。
 - (5) 電源投入時は初期状態(CH2に6行ごとのタブ行がセット)となります。
 - (6) VFUの設定を実行すると、現在行がTOF行となります。
 - (7) 行の途中でも設定は可能です。
 - (8) VFUについて、
 - a. 最大ページ長 ・・・ 1 2 8 行まで設定可能です。(1 2 8 行を越えて 1 2 9 行目になっても 終了コードが受信されないとき、VFUは初期設定値とし以降のデータ は印字データとして扱います。)
 - b. TOF行設定 ··· CH1= "1", CH2~CH6= "0" で指定します。
 - c. VT行設定 ····· CH2~CH6の任意のチャネルに"1"を指定します。
 - d. ボトム行設定 ··· CH1, CH2= "1", CH3~CH6= "×" で指定します。
 - e. 改行幅 ··········· 改行ピッチ指定にかかわらず $1/64^{\circ}$ です。

| bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1バイト | X | 1 | CH 6 | CH 5 | C H 4 | C H 3 | C H 2 | C H 1 |
| 2バイト | × | × | X | X | × | × | X | X |

- 注) "×"は、無視します。
- 5.18 RSコード (1 EH)
 - (1) VFUの設定を終了するためのコードです。

- 5.19 USコード (1 FH)
 - (1) VFUを実行するためのコードです。
 - (2) 後に続く1バイトで、VFUのチャネルを指定します。

 $(1 \le N \le 6 \text{ stat } 0.1 \text{ H} \le N \le 0.6 \text{ H})$

- (3) バッファ内のデータを印字後、指定されたVFUのチャネルに設定されている垂直タブ位置 まで改行します。
- (4) 指定されたVFUのチャネルに垂直タブが設定されていないときは、次のページのTOF位置 まで改行します。
- (5) 逆方向改行モードのときは、逆方向動作を実行します。
- (6) ボトム領域に垂直タブが設定されていても、次のページのTOF位置まで改行します。
- (7) カットシートフィーダが搭載されているとき、
 - a. バッファ内のデータを印字後、指定されたVFUのチャネルに設定されている垂直タブ 位置まで改行します。但し、改行途中に用紙エンドを検出した場合、 用紙排出後吸入し、 残りの改行を実行します。
 - b. 指定されたVFUのチャネルに垂直タブが設定されていないときは、VFUの設定 あるいは 用紙エンドとは無関係に用紙排出後吸入を実行します。吸入後の位置がTOF行になります。
 - c. ボトム行が設定されていない場合 設定された垂直タブ位置はすべて有効です。 但し、ボトム行が設定されていると、その領域内に設定された垂直タブ位置は無効となります。
- (8) USコードに続く1バイトのデータのbit4を"1"にすると、N改行とすることもできます。 (1 \leq N \leq 7 2 または 0 1 H \leq N \leq 4 8 H)

| b i t | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VT動作 | × | × | × | О | 0 | C 2 | C 1 | C 0 |
| N改行 | × | N 6 | N 5 | N 4 | N 3 | N 2 | N 1 | N 0 |

- 注) "×"は、無視します。
- a. C=1のとき、次ボトム行 または TOF行まで改行します。
- b. C = 0 のときは無視します。
- c. C=2のとき、VTコードと同じ機能です。
- d. $C=2\sim6$ 以外は、無視します。
- e. N=0のときは、CRコードと同じ機能です。

- (9) カットシートフィーダが搭載されているとき、
 - a. ボトム行が設定されていない場合、N改行を実行します。但し、改行途中に用紙エンドを 検出した場合、用紙排出後吸入し 残りの改行を実行します。
 - b. ボトム行が設定されて、N改行実行により ボトム領域に入らない場合は、N改行を実行 します。但し、改行途中に用紙エンドを検出した場合、用紙排出後吸入し 残りの改行を 実行します。
 - c. ボトム行が設定されて、N改行実行により ボトム領域に入る場合は、用紙エンドに無関係 に用紙排出後吸入を実行します。吸入後の位置がTOF行になります。

5.20 SPコード (20H)

- (1) 受信位置を1ピッチ右へ移動します。
- (2) 1ピッチとは、文字ピッチ指定 及び 拡大指定により 決まります。

5.21 バッファオーバー処理

(1) 文字コードの受信により ライトマージン位置を越える場合はその文字を除き 印字改行した 後、レフトマージン位置より除かれた文字を詰めます。

6. ESCコマンド

ESCコードに続くデータにより 以下の動作を実行しますが、それ以外のデータを受信すると、 ESCを含めて2バイトが無視されます。

6.1 印字速度モード設定

- (1) 本コマンドにより 印字速度を設定します。
- (2) 行先頭以外で設定された場合、次の行から有効です。
- (3) Pは数値パラメータで、 0 , 1 の指定が可能です。
- (4) P = 0 (30) のとき
 - a. ドラフトモードとなります。
 - b. 本コマンドを受信すると、HDパイカ文字はHSパイカ文字となって 印字を行い、標準印字 速度コマンドが設定されるまで有効となります。
- (5) P = 1 (31H) のとき
 - a. 標準印字速度コマンドとなります。
- (6) 操作パネルによっても、指定/解除ができます。
- 6.2 HSパイカモード設定

- (1) 本コマンドにより 高速ANK印字を指定します。
- (2) 文字ピッチはパイカピッチ (10文字/ギ) となります。
- (3) 他の印字指定を受信するまで、本指定は解除されません。
- (4) セットアップにより 電源投入 または * INPRM, ソフトウェアリセットコマンド受信後、 本指定となります。
- (5) 1/180インチモード(SUBD)のとき、11.25文字/むとなります。
- 6.3 HSパイカの文字種設定

- (1) HSパイカに切り替えたときの文字種を、ノーマルかハイスピードかに設定します。
- (2) P = 0 (30H) のときはNHSパイカ、P = 1 (31H) のときSHSパイカとなります。
- (3) HSパイカモード以外でも設定でき、HSパイカモード設定にしたときに有効となります。

6.4 HDパイカモード設定

ESC + H (48)

- (1) 本コマンドにより 高密度ANK印字を指定します。
- (2) 文字ピッチはパイカピッチ (10文字/ギ) となります。
- (3) 他の印字指定を受信するまで、本指定は解除されません。
- (4) セットアップにより 電源投入 または * INPRM, ソフトウェアリセットコマンド受信後、 本指定となります。
- (5) 1/180インチモード(SUBD)のとき、11.25文字/f²となります。
- 6.5 コンデンスモード設定

ESC + Q (51)

- (1) 本コマンドにより 縮小ANK印字を指定します。
- (2) 文字ピッチは、次のようになります。
 - a. 1/120インチモード(SUB A)のとき、17.1文字/f*
 - b. 1/160インチモード(SUBB)のとき、17.1文字/ギ
 - c. 1/180インチモード(SUBC)のとき、18文字/f*
 - d. 1/180インチモード(SUBD)のとき、17.1文字/ジ
- (3) 他の印字指定を受信するまで、本指定は解除されません。
- 6.6 エリートモード設定

ESC + E (45)

- (1) 本コマンドにより 高密度ANK印字を指定します。
- (2) 文字ピッチはエリートピッチ(12文字/イン)となります。
- (3) 他の印字指定を受信するまで、本指定は解除されません。
- (4) 電源投入 または * I N P R M, ソフトウェアリセットコマンド受信で解除されます。
- 6.7 プロポーショナルモード設定

ESC + P (50)

- (1) 本コマンドにより ANKのプロポーショナル印字を指定します。
- (2) 他の印字指定を受信するまで、本指定は解除されません。
- (3) 水平タブセット時は、パイカピッチとして扱います。
- (4) 電源投入 または * INPRM, ソフトウェアリセットコマンド受信で解除されます。
- (5) プロポーショナル文字は他の文字とデザインが異なる為、縦倍角時のベースラインは揃いません。

6.8 漢字横書きモード設定

ESC + K (4B)

- (1) 本コマンドにより 漢字の横印字を指定します。
- (2) 後に続く2バイト単位でJIS第1,第2水準の漢字 及び 非漢字(英数記号等)を指定します。
- (3) 漢字の文字間隔は、24,27,30,36ドットピッチの4種類があり、セットアップ または 制御コードにより 指定できます。
- (4) SUB D のとき、24,32ドットピッチの2種類となります。
- (5) 他の印字方式を受信すると、このモードは解除されます。
- (6) 電源投入 または * INPRM, ソフトウェアリセットコマンド受信で、解除されます。
- 6.9 漢字縦書きモード設定

ESC + t (74)

- (1) 本コマンドにより 漢字の縦印字を指定します。
- (2) 半角文字の縦印字は、半角縦書き指定によります。
- 6.10 半角横書きモード設定

ESC + h (68) + O (30)

- (1) 本コマンドは、漢字縦書きモード設定に関わらず 半角文字の横印字を指定します。
- (2) 非漢字モードで指定されても無視されず、漢字モードになると有効です。
- (3) 文字間隔は 全角漢字の半分です。
- (4) 本指定により 半角組文字印字は無効となります。
- (5) 半角縦書きモード設定を受信するまで、本指定は解除されません。
- (6) 電源投入 または * I N P R M, ソフトウェアリセットコマンド受信後、本指定となります。
- 6.11 半角縦書きモード設定

ESC + h (68) + 1 (31)

- (1) 本コマンドにより 漢字縦印字指定のときの、半角文字を縦印字します。
- (2) 本指定により 半角組文字印字は有効となります。
- (3) 半角横書きモード設定を受信するまで、本指定は解除されません。
- (4) 非漢字モードで指定されても無視されず、漢字モードになると有効です。
- (5) 文字間隔は 全角漢字と同じです。
- (6) 印字位置は、1文字中心の縦印字となります。
- (7) 電源投入 または *INPRM, ソフトウェアリセットコマンド受信で解除されます。

【解説】

第2バイト(点)

| | | 00H ~ | 20H | 21H | \sim | 7EH | 7FH | 80H | \sim | FFH |
|--------|-----|----------------------|-------|-------|-------------------|----------|----------|------|--------|-----|
| | 00H | | | | 半角文字 | | <u> </u> | | | |
| | 01H | 第1バイトが有5 以降は2バイト6 | | | | コントロ | ールコー | -ドとし | て処理 | 里し、 |
| | 1FH | 第1バイトがコン | ノトローバ | レコードて | でない場合は、 | 第1バイ | トのみ無 | 様する | 0 | |
| | 20H | | | | | | 1 | | | |
| 第 | 21H | | | J | IS 第1水 (非漢字) | 準 | | | | |
| 1 バ | 29H | | | 2 | 半 角 文 与 | <u> </u> | | | | |
| イト (区 | 2CH | スペースコーとする | ド | J | IS 第1水 | 準 | | | | |
| \sim | 50H | | | | IS 第2水 養コードはス〜 | | | 無 | 視する | 3 |
| | 75H | | | 未定 | 養コードはス^ | ペース | | | | |
| | 7FH | | | | | | | | | |
| | 80H | | | 無視する | · > | | | | | |

- 注1) 外字の登録領域は、20H区20H点~7FH区7FH点です。
- 注2) 半角文字領域(29H区~2BH区)の外字登録文字は、登録した文字の左半分しか 印字しません。

| 6. | 12 | 半角 | 組文 | 字印 | []字 |
|----|----|----|----|----|-----|
|----|----|----|----|----|-----|

ESC + q (71)

- (1) 半角縦印字が有効なとき、本コマンドに続く半角文字を2文字ペアで縦印字します。
- (2) 本コマンドに続く文字が半角1文字の場合、1文字中心の縦印字となります。
- (3) 本指定の解除は次によります。
 - a. 本コマンドの後に、全角文字を受信したとき
 - b. 本コマンドの後に、半角2文字を受信したとき
 - c. 本コマンドの後に、半角1文字のみ受信したとき
- (4) 漢字横書きモード設定、半角横書きモード設定のとき、本指定は無効となります。
- 6.13 ドットスペース

ESC + n

- (1) nは文字と文字のスペース量をバイナリで指定します。
- (2) 指定値は 1 (01H) から 9 (09H) の指定が可能です。
- (3) 本指定は、プロポーショナルモード印字及び漢字モードのとき有効です。
- (4) 拡大指定のとき、スペース量も2倍となります。
- (5) ドットスペースは、プリンタモード(SUB A, SUB B, SUB C,SUB D) に従います。
- (6) 本コマンドは続けて指定できます。(指定回数分のドットスペースが入ります。)
- (7) ライン付加が設定されているとき、スペース部分にもラインを引きます。
- 6.14 英数記号モード設定

ESC + \$ (24)

- (1) 8単位モードのとき、
 - a. $2列 \sim 7$ 列に英数、記号文字、8、9、E、F列に内部CGグラフィック文字、 $A \sim D$ 列にカタカナ文字をセットします。
 - b. ひらがなモード設定を受信すると、本指定は解除されます。
- (2) 7単位モードのとき、
 - a. 2列~7列に英数,記号文字をセットします。(SIコードと同じ機能です。)
 - b. 他のキャラクタモード命令を受信すると、本指定は解除されます。
 - c. セットアップにより 本コマンドは無視されます。
- (3) 電源投入 または *INPRM, ソフトウェアリセットコマンド受信後、本指定となります。

6.15 ひらがなモード設定


- (1) 8単位モードのとき、
 - a. 2列 \sim 7列に英数、記号文字、8、9、E、F列に内部CGグラフィック文字、A \sim D列にひらがな文字をセットします。
 - b. 英数記号モード設定を受信すると、本指定は解除されます。
- (2) 7単位モードのとき、
 - a. 2列~5列にひらがな文字をセットします。
 - b. 6,7列はスペース(空白)となります。
 - c. 他のキャラクタモード命令を受信すると、本指定は解除されます。
 - d. セットアップにより 本コマンドは無視されます。
- 6.16 CGグラフィックモード設定

- (1) 8単位モードのとき、本指定は無効です。
- (2) 7単位モードのとき、
 - a. 2列~5列に内部CGグラフィック文字をセットします。
 - b. 6,7列はスペース(空白)となります。
 - c. 他のキャラクタモード命令を受信すると、本指定は解除されます。
 - d. セットアップにより 本コマンドは無視されます。
- 6.17 8ビットドット列対応グラフィックモード


- (1) n3~n0はドット列長を 4桁の数値キャラクタで指定します。
- (2) 指定値は、0001~9999まで指定可能です。
- (3) 指定値が0のとき、本コマンドは6バイトを無視します。
- (4) $D1\sim Dn$ は、 $n3\sim n0$ で指定されたドット列の8 ビットドット列対応グラフィックデータとなります。
- (5) グラフィックデータは"H"でドット印字有り、"L"でドット印字無しです。
- (6) 7単位モードのときも、グラフィックデータは8ビットデータとして扱います。
- (7) 横2倍指定のとき、グラフィックデータは横2倍で印字します。
- (8) 縦2倍指定のとき、グラフィックデータは縦2倍で印字します。
- (9) ライトマージン設定を越えるデータを受信したときは、バッファフル印字後次行のレフトマージン位置から受信します。
- (10) データ転送終了後は、もとの状態に戻ります。

| 1 列 | 2 列 | 3 列 | n-1 列 | n 列 | |
|----------------------------|--------|--------|--------------|----------------------------|-----|
| 1 2 3 4 5 6 | | | | 1 2 3 4 5 6 | LSB |
| 7 8 | | | | 7 8 | MSB |
| D1 | D2 | D3 | Dn-1 | Dn | |


(11) コピーモード設定のとき、 SUB A , SUB B , SUB C の印字は 下記の ようになります。




(12) ネイティブモード設定のとき、 \boxed{SUB} \boxed{A} の印字は下記のようになります。



(13) ネイティブモード設定のとき、 SUB B の印字は下記のようになります。



(14) ネイティブモード設定のとき、SUB C , SUB D の印字は下記のようになります。



(15) コンデンスモード設定のとき、 SUB A , SUB B は1/240\$ 、 SUB C の ときは1/180\$ となります。


6.18 16ビットドット列対応グラフィックモード

ESC +
$$\boxed{1 (49)}$$
 + $\boxed{n3}$ + $\boxed{n2}$ + $\boxed{n1}$ + $\boxed{n0}$ + $\boxed{D1}$ + \cdots + \boxed{Dn}


- (1) n3~n0はドット列長を4桁の数値キャラクタで指定します。
- (2) 指定値は、0001~9999まで指定可能です。
- (3) 指定値が0のとき、本コマンドは6バイトを無視します。
- (4) $D1\sim Dn$ $dn 3\sim n0$ で指定されたドット列×2倍のデータが16ビットドット列対応 グラフィックデータとなります。
- (5) グラフィックデータは"H"でドット印字有り、"L"でドット印字無しです。
- (6) 7単位モードのときも、グラフィックデータは8ビットデータとして扱います。
- (7) 横2倍指定のとき、グラフィックデータは横2倍で印字します。
- (8) 縦2倍指定のとき、グラフィックデータは縦2倍で印字します。
- (9) ライトマージン設定を越えるデータを受信したときは、バッファフル印字後次行のレフトマージン位置から受信します。
- (10) データ転送終了後は、もとの状態に戻ります。

| | 1 列 | 2 列 | 3 列 | n-1 列 | n 列 | |
|-----|--------|--------|--------|--------------------------------|----------|-----|
| 1 | D1 | D3 | | D n-3 | D n-1 | LSB |
| 8 | | | | 11 3 | 11 1 | MSB |
| 9 | D2 | D4 | | $_{\mathrm{n-2}}^{\mathrm{D}}$ | D n | LSB |
| 1 6 | | | | | | MSB |


(11) SUB A の印字は下記のようになります。







(13) SUB B の印字は下記のようになります。




(14) コンデンスモード設定のとき、 $\boxed{\text{SUB}}$ $\boxed{\text{B}}$ では1/240 % となります。

6.19 24ビットドット列対応グラフィックモード


- (1) n3~n0はドット列長を4桁の数値キャラクタで指定します。
- (2) 指定値は、0001~9999まで指定可能です。
- (3) 指定値が0のとき、本コマンドは6バイトを無視します。
- (4) $D1\sim Dn$ は、 $n3\sim n0$ で指定されたドット列×3倍のデータが24ビットドット列対応 グラフィックデータとなります。
- (5) グラフィックデータは"H"でドット印字有り、"L"でドット印字無しです。
- (6) 7単位モードのときも、グラフィックデータは8ビットデータとして扱います。
- (7) 横2倍指定のとき、グラフィックデータは横2倍で印字します。
- (8) 縦2倍指定のとき、グラフィックデータは縦2倍で印字します。
- (9) ライトマージン設定を越えるデータを受信したときは、バッファフル印字後次行のレフトマージン位置から受信します。
- (10) データ転送終了後は、もとの状態に戻ります。

| | 1 列 | 2 列 | 3 列 | n-1 列 | n 列 | |
|---------------|--------|--------|--------|-----------|----------|------------|
| 1 (8 | D1 | D4 | | D n-5 | D n-2 | LSB MSB |
| 9 (1 6 | D2 | D5 | | D n-4 | D n-1 | LSB MSB |
| 1 7 | D3 | D6 | | D n-3 | D n | LSB MSB |

(11) SUB A, SUB C, SUB D の印字は下記のようになります。



(12) SUB B の印字は下記のようになります。



(13) コンデンスモード設定のとき、 \fbox{SUB} \fbox{B} $\hbox{oth} 1/240$ \hbox{verth} となります。

6.20 8ビットドット列リピート

$$\boxed{\mathrm{ESC}} + \boxed{\mathrm{V}(56)} + \boxed{\mathrm{n}3} + \boxed{\mathrm{n}2} + \boxed{\mathrm{n}1} + \boxed{\mathrm{n}0} + \boxed{\mathrm{D}}$$

- (1) n3~n0はドット列長を4桁の数値キャラクタで指定します。
- (2) 指定値は、0001~9999まで指定可能です。
- (3) 指定値が0のとき、本コマンドは6バイトを無視します。
- (4) Dは1バイトのイメージデータで、ドット列数分リピートします。
- (5) イメージデータは"H"でドット印字有り、"L"でドット印字無しです。
- (6) 7単位モードのとき、イメージデータは8ビットデータとして扱います。
- (7) 横2倍指定のとき、イメージデータは横2倍で印字します。
- (8) 縦2倍指定のとき、イメージデータは縦2倍で印字します。
- (9) ライトマージン設定を越えるデータを受信したときは、バッファフル印字後 次行のレフトマージン位置から受信します。
- (10)イメージデータとヘッドピンの対応は、8ビットドット列対応グラフィックモードに準じます。
- (11) データ転送終了後は、もとの状態に戻ります。
- 6.21 16ビットドット列リピート

ESC +
$$W(57)$$
 + $n3$ + $n2$ + $n1$ + $n0$ + $D1$ + $D2$

- (1) n3~n0はドット列長を4桁の数値キャラクタで指定します。
- (2) 指定値は、0001~9999まで指定可能です。
- (3) 指定値が0のとき、本コマンドは6バイトを無視します。
- (4) D1, D2は、2バイトのイメージデータでドット列数分リピートします。
- (5) イメージデータは "H" でドット印字有り、"L" でドット印字無しです。
- (6) 7単位モードのとき、イメージデータは8ビットデータとして扱います。
- (7) 横2倍指定のとき、イメージデータは横2倍で印字します。
- (8) 縦2倍指定のとき、イメージデータは縦2倍で印字します。
- (9) ライトマージン設定を越えるデータを受信したときは、バッファフル印字後 次行のレフトマージン位置から受信します。
- (10) イメージデータとヘッドピンの対応は、16ビットドット列対応グラフィックモードに準じます。
- (11) データ転送終了後は、もとの状態に戻ります。

6.22 24ビットドット列リピート

$$(ESC) + (U(56)) + (n3) + (n2) + (n1) + (n0) + (D1) + (D2) + (D3)$$

- (1) n3~n0はドット列長を4桁の数値キャラクタで指定します。
- (2) 指定値は、0001~9999まで指定可能です。
- (3) 指定値が0のとき、本コマンドは6バイトを無視します。
- (4) D1~D3 は3 バイトのイメージデータで、ドット列数分リピートします。
- (5) イメージデータは"H"でドット印字有り、"L"でドット印字無しです。
- (6) 7単位モードのとき、イメージデータは8ビットデータとして扱います。
- (7) 横2倍指定のとき、イメージデータは横2倍で印字します。
- (8) 縦2倍指定のとき、イメージデータは縦2倍で印字します。
- (9) ライトマージン設定を越えるデータを受信したときは、バッファフル印字後 次行のレフトマージン位置から受信します。
- (10) イメージデータとヘッドピンの対応は、24ビットドット列対応グラフィックモードに準じます。
- (11) データ転送終了後は、もとの状態に戻ります。
- 6.23 ドットアドレシング

$$\boxed{\text{ESC}}$$
 + $\boxed{\text{F (46)}}$ + $\boxed{\text{n 3}}$ + $\boxed{\text{n 2}}$ + $\boxed{\text{n 1}}$ + $\boxed{\text{n 0}}$

- (1) 本コマンドを受信すると、n3~n0で示されるドット位置に印字位置を進めます。
- (2) n3~n0は4桁の数値キャラクタで指定します。
- (3) レフトマージン位置を0とした相対値で指定します。
- (4) ライトマージン位置を越える指定は無効です。
- (5) 現在位置より左を指定しても無視します。
- (6) n3~n0に数値キャラクタ以外を受信すると、次のコードから印字データとして扱います。
- (7) ドット位置はモードによって異なります。

(8) ライン付加設定されているとき、スペース部分にもラインを引きます。

6.24 1/6 学改行幅設定

ESC + A (41)

- (1) 本コマンドを受信すると 改行幅を1/6%に指定します。
- (2) 電源投入時 または * INPRM、ソフトウェアリセット受信で本指定となります。
- (3) 他の改行幅設定を受信するまで、本指定は解除されません。
- 6.25 1/8学改行幅設定

ESC + B (42)

- (1) 本コマンドを受信すると 改行幅を1/8学に指定します。
- (2) 電源投入時 または *INPRM, ソフトウェアリセット受信で 本指定は解除されます。
- (3) 他の改行幅設定を受信するまで、本指定は解除されません。
- 6.26 n/120 学改行 または n/180 学改行幅指定

 $\boxed{\text{ESC}} + \boxed{\text{T (54)}} + \boxed{\text{n1}} + \boxed{\text{n0}}$

- (1) 本コマンドを受信すると、基本改行ピッチ1/120学単位 または 1/180学単位の改行幅を指定します。
- (2) n1, n0 は改行幅を2桁の数値キャラクタで指定します。
- (3) 指定値は、00~99まで指定可能です。
- (4) n1, n0が数値キャラクタ以外を受信すると、本コマンドを4バイト無視します。
- (5) 他の改行幅設定を受信するまで本指定は解除されません。
- (6) 電源投入時 または *INPRM, ソフトウェアリセット受信で 改行幅は20/120 に 設定されます。
- (7) コピーモードのときに、4/120, 8/120, 16/120 を設定すると、自動的に 4/180, 8/180, 16/180 に変換する場合があります。
- (8) SUB F, SUB G によって 改行幅は変わりません。

6.27 水平タブ設定

- (1) 本コマンドを受信するとレフトマージンから、 $a2\sim a0$, $b2\sim b0$ …… で指定される位置 (絶対位置) に水平タブを設定します。
- (2) パラメータは3桁の数値キャラクタで指定します。
- (3) 「, (2CH) はタブ設定の継続コードで、 . (2EH) はタブ設定の終了コードです。
- (4) 水平タブの設定位置は、最大36か所まで指定可能です。
- (5) 37か所以上の設定をした場合、設定位置はすべてクリアされて 38か所目以降は印字 データとなります。
- (6) 水平タブの設定位置は、現在の印字モードで設定します。
 - a. HDパイカ, HSパイカ, プロポーショナルモード
 - b. エリートモード
 - c. コンデンスモード
 - d. 漢字モード(文字幅が異なる)
- (7) 横2倍指定の場合も、現在の印字モードで設定します。
- (8) 水平タブ設定後、印字モードを変更しても 設定位置は変わりせん。
- (9) 水平タブ設定後、レフトマージン、ライトマージンを移動しても 設定位置は変わりません。
- (10) 水平タブ設定を実行すると、以前の設定はすべてクリアされます。
- (11) タブ位置が1のときは、レフトマージン位置を示します。
- (12) プロポーショナルモードのときは、HDパイカ文字幅とします。

6.28 水平タブ部分クリア

- (1) 本コマンドを受信するとレフトマージンから、 $a2\sim a0$, $b2\sim b0$ ····· で指定される位置 (絶対位置) の水平タブをクリアします。
- (2) パラメータは3桁の数値キャラクタで指定します。
- (3) 「, (2CH) はタブ設定の継続コードで、 . (2EH) はタブ設定の終了コードです。
- (4) パラメータは小さい桁位置から指定してください。
- (5) 水平タブを設定したときの印字モードでクリアしてください。
- (6) 現在の印字モードが水平タブを設定したときの印字モードと異なるとき、本コマンドは無効となります。
- (7) 水平タブの部分クリアは、最大36か所まで指定可能です。
- 6.29 水平タブオールクリア

- (1) 本コマンドを受信すると 水平タブをすべてクリアします。
- (2) 印字ピッチ、マージン位置には影響されません。
- (3) 電源投入 または * I N P R M, ソフトウェアリセット受信により すべてクリアします。
- 6.30 簡易VFU設定

- (1) VFUの垂直タブ位置をチャネル2に限定して設定します。
- (2) a1, a0で用紙長を設定し, 01~99まで指定可能です。
- (3) b1, b0でボトム領域を設定し、00~用紙長-2まで指定可能です。
- (4) c1, c0~z1, z0で垂直タブ位置を設定し、00~用紙長(最大99行)まで指定可能です。
- (5) a 1, a 0~ z 1, z 0 は 2 桁の数値キャラクタで設定します。
- (6) チャネル3~6~の設定はできません。
- (7) 改行幅は、改行幅設定に関わらず1/6学です。
- (8) 用紙長だけを設定し、ボトム領域、垂直タブ位置の設定を省略することもできます。
- (9) 簡易VFUを設定すると従来のVFUは無効となります。また、従来のVFUを設定すると簡易VFUは無効となります。
- (10) 簡易VFUを設定すると 現在行がTOF位置となります。
- (11) 電源投入時は初期状態(CH2に6行ごとのタブ位置がセット)となります。
- (12) 書式に誤りがあった場合 あるいは 用紙長が0の場合は、VFUは初期化されます。
- (13) ボトム領域に設定された垂直タブは無視されます。
- (14) 垂直タブの設定を省略すると 垂直タブ位置は初期化されます。

6.31 ライン位置設定

ESC + __(5F) + n


- (1) 本コマンドを受信すると印字文字に付加するラインの位置を指定します。
- (2) パラメータは1桁の数値キャラクタで指定します。
- (3) 1 (31H) はアンダーライン位置を設定し 2 (32H) はオーバーライン位置を設定します。
- (4) 本コマンドはライン付加設定の文字に対して、アンダーライン または オーバーライン印字を 行います。
- (5) 電源投入 または * I N P R M, ソフトウェアリセット受信により アンダーライン位置設定 となります。
- (6) nが数値キャラクタ以外の場合、本コマンドを無視します。

6.32 ライン付加設定

ESC + X (58)

- (1) 本コマンドを受信すると、すべての印字文字に対して アンダーライン または オーバーライン印字を行います。
- (2) 本指定は、ライン付加設定解除を受信まで解除されません。
- (3) ライン位置設定が1のときはアンダーラインを印字し、ライン位置設定が2のときはオーバーラインを印字します。
- (4) 電源投入 または * I N P R M, ソフトウェアリセット受信により アンダーライン位置設定 となります。
- (5) グラフィックにも有効です。
- (6) 水平タブで移動した部分にはラインは引きません。

(ESC F n3 n2 n1 n0 , ESC n で移動した部分にはラインを引きます。)



| 6.33 | ライン付加設定解除 |
|------|---|
| | $\boxed{ESC} + \boxed{Y(59)}$ |
| (1) | 本コマンドを受信すると、印字文字に対するライン付加設定を解除します。 |
| (2) | 本指定は、ライン付加設定を受信するまで有効です。 |
| (3) | 電源投入 または * I N P R M, ソフトウェアリセット受信により ライン付加設定は解除 |
| | されます。 |
| 6.34 | 縦圧縮上半分印字モード設定 |
| | ESC + s (73) + 1 (31) |
| (1) | 本コマンドを受信すると、ANK文字の縦方向を1/2に圧縮し 上半分に印字します。 |
| (2) | 横方向は、現在の印字モードの文字幅となります。 |
| (3) | 本指定は、縦圧縮モード解除(ESC s 0)または 縦圧縮下半分印字モード設定 |
| | (ESC s 2) を受信するまで解除されません。 |
| (4) | スーパースクリプトモード設定(\overline{SUB} \overline{U}),サブスクリプトモード設定(\overline{SUB} \overline{L}) |
| | のとき、本指定は無効です。 |
| (5) | 漢字、20CPIスクリプト、グラフィックには無効です。 |
| 6.35 | 縦圧縮下半分印字モード設定 |
| | ESC + s (73) + 2 (32) |
| (1) | 本コマンドを受信すると、ANK文字の縦方向を1/2に圧縮し 下半分に印字します。 |
| (2) | 横方向は、現在の印字モードの文字幅となります。 |
| (3) | 本指定は、縦圧縮モード解除(ESC s 0)または 縦圧縮上半分印字モード設定 |
| | (ESC s l) を受信するまで解除されません。 |
| (4) | スーパースクリプトモード設定(\overline{SUB} \overline{U}),サブスクリプトモード設定(\overline{SUB} \overline{L}) |
| | のとき、本指定は無効です。 |
| (5) | 漢字、20CPIスクリプト、グラフィックには無効です。 |
| 6.36 | 縦圧縮モード解除 |
| | ESC + s (73) + O (30) |
| (1) | 本コマンドを受信すると、縦圧縮上半分印字モード設定(ESC s 1)または縦圧 |
| | 縮下半分印字モード設定(ESC s 2) を解除します。 |
| (2) | 本指定により 通常の印字モードに戻ります。 |
| | |
| | |
| | |

6.37 レフトマージン設定

$$\boxed{\text{ESC}} + \boxed{\text{L (4C)}} + \boxed{\text{n 2}} + \boxed{\text{n 1}} + \boxed{\text{n 0}}$$

- (1) 本コマンドにより $n2\sim n0$ で指定される位置にレフトマージン位置を設定します。
- (2) 指定値は、3桁の数値キャラクタで指定します。
- (3) レフトマージンの設定位置は、左端位置を基準に設定します。
- (4) レフトマージンの設定位置は、現在の印字モードの文字幅で設定します。
- (5) プロポーショナルモードのときは、HDパイカの文字幅とします。
- (6) 他のレフトマージンが設定されるまで、印字開始位置は変化しません。
- (7) 拡大モードでも、設定位置は拡大されません。
- (8) 電源投入 または *INPRM, ソフトウェアリセットを受信により レフトマージンは 0 0 0 桁となります。
- (9) 現在設定されているライトマージン位置より左でなければ 設定できません。
- (10) ライトマージン位置と同じか または 超えて設定すると、初期値 $0\ 0\ 0$ 桁となります。 (このときライトマージン位置も初期値となります。)
- (11) 行の途中で設定した場合は、次行より有効となります。
- (12) n2~n0に数値キャラクタ以外を受信すると、次のコードから印字データとして扱います。
- 6.38 ライトマージン設定

$$\boxed{\text{ESC}} + \boxed{/(2\text{F})} + \boxed{\text{n2}} + \boxed{\text{n1}} + \boxed{\text{n0}}$$

- (1) 本コマンドにより $n2\sim n0$ で指定される位置にライトマージン位置を設定します。
- (2) 指定値は、3桁の数値キャラクタで指定します。
- (3) ライトマージンの設定位置は、左端位置を基準に設定します。
- (4) ライトマージンの設定位置は、現在の印字モードの文字幅で設定します。
- (5) プロポーショナルモードのときは、HDパイカの文字幅とします。
- (6) 他のライトマージンが設定されるまで、印字開始位置は変化しません。
- (7) 拡大モードでも、設定位置は拡大されません。
- (8) 電源投入 または *INPRM, ソフトウェアリセットを受信により ライトマージンは 136 桁となります。
- (9) 現在設定されているレフトマージン位置より、右でなければ設定できません。
- (10) レフトマージン位置と同じか または 左に設定すると、レフトマージン, ライトマージン共、 初期値となります。
- (11) 行の途中で設定した場合は、次行より有効となります。
- (12) n2~n0に数値キャラクタ以外を受信すると、次のコードから印字データとして扱います。

6.39 外字登録

[プロポーショナル以外のとき]

ESC +
$$\boxed{1 (6C)}$$
 + $\boxed{m1}$ + $\boxed{\alpha}$ + $\boxed{D1}$ + $\boxed{D2}$ + \cdots + \boxed{Dn}

[プロポーショナルのとき]

- (1) m1 は登録モードを表すコードです。
- (2) 11はプロポーショナルモードを指定したときの文字左側のドットスペースを数値キャラクタで指定します。
- (3) w1, w2 はプロポーショナルモードを指定したときの文字幅のドット数を2桁の数値 キャラクタで指定します。
- (4) r1はプロポーショナルモードを指定したときの文字右側のドットスペースを数値キャラクタで指定します。
- (5) α は登録文字コードです。
 - a. 単位モードのとき、 $\alpha = 21 \text{H} \sim \text{FFH}$ です。
 - b. 7単位モードのとき、 $\alpha = 21 \text{H} \sim 7 \text{FH}$ です。
- (6) D1~Dn は1 文字分のパターンデータをバイナリで指定します。



- (7) 文字登録する場合は、モード(SUB A , SUB B , SUB C) を指定して から行ってください。
- (8) 8単位モードのA0H~DFHは、カタカナ、ひらがなモードに対して外字登録ができます。
- (9) 7単位モードの21H~5FHは、英数記号, ひらがな, カタカナ, CGグラフィックの4種類の文字登録ができます。
- (10) 登録できる文字数は、受信バッファ容量のセットアップ設定によって変わります。
 - a. 受信バッファ容量が160のとき、32文字
 - b. 受信バッファ容量が8Kのとき、128文字
- (11) $\begin{bmatrix} SUB \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} B \end{bmatrix}$ モードの場合、HDパイカ、NHSパイカでは54バイトのパターンを読み込み、 先頭からの48バイトを有効処理して、残り6バイトは無効処理とします。
- (12) SUB C モードの場合、コンデンスでは42バイトのパターンを読み込み、先頭から 30バイトを有効処理して、残り12バイトは無効処理とします。

(13) 8単位モードのとき

| | | | | パターン | データ長 |
|----|----|----------|---------|-----------------------|-------------------|
| m1 | | 登録モード | コード範囲 | SUB B | SUB A, SUB C |
| 1 | | HDパイカ | 21H~FFH | 54バイト | 54バイト |
| 2 | 力 | NSHパイカ | 21H~FFH | 54バイト | 54バイト |
| 3 | タカ | エリート | 21H~FFH | 45バイト | 45バイト |
| 4 | ナ | コンデンス | 21H~FFH | 42バイト | 42バイト |
| 5 | | プロポーショナル | 21H~FFH | W×3バイト (最大48バイト有効) | W×3バイト (54バイト) |
| A | | HDパイカ | 21H~FFH | 54バイト | 54バイト |
| В | S. | NSHパイカ | 21H~FFH | 54バイト | 54バイト |
| С | らが | エリート | 21H~FFH | 45バイト | 45バイト |
| D | な | コンデンス | 21H~FFH | 42バイト | 42バイト |
| Е | | プロポーショナル | 21H~FFH | W×3バイト (最大48バイト有効) | W×3バイト (54バイト) |

(14) 7単位モードのとき

| | | | | パターン | データ長 |
|----|----|----------|-------------|-----------------------|-------------------|
| m1 | | 登録モード | コード範囲 | SUB B | SUB A, SUB C |
| 1 | | HDパイカ | 2 1 H∼7 F H | 54バイト | 5 4 バイト |
| 2 | 英 | NSHパイカ | 2 1 H∼7 F H | 54バイト | 54バイト |
| 3 | 数記 | エリート | 2 1 H∼7 F H | 45バイト | 45バイト |
| 4 | 号 | コンデンス | 2 1 H∼7 F H | 42バイト | 42バイト |
| 5 | | プロポーショナル | 2 1 H∼7 F H | W×3バイト (最大48バイト有効) | W×3バイト (54バイト) |

| | | | | パターン | データ長 |
|----|--------|----------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| m1 | | 登録モード | コード範囲 | SUB B | SUB A, SUB C |
| A | | HDパイカ | $21 \mathrm{H}{\sim}7\mathrm{FH}$ | 54バイト | 5 4 バイト |
| В | S) | NSHパイカ | 2 1 H∼7 F H | 54バイト | 5 4 バイト |
| С | らが | エリート | 21H~7FH | 45バイト | 45バイト |
| D | な | コンデンス | 21H~7FH | 42バイト | 42バイト |
| Е | | プロポーショナル | 2 1 H∼7 F H | W×3バイト (最大48バイト有効) | W×3バイト (54バイト) |
| Q | | HDパイカ | 2 1 H∼7 F H | 54バイト | 5 4 バイト |
| R | 力 | NSHパイカ | 21H~7FH | 54バイト | 5 4 バイト |
| S | タカ | エリート | 2 1 H∼7 F H | 45バイト | 45バイト |
| Т | ナ | コンデンス | $21 \mathrm{H}{\sim}7\mathrm{FH}$ | 42バイト | 42バイト |
| U | | プロポーショナル | 2 1 H∼7 F H | W×3バイト (最大48バイト有効) | W×3バイト (54バイト) |
| a | С | HDパイカ | $21 \mathrm{H}{\sim}7\mathrm{FH}$ | 54バイト | 5 4 バイト |
| b | G グ | NSHパイカ | 2 1 H∼7 F H | 54バイト | 5 4 バイト |
| С | ラフ | エリート | 21H~7FH | 45バイト | 45バイト |
| d | イツ | コンデンス | 21H~7FH | 42バイト | 42バイト |
| е | ク | プロポーショナル | 2 1 H∼7 F H | W×3バイト (最大48バイト有効) | W×3バイト (54バイト) |

6.40 登録外字の印字

ESC + 1 (6C) + +

- (1) メモリに登録されている文字を印字します。
- (2) 現在設定されているプリンタ対応モード 及び 印字方式で、指定コードに対応する外字が登録 されていないときには、そのコードに対応する通常文字パターンを印字します。
- (3) プリンタ内蔵文字の印字設定(ESC 1) が設定されるまで有効です。
- 6.41 プリンタ内蔵文字の印字設定

ESC + 1 (6C) + -


- (1) プリンタ内の文字パターンを印字します。
- (2) 登録外字の印字(ESC 1 +) が設定されるまで有効です。
- (3) 電源投入時は、本モードが設定されます。

6.42 外字登録のクリア

ESC +
$$1(6C)$$
 + 0

- (1) 登録された文字パターンをすべてクリアし、未登録状態にします。
- 6.43 外字登録 (16×16)

- (1) 本コマンドにより 16×16ドットの外字パターンを登録します。
- (2) P1, P2は、外字登録領域の『区,点』を指定します。
- (3) P1, P2 に続く 3 2 バイトがパターンとして登録されます。
- (4) 登録領域は、P1=20H~7FH, P2=20H~7FHです。
- (5) 登録できる文字数は、256文字です。
- (6) 29 H区 21 H点~29 H区 7 E H点, 2 A H区 21 H点~2 A H区 7 E H点、2 B H区 21 H点~2 B H区 7 E H点の半角文字領域は、16×8 ドットパターンしか印字しません。
- (7) 登録領域外を指定すると、n1以降を印字データとして扱います。
- (8) 外字終了コードEOTが無くても登録されます。



6.44 外字登録 (24×24)

- (1) 本コマンドにより 24×24ドットの外字パターンを登録します。
- (2) P1, P2は、外字登録領域の『区,点』を指定します。
- (3) P1, P2 に続く 7 2 バイトがパターンとして登録されます。
- (4) 登録領域は、P1=20H~7FH, P2=20H~7FHです。
- (5) 登録できる文字数は、256文字です。
- (6) 29H区21H点~29H区7EH点,2AH区21H点~2AH区7EH点、2BH区21 H点~2BH区7EH点の半角文字領域は、24×12ドットのパターンしか印字しません。
- (7) 登録領域外を指定すると、n1以降を印字データとして扱います。
- (8) 外字終了コードEOTが無くても登録されます。

 $1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4$ $\cdot \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \bigcirc \bigcirc \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \bigcirc \bigcirc \cdot 2$ 000...0.00000000000000..8 $\cdot \cdot \bigcirc \bigcirc \cdot \bigcirc \cdot \bigcirc \cdot \cdot \bigcirc \bigcirc \cdot \cdot \cdot \cdot \bigcirc \bigcirc \cdot \cdot \cdot \cdot 10$ \cdots . . 00 . 00000000000000000018

| 6.45 | コピーモー | ド設定 |
|------|-------|-----|
|------|-------|-----|

ESC + D (44)

- (1) 本コマンドにより ネイティブモードを解除し、コピーモードに設定します。
- (2) 本指定は、8 ビットドット列対応グラフィックモード (ESC S)、8 ビットドット列 リピート (ESC V) のとき有効です。
- (3) SUB A , SUB B , SUB C モードでのドット列グラフィックモードのドットピッチは、1/9 0 ψ となります。
- (4) 次の改行幅を自動的に変換します。
 - a. 1/120 ⇒ 1/180章
 注) SUB D モードで かつ セットアップで『改行補正有り』選択時のみ
 - b. $4/120 \Rightarrow 4/180^{4/2}$
 - c. $8/120 \Rightarrow 8/180^{4}$
 - d. $16/120 \Rightarrow 16/180$
- (5) セットアップにより 電源投入時に本モードにすることができます。
- 6.46 ネイティブモード設定

ESC + M(4D)

- (1) 本コマンドにより コピーモードを解除し、ネイティブモードに設定にします。
- (2) 電源投入 または *INPRM, ソフトウェアリセット受信により 本指定となります。
- (3) セットアップにより 電源投入時に本モードにすることができます。
- 6.47 キャラクタリピート

ESC + R(52) + n2 + n1 + n0 + α + β

- (1) 本コマンドにより 指定された文字 (α) を指定された数だけ印字します。
- (2) $n2\sim n0$ は、繰り返す数を3桁の数値キャラクタで指定します。
- (3) 指定値は、1から999まで指定可能です。
- (4) 指定値が0のとき、本コマンドの5バイトを無視します。
- (5) n2~n0に数値キャラクタ以外のデータを受信すると、本コマンドの5バイトを無視します。
- (6) 漢字モードの場合も有効です。(印字データは α , β の2バイトコードです。)
- (7) データ転送終了後は、もとの状態に戻ります。

6.48 強調印字モード設定

ESC + ! (21)

- (1) 本コマンドにより 強調印字を指定します。
- (2) 強調印字は1度印字し、再度印字することにより 強調します。 (2パス目は1パス目と同じ方向で印字します。)
- (3) 本指定は、すべての文字に対して有効です。
- (4) 強調印字モード解除を受信するまで、本指定は解除されません。
- 6.49 強調印字モード解除

ESC + " (22)

- (1) 本コマンドにより 強調印字を解除します。
- 6.50 片方向印字モード設定

ESC + > (3E)

- (1) 本コマンドにより 片方向印字モードを指定します。
- (2) 本指定は、片方向印字モード解除を受信するまで解除されません。
- (3) セットアップにより 電源投入時に本モードとすることができます。
- 6.51 片方向印字モード解除

ESC + (5D)

- (1) 本コマンドにより 片方向印字モードを解除します。
- (2) グラフィックを含む行は、左から右の片方向印字となります。
- (3) セットアップにより 電源投入時に本モードとすることができます。
- 6.52 順方向改行モード設定

ESC + f (66)

- (1) 本コマンドにより 改行方向を順方向とします。
- (2) すべての改行動作に対して有効です。

(FF, VT, LF, US, バッファフル印字)

- (3) 本指定は、逆方向改行モード設定を受信するまで解除されません。
- (4) 電源投入 または *INPRM, ソフトウェアリセットを受信により 本指定となります。
- 6.53 逆方向改行モード設定

ESC + r (72)

- (1) 本コマンドにより 改行方向を逆方向とします。
- (2) すべての改行動作に対して有効です。

(FF, VT, LF, US, バッファフル印字)

- (3) 本指定は、順方向改行モード設定を受信するまで解除されません。
- (4) 電源投入 または * I N P R M, ソフトウェアリセットを受信により 本指定は解除されます。
- (5) カットシートフィーダ搭載のときは、本指定は無視されます。

6.54 黒設定

$$| ESC | + | C (43) | + | O (30) |$$

- (1) 本コマンドにより 以降のデータを黒で印字します。
- 6.55 青紫設定

- (1) 本コマンドにより 以降のデータを青紫で印字します。
- 6.56 赤設定

- (1) 本コマンドにより 以降のデータを赤で印字します。
- 6.57 赤紫設定

- (1) 本コマンドにより 以降のデータを赤紫で印字します。
- 6.58 緑設定

- (1) 本コマンドにより 以降のデータを緑で印字します。
- 6.59 水色設定

ESC +
$$C(43)$$
 + $5(35)$

- (1) 本コマンドにより 以降のデータを水色で印字します。
- 6.60 黄設定

- (1) 本コマンドにより 以降のデータを黄で印字します。
- 6.61 白設定

ESC +
$$C(43)$$
 + $7(37)$

(1) 本コマンドにより 以降のデータは無印字(空白)となります。

| U. UZ MITTEL 114 /\ 172 ay A | 6.6 | 52 | 縦横拡大率設策 | 卞 |
|------------------------------|-----|----|---------|---|
|------------------------------|-----|----|---------|---|

$$\boxed{\text{ESC}} + \boxed{\text{e} (65)} + \boxed{\text{n1}} + \boxed{\text{n2}}$$

- (1) 本コマンドにより 文字の縦横拡大率の設定をします。
- (2) n1は縦拡大率を、n2は横拡大率を数値キャラクタで設定します。
- (3) 指定値は、 1 (31H) ~ 8 (38H) の指定が可能です。
- (4) 上記以外の値を受信すると、無視します。(設定状態は変わりません。)
- (5) 縦拡大文字がある場合の改行は、改行幅設定の縦拡大率倍となります。
- (6) アンダーライン、オーバーラインは縦拡大されません。
- (7) 漢字縮小モード設定で、縦横拡大率は1倍となります。
- (8) ESC e 2 の改行量はLFの2倍ですが、SUB V の改行量は 15/120+ LFとなります。
- 6.63 ソフトウェアリセット

- (1) 本コマンドにより バッファ内のデータを印字後、プリンタを初期状態に設定します。
- (2) 本コマンドにより VFUはクリアされます。
- (3) 本コマンドにより 外字登録文字もクリアされます。
- 6.64 全排出後全吸入

- (1) 本コマンドにより バッファ内のデータを印字後、単票を排出して設定されたビンから次の 単票を吸入します。
- (2) VFU設定には、影響されません。
- 6.65 全排出

- (1) 本コマンドにより バッファ内のデータを印字後、単票を排出します。
- 6.66 媒体指定

- (1) 本コマンドにより カットシートフィーダの単票吸入口を設定します。
- (2) n1は、単票吸入口を数値キャラクタで設定します。
- (3) 1 (31H) はビン1を設定し、 2 (32H) はビン2を設定します。

| 7. SUB= | マンド |
|---------|-----|
|---------|-----|

SUBコードに続くデータにより 以下の動作を実行しますが、それ以外のデータを受信すると SUBを含めて2バイトが無視されます。

7.1 18ドット系プリンタ対応モード設定

SUB + A (41)

- (1) ドット列印字モードにおける基本ドット列ピッチを1/120~に設定します。
- (2) 本コマンドは、基本ドット列ピッチ指令 [SUB] [B], [SUB] [C], [SUB] [D] を受信 するまで解除されません。
- (3) セットアップにより 電源投入時 本設定にすることができます。
- 7.2 PCPR201プリンタ対応モード設定

SUB + B (42)

- (1) ドット列印字モードにおける基本ドット列ピッチを1/160%に設定します。
- (2) 本コマンドは、基本ドット列ピッチ指令 SUB A , SUB C , SUB D を受信 するまで解除されません。
- (3) セットアップにより 電源投入時 本設定にすることができます。
- 7.3 NMプリンタモード設定

SUB + C (43)

- (1) ドット列印字モードにおける基本ドット列ピッチを1/180%に設定します。
- (2) 本コマンドは、基本ドット列ピット指令 [SUB] [A], [SUB] [B], [SUB] [D] を受信 するまで解除されません。
- (3) セットアップにより 電源投入時 本設定にすることができます。
- 7.4 画面コピー対応モード設定

SUB + D (44)

- (1) ドット列印字モードにおける基本ドット列ピッチを1/180%に設定します。
- (2) 本コマンドは、基本ドット列ピッチ指令 SUB B , SUB C , SUB D を受信 するまで解除されません。
- (3) セットアップにより 電源投入時 本設定にすることができます。

7.5 1/120インチ改行ピッチモード設定

SUB + F (46)

- (1) 本コマンドを受信すると、ESC T における改行ピッチコマンドの基本改行ピッチが 1/120 % となります。
- (2) 本コマンドは、SUB G コマンドを受信するまで解除されません。
- (3) 電源投入 または *INPRM, ソフトウェアリセット受信により 本指定となります。
- 7.6 1/180インチ改行ピッチモード設定

SUB + G (47)

- (1) 本コマンドを受信すると、ESC T における改行ピッチコマンドの基本改行ピッチが 1/180 % となります。
- (2) 本コマンドは、SUB F コマンドを受信するまで解除されません。
- 7.7 登録外字部分クリア

- (1) 本コマンドは 4バイトで構成され、続く2バイトでクリアします。
- (2) P1, P2は、外字登録をクリアする漢字コードを示します。
- 7.8 登録外字オールクリア

- (1) 本コマンドを受信すると、すでに登録されている外字登録のデータはすべてクリアされます。
- 7.9 スーパースクリプトモード設定

- (1) 本コマンドは、スーパースクリプトモード印字方式を指定します。
- (2) 文字幅は20CPIとなります。
- (3) 他の印字指定コードを受信するまで、本コマンドは解除されません。
- 7.10 サブスクリプトモード設定

- (1) 本コマンドは、サブスクリプトモード印字方式を指定します。
- (2) 文字幅は20CPIとなります。
- (3) 他の印字指定コードを受信するまで、本コマンドは解除されません。

| (3) | 縦拡大コマンドが指定されると、文字の上半分を印字した後 自動的に $1.5 / 1.2.0$ $\$^{\prime}$ の改行 |
|-------|--|
| | を行った後、下半分を印字します。 |
| (4) | 縦横拡大率指定による縦拡大文字と、印字位置が異なります。 |
| (5) | 漢字縮小モード設定で、縦横拡大率は1倍となります。 |
| 7. 12 | 縦拡大印字モード解除 |
| | SUB + $W(57)$ |
| (1) | 文字の縦拡大、縦横拡大率指定による縦拡大印字モードを解除します。 |
| 7. 13 | 漢字文字幅7.5℃ Р I 設定 |
| | SUB + Q(51) |
| (1) | 漢字の横24ドットピッチモードを指定します。 |
| (2) | 文字幅は、7.5 C P I (24/180) となります。 |
| (3) | 半角文字コマンドの場合、標準モード(12ドットピッチ)となります。 |
| (4) | セットアップにより 電源投入時 本設定にすることができます。 |
| (5) | SUB N, FS A, SUB E, FS C, SUB P, FS B, |
| | FS F , FS G が指定されるまで解除されません。 |
| (6) | FS D と同じ機能です。 |
| 7. 14 | 漢字文字幅6.66CPI設定 |
| | SUB + $N(4E)$ |
| (1) | 漢字の横27ドットピッチコマンドを指定します。 |
| (2) | 文字幅は、6.66CPI(27/180)となります。 |
| (3) | 半角文字コマンドの場合、標準モード(13 または 14ドットピッチ)となります。 |
| (4) | セットアップにより 電源投入時 本設定にすることができます。 |
| (5) | SUB Q, FS D, SUB E, FS C, SUB P, FS B, |
| | $oxed{FS}$ $oxed{F}$, $oxed{FS}$ $oxed{G}$ が指定されるまで解除されません。 |
| (6) | FS A と同じ機能です。 |
| | |
| | |
| | |

(2) 縦拡大印字モード解除,縦横拡大率指定を受信するまで、本コマンドは解除されません。

7.11 縦 2 倍拡大印字モード設定 SUB + V(56)

(1) 印字文字が縦拡大印字方式となります。

| 7. 15 | 漢字文字幅6CPI設定 |
|-------|--|
| | SUB + E (45) |
| (1) | 漢字の横30ドットピッチコマンドを指定します。 |
| (2) | 文字幅は、6 C P I (3 0 / 1 8 0) となります。 |
| (3) | 半角文字コマンドの場合、エリートピッチ(15ドットピッチ)となります。 |
| (4) | セットアップにより 電源投入時 本設定にすることができます。 |
| (5) | SUB Q, FS D, SUB N, FS A, SUB P, FS B, |
| | FS F , FS G が指定されるまで解除されません。 |
| (6) | FS C と同じ機能です。 |
| 7. 16 | 漢字文字幅5℃PⅠ設定 |
| | SUB + P (50) |
| (1) | 漢字の横36ドットピッチコマンドを指定します。 |
| (2) | 文字幅は、5 C P I (3 6 / 1 8 0) となります。 |
| (3) | 半角文字コマンドの場合、パイカピッチ(18ドットピッチ)となります。 |
| (4) | セットアップにより 電源投入時 本設定にすることができます。 |
| (5) | SUB Q, FS D, SUB N, FS A, SUB E, FS C, |
| | FS F , FS G が指定されるまで解除されません。 |
| (6) | FS B と同じ機能です。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 8. | FS | コマン | K |
|----|----|-----|---|
| | | | |

FSコードに続くデータにより 以下の動作を実行しますが、それ以外のデータを受信すると FSを含めて2バイトが無視されます。

8.1 漢字文字幅7.5CPI設定

FS + D (44)

- (1) 漢字の横24ドットピッチになります。
- (2) 文字幅は、7.5CPI(24/180)となります。
- (3) SUB N , FS A , SUB E , FS C , SUB P , FS B , FS F , FS G が指定されるまで解除されません。
- (4) SUB Q と同じです。
- (5) 半角文字コマンドの場合、標準モード(12ドットピッチ)となります。
- (6) セットアップにより 電源投入時 本設定にすることができます。
- 8.2 漢字文字幅6.66CPI設定

FS + A (41)

- (1) 漢字の横27ドットピッチになります。
- (2) 文字幅は、6.66CPI(27/180)となります。
- (3) SUB Q, FS D, SUB E, FS C, SUB P, FS B, FS F, FS G が指定されるまで解除されません。
- (4) SUB N と同じです。
- (5) 半角文字コマンドの場合、標準モード(13 または 14ドットピッチ)となります。
- (6) セットアップにより 電源投入時 本設定にすることができます。
- 8.3 漢字文字幅6CPI設定

FS + C (43)

- (1) 漢字の横30ドットピッチになります。
- (2) 文字幅は、6 C P I (30/180) となります。
- (3) SUB Q , FS D , SUB N , FS A , SUB P , FS B , FS F , FS G が指定されるまで解除されません。
- (4) SUB E と同じです。
- (5) 半角文字コマンドの場合、エリートピッチ (15ドットピッチ) となります。
- (6) セットアップにより 電源投入時 本設定にすることができます。

| | FS F , FS G が指定されるまで解除されません。 |
|-----|--|
| (4) | SUB P と同じです。 |
| (5) | 半角文字コマンドの場合、パイカピッチ(18ドットピッチ)となります。 |
| (6) | セットアップにより 電源投入時 本設定にすることができます。 |
| 8.5 | 漢字文字幅10CPI設定 |
| | FS + F (46) |
| (1) | 漢字の横24ドットピッチになります。 |
| (2) | 文字幅は、10CPI(24/240)となります。 |
| (3) | SUB Q, FS D, SUB N, FS A, SUB E, FS C, |
| | SUB P , FS B , FS G が指定されるまで解除されません。 |
| (4) | 半角文字コマンドの場合、20CPI(12ドットピッチ)となります。 |
| 8.6 | 漢字文字サイズ12ポイント文字幅6CPI設定 |
| | FS + $G(47)$ |
| (1) | 漢字の横30ドットピッチになります。(漢字文字サイズは10ポイントです。) |
| (2) | 文字幅は、6 C P I (3 0 / 1 8 0) となります。 |
| (3) | SUB Q, FS D, SUB N, FS A, SUB E, FS C, |
| | SUB P , FS B , FS G が指定されるまで解除されません。 |
| (4) | 半角文字コマンドの場合、エリートピッチ(15ドットピッチ)となります。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(3) SUB Q, FS D, SUB N, FS A, SUB E, FS C,

8.4 漢字文字幅 5 C P I 設定 FS + B(43)

(1) 漢字の横36ドットピッチになります。

(2) 文字幅は、5 C P I (36/180) となります。

8.7 書体選択

$$FS + O(30) + 6(36) + F(46) + P1 + -(2D) + n1 + n2 + n3$$

- (1) 文字の書体を選択します。
- (2) P1 が 1 (31H)のとき 1 バイトコードを示し、 2 (32H)のときは 2 バイトコードを示します。
- (3) n1, n2, n3は書体番号を示し、3桁の10進数で指定します。

(4)

| P1 | コード系 | n 1 | n 2 | n 3 | 書体名 | |
|----|------------|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
| 1 | 1バイトコード文字 | 0 | 0 | 0 | 標準書体 | |
| | | 0 | 0 | 1 | イタリック | |
| | | 0 | 0 | 2 | クーリエ | 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | | 0 | 0 | 3 | ゴシック | |
| 2 | 2バイト系コード文字 | 0 | 0 | 0 | 標準書体 | ← プリンタ本体に内蔵 |

(5) イタリック修飾指定時のイタリック書体指定は無効です。

8.8 文字修飾設定/解除

- (1) 文字修飾の設定 または 解除を行います。
- (2) $P3\sim Pn$ は、 $0\sim 5$ のいずれかで文字修飾 または 解除を指定します。
- (3) 修飾パラメータは次のとおりです。

| Р | 修飾内容 | Р | 修飾内容 |
|---|-------|---|--------|
| 0 | 解除 | 3 | アウトライン |
| 1 | ボールド | 4 | シャドウ |
| 2 | イタリック | 5 | 立体 |

- (4) パラメータで、0~5の混在は可能です。
- (5) パラメータに0を指定するまでは、修飾を追加することができます。
- (6) パラメータで0を指定すると、0より以前の指定は解除され 0以降の指定が有効となります。
- (7) 修飾は漢字を含むすべての文字コード 及び その拡大や縮小に対して有効です。
- (8) 修飾部分が左右にはみ出る場合、左右にドットスペースがあれば重ね合わせを行います。 左右にドットスペースが無い場合は、はみ出す部分は捨てられます。
- (9) アウトラインと立体 または シャドウと立体の同時指定はできません。
- (10) イタリック書体指定時のイタリック修飾指定は無効です。
- (11) ANK外字登録文字にアウトライン,シャドウ または 立体等の修飾を行うと、識別できない文字があります。

8.9 固定ドットスペースの設定

FS + w(77) + a2 + a1 + , + b2 + b1 + .

- (1) ANK, 漢字の左右にドット単位でスペースを設定します。
- (2) a 2, a 1 で文字の左に、b 2, b 1 で文字の右にスペースを指定します。
- (3) パラメータは2桁の数値キャラクタです。
- (4) パラメータの指定範囲は次のとおりです。
 - a. $0 \le a 2$, $a 1 \le 3 1$
 - b. $0 \le b 2$, $b 1 \le 3 1$
 - c. $0 \le a 2$, a 1 + b 2, $b 1 \le 3 1$

上記範囲外のときは、a2, a1=0, b2, b1=0とします。


- (5) 横拡大が設定されたときは、固定ドットスペースも拡大されます。
- (6) 右 または 左のドットスペースが 0 のとき、省略できます。
- (7) 漢字の文字幅設定に関係なく指定量のドットスペースを与えます。
- (8) 次の固定ドットスペースが設定されるまで有効です。
- (9) ドットスペースと固定ドットスペースの混在は可能です。
- (10) 水平タブの設定/実行には影響しません。
- (11) 固定ドットスペースで設定したドットスペースもライトマージンのチェックの対象となります。
- (12) ドットスペースのピッチは、現在指定されているプリンタ対応モードに従います。

| | | プリンタ対 | 対応モード |
|----|-------------|-------|--------|
| | 印字モード | SUB B | SUB A, |
| パイ | カ | 1/160 | 1/180 |
| プロ | !ポーショナル | 1/160 | 1/180 |
| エリ | - } | 1/180 | 1/180 |
| コン | ゲンス | 1/240 | 1/180 |
| スー | -パー/サブスクリプト | 1/180 | 1/180 |
| | 7. 5 C P I | 1/180 | 1/180 |
| | 6.66CPI | 1/160 | 1/180 |
| 漢 | 6 C P I | 1/180 | 1/180 |
| 字 | 5 C P I | 1/160 | 1/180 |
| | 1 0 C P I | 1/240 | 1/240 |
| | 12ポイント6CPI | 1/180 | 1/180 |

8.10 漢字縮小モード設定

- (1) 漢字の縮小率 及び 縮小漢字の印字位置を指定します。
- (2) n1, n3 は常に 1 で、n2, n4 は 1 または 2 です。
- (3) n1/n2で縦縮小率を指定し、、n3/n4で横縮小率を指定します。
- (4) P1で印字位置を指定し、H (上段), M (中段), L (下段)の指定が可能です。

漢字全角



- (5) n2 が $\boxed{1}$ のとき P1 は必ず省略します。それ以外のときは省略できません。
- (6) 本コマンドは ESC e を受信するまで有効です。

(7) 横印字 及び 縦印字の両方のモードとも縮小できますが、縮小できる漢字に制限があります。 詳細は次のとおりです。

| 印字モード | 文字コード | 縦縮小 | 横縮小 | 縦横縮小 |
|-------|-------------|-----|-----|------|
| | 2120H~277FH | 0 | 0 | 0 |
| 縦書き | 2820H~2F7FH | × | × | × |
| | 3020H~7F7FH | 0 | × | × |
| | 2120H~277FH | 0 | 0 | 0 |
| 横書き | 2820H~2F7FH | × | × | × |
| | 3020H~7F7FH | × | 0 | × |

- 注)縮小できない文字は全角で印字されます。
- (8) 外字登録で縮小できる漢字とできない漢字は次のとおりです。

| 印字モード | 文字コード | 縦縮小 | 横縮小 | 縦横縮小 |
|-----------|---------------------|-----|-----|------|
| | 2020H~207FH | × | × | × |
| 縦書き | 2 1 2 0 H~2 7 7 F H | 0 | 0 | 0 |
| | 2820H~2F7FH | × | × | × |
| | 3020H~7F7FH | 0 | × | × |
| | 2020H~207FH | × | × | × |
| 横書き | 2 1 2 0 H~2 7 7 F H | 0 | 0 | 0 |
| (典音) | 2820H~2F7FH | × | × | × |
| | 3020H~7F7FH | × | 0 | × |

8.11 縮小漢字の組文字印字

FS + P (50)

- (1) 縦方向の1/2縮小設定時(FS m)に本コマンドを受信すると、それに続く2文字を組にして印字します。
- (2) 本指定は、組文字印字を実行すると自動的に解除されます。
- (3) 組文字指定時にも関わらず 縦を1/2に縮小できない文字のときは本指定を解除します。
- (4) 漢字モードで かつ 縦1/2縮小モードでないときは、本機能は無効です。
- (5) 最初の文字を下段に、次の文字を上段に印字します。
- (6) 半角漢字の組文字縦印字とは別の機能です。従って、漢字を横1/2に縮小した後に ESC q を送って制御することはできません。
- (7) 組文字印字の対象は2バイトコードで、1バイトコードには適用しません。

- 9. アラームの説明
 - 9.1 オフライン
 - (1) 本状態はアラームではありません。
 - (2) BUSY= "H", SLCT= "L", *FAULT= "L" となります。
 - (3) 本状態のとき、下記のスイッチが有効です。
 - a. 改行スイッチ
 - b. 改頁スイッチ
 - c. 用紙セットスイッチ
 - d. 高速印字スイッチ
 - e. 用紙カットスイッチ
 - (4) 本状態のとき、下記の信号以外は受信不可能です。
 - a. *INPRM
 - b. DC1コード
 - 9.2 スペース障害
 - (1) BUSY= "H", SLCT= "L", *FAULT= "L" となります。
 - (2) スペース動作中にスペース系異常を検出して本アラームになると、スイッチはすべて無効です。
 - (3) 異常の要因として次のものがあります。
 - a. スペースモータに所定の信号を送ったにも拘わらず、左端センサの検出状態に変化がない。 (いつまでも検出したまま または 検出しない。)
 - b. プリンタ内部の桁管理として、左端でないのに左端センサを検出している。 または 左端にいるのに左端センサを検出しない。
 - 注) 通常印字中は、1行に対して3回リトライします。
 - 9.3 ファイアチェック
 - (1) BUSY= "H", SLCT= "L", *FAULT= "L" となります。
 - (2) 印字系 または 電源部の異常を検出して本アラームになると、スイッチはすべて無効です。
 - (3) 異常の要因として次のものがあります。
 - a. SP, LFモータ、印字ヘッドのドライバが異常に長く駆動した。

モータドライバ駆動時間 ・・・・・ 147 ms 以上

ヘッドドライバ駆動時間・・・・・ 700μs以上


- b. 印字中以外のとき 電源電圧が所定レベルより低下した。 (+40Vが+38Vとなり、1秒以内に復旧しない場合)
- c. 電源電圧が所定レベルより高くなった。

注)高濃度の印字 または 印字ヘッドの過熱状態を検出すると3分割印字モードになります。

- 9.4 ROM/RAMエラー
 - (1) BUSY= "H", SLCT= "L", *FAULT= "L" となります。
 - (2) 電源投入時, *INPRM受信時に、ROM/RAMのリード, ライトチェックで異常を検出して本アラームになると、スイッチはすべて無効です。

10. タイムチャート


10.1 印字データ



T 1, T 3
$$\geq$$
 1 μ s
1 μ s \leq T 2 < 1 3 0 μ s
T 4 < 1 μ s
T 6 \leq 6 μ s

- 注1)本チャートは、インプットバッファがバッファフル状態でない場合であり、バッファフル状態のときは、*DSTBに対する*ACKNLG応答がバッファフル状態が解除されるまで遅れる場合があります。
- 注2) *DSTBのLOW状態(T2) が130 μ s以上続いた(*DSTBがHIHGになるより先にBUSYがLOWとなった)場合の動作は保証できません。


10.2 ファンクションコード



 $T 1 < 1 \mu s$ $T 2 < 1 8 0 \mu s$


注)本チャートは、インプットバッファがバッファフル状態でない場合であり、バッファフル状態のときは、*DSTBに対する*ACKNLG応答がバッファフル状態が解除されるまで遅れる場合があります。

10.3 オフライン時のオンラインスイッチ押下 及び DC1コード




T2 < (マニュアル動作) + (イニシャル動作) +1s

10.4 オンライン時のオンラインスイッチ押下 及び DC3コード



T 1 > 100 ms T 2 < (印字・改行) + 3.5s

10.5 * INPRM



T1 > 20 ms

T2: (前行印字・改行) + (本行印字・改行)

T3: (イニシャル動作) + 1s


注1) * INPRMの前縁から最大10msの間に一旦 BUSY= "L" となることがあります。

注2) 点線は、オフライン状態でイニシャル動作後 オフラインになる場合と オンライン状態 でイニシャル動作後 用紙なし等の異常が発生し オフラインになる場合です。

このとき、*ACKNLGは出力されません。


実線は、オンライン状態でイニシャル動作後 異常がなく、オンラインになる場合です。

10.6 PE (プリンタ動作終了後)



10.7 + 5 V

イニシャル動作後 オンライン (セレクト仕様の設定の場合)



T1: +4.5 V確立より 200~300ms (インターフェース信号不安定)

T2 < イニシャル動作(DС1受信不可能)

(CSF有り max 1 7秒)

(CSF無し max 7秒)

T3 < (イニシャル動作) + 15ms

注) は不確定を示します。

11. イニシャル動作(初期状態)

イニシャル動作指令による実行項目は下表のとおりです。

(1) 基本部分

| | 電源投入 | *INPRM | ソフトウェア リセット | オンライン状態 でのオンライン スイッチ押下 または DC3コード |
|--------------------------|---|---------------|---|---|
| 印字ヘッド | センタリング | センタリング | センタリング | センタリング |
| ページ長指定 | セットアップ による | 変化せず | セットアップ による | |
| ボトム領域 | クリア | 変化せず | クリア | |
| VTセット位置 | CH2:1,7, 13,19, 25,31, 37,43, 55,61行目 CH3~6: 無し | 変化せず | CH2:1,7, 13,19, 25,31, 37,43, 55,61行目 CH3~6: 無し | |
| 用紙行位置 | 現在行=TOF | 現在行=TOF | 現在行=TOF | |
| レフトマージン幅 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| ライトマージン幅 | セットアップ による | セットアップ による | セットアップ による | |
| HTセット位置 | クリア | クリア | クリア | |
| 行メモリアドレス | 1桁 | 1桁 | 1桁 | |
| 受信バッファ | クリア | クリア | クリア | |
| 改行幅 | 1/64 | 1/64 | 1 / 6 ₺ ፟ | |
| 基本最小改行ピッチ | 1/120 💤 | 1/1204 | 1/1204 | |
| キャラクタ (8単位時) | カタカナモード | カタカナモード | カタカナモード | |
| モード (7単位時) | 英数モード | 英数モード | 英数モード | |
| ドット対応グラフィック ドット数の切り換え | セットアップ による | セットアップ による | セットアップ による | |
| 印字速度 | 標準 | 標準 | 標準 | |
| 改行方向 | 順方向改行 | 順方向改行 | 順方向改行 | |
| 拡大モード | クリア | クリア | クリア | |
| 強調文字モード | クリア | クリア | クリア | |
| ライン位置設置 | アンダーライン 位置 | アンダーライン 位置 | アンダーライン 位置 | |
| ライン付加設定 | クリア | クリア | クリア | |

| | 電源投入 | *INPRM | ソフトウェア リセット | オンライン状態 でのオンライン スイッチ押下 または DC3コード |
|------------------|---------------|---------------|----------------|---|
| 色指定 | 黒 | 黒 | 黒 | |
| 印字方向 | セットアップ による | セットアップ による | セットアップ による | |
| 全角文字印字方向 | 横書き | 横書き | 横書き | |
| 半角文字印字方向 | 横書き | 横書き | 横書き | |
| 漢字文字ピッチ | セットアップ による | セットアップ による | セットアップ による | |
| 外字登録文字 (1バイト) | クリア | クリア | クリア | |
| 外字登録文字 (2バイト) | クリア | 現状のまま | クリア | |
| 1バイト登録文字 印字指定 | クリア | クリア | クリア | |
| 基本ドットピッチ設定 | セットアップ による | セットアップ による | セットアップ による | |
| 回線の状態 | セットアップ による | 現状のまま | セットアップ による | |
| 漢字コード | セットアップ による | セットアップ による | セットアップ による | |

(2) カットシートフィーダ搭載のとき

| | 電源投入 | *INPRM | ソフトウェア リセット | オンライン状態 でのオンライン スイッチ押下 または DC3コード |
|------------|---------------|---------------|----------------|---|
| カットシートフィーダ | 自動排出 | 自動排出 | 自動排出 | |
| 印字ヘッド | センタリング | センタリング | センタリング | センタリング |
| ビン設定 | 1ビン | 1ビン | 1ビン | |
| 上端余白 | セットアップ による | セットアップ による | セットアップ による | |

12. コネクタピン配列

| No. | 信号名称 | No. | 信号名称 |
|-----|------------|-----|-------------------|
| 1 | *DSTB | 1 9 | *DSTB-RET |
| 2 | DATA1 | 2 0 | DATA1-RET |
| 3 | DATA2 | 2 1 | DATA2-RET |
| 4 | DATA3 | 2 2 | DATA3-RET |
| 5 | DATA4 | 2 3 | D A T A 4 – R E T |
| 6 | DATA5 | 2 4 | D A T A 5 – R E T |
| 7 | DATA6 | 2 5 | DATA6-RET |
| 8 | DATA7 | 2 6 | DATA7-RET |
| 9 | DATA8 | 2 7 | DATA8-RET |
| 1 0 | *ACKNLG | 2 8 | *ACKNLG-RET |
| 1 1 | BUSY | 2 9 | BUSY-RET |
| 1 2 | PΕ | 3 0 | *INPRM-RET |
| 1 3 | SLCT | 3 1 | *INPRM |
| 1 4 | SGL | 3 2 | *FAULT |
| 1 5 | (Reserved) | 3 3 | SGL |
| 1 6 | S G 1 | 3 4 | (Reserved) |
| 1 7 | F G | 3 5 | + 5 V R |
| 1 8 | + 5 V | 3 6 | (Reserved) |

- 注1) -RET信号は、すべてSGに接続されています。
- 注2) "*"は、負論理信号です。
- 注3) コネクタピン配列は レセプタクル: アンフェノール (DDK) 57-40360相当です。
- 注4) ケーブル側は、プラグ: アンフェノール (DDK) 57-30360相当です。

13. コード表

13.1 ANKコード表

(1) 8単位コード表 (カタカナコード)

| | | | | b8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----|----------|---|
| | | | | | U | U | U | | U | | U | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | b7 | 0 | 0 | О | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | О | О | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | b6 | 0 | О | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | b5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| b4 | b3 | b2 | b1 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | В | С | D | Е | F |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SP | 0 | @ | Р | , | р | _ | 上 | SP | J | タ | 111 | = | × |
| О | 0 | 0 | 1 | 1 | | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q | - | _ | 0 | ア | チ | 4 | F | 円 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | " | 2 | В | R | b | r | - | 4 | Γ | イ | ツ | メ | # | 年 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | | DC3 | # | 3 | С | S | С | S | - | F | J | ウ | テ | モ | # | 月 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ЕОТ | | \$ | 4 | D | Т | d | t | | | , | Н | 1 | ヤ | 4 | 日 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | | | % | 5 | Е | U | е | u | | _ | • | オ | ナ | ユ | • | 時 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | | | & | 6 | F | V | f | V | | | ヲ | 力 | 11 | 田 | • | 分 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | , | 7 | G | W | g | W | | I | ア | 丰 | ヌ | ラ | • | 秒 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | | CAN | (| 8 | Н | X | h | X | | Г | イ | ク | ネ | IJ | ^ | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | НТ | |) | 9 | Ι | Y | i | у | | ٦ | ウ | ケ | 7 | ル | • | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | A | LF | SUB | * | •• | J | Z | j | Z | I | L | Н | П | ハ | レ | ♦ | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | В | VT | ESC | + | ; | K | [| k | { | I | ٦ | オ | サ | ヒ | П | * | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | С | FF | FS | , | < | L | ¥ | 1 | | | | ヤ | シ | フ | ワ | • | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | D | CR | GS | _ | = | М |] | m | } | I | _ | ユ | ス | ^ | ン | \circ | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Е | S0 | RS | | > | N | ^ | n | ~ | | | 加 | セ | ホ | * | / | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | F | SI | US | / | ? | О | | О | | + | 1 | ツ | ソ | マ | 0 | \ | |

注) \$30は、セットアップにより"Ø"に設定することができます。

(2) 8単位コード表(ひらがなコード)

| | | | | b8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---------------|----|------|---|---|----------|---|
| | | | | b7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | b6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | b5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| b4 | b3 | b2 | b1 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | В | С | D | Е | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SP | 0 | @ | Р | , | р | 1 | 上 | SP | J | た | み | = | × |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q | ı | \top | 0 | あ | ち | む | F | 円 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | " | 2 | В | R | b | r | • | 4 | Γ | V | つ | め | # | 年 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | | DC3 | # | 3 | С | S | С | S | • | H | J | う | て | ŧ | ╡ | 月 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ЕОТ | | \$ | 4 | D | Т | d | t | | | ` | え | と | や | 4 | 日 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | | | % | 5 | Е | U | е | u | | _ | • | お | な | ゆ | • | 時 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | | | & | 6 | F | V | f | V | | | を | か | に | ょ | • | 分 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | , | 7 | G | W | g | W | | I | あ | き | ぬ | Ġ | • | 秒 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | | CAN | (| 8 | Н | X | h | X | | Г | ٧١ | < | ね | り | ^ | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | НТ | |) | 9 | Ι | Y | i | У | | ٦ | う | け | の | る | * | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Α | LF | SUB | * | : | J | Z | j | Z | I | L | え |), J | は | れ | ♦ | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | В | VT | ESC | + | ; | K | [| k | { | I | ٦ | お | さ | ひ | ろ | * | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | С | FF | FS | , | < | L | ¥ | 1 | | I | | や | し | ふ | わ | • | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | D | CR | GS | | | M |] | m | } | I | $\overline{}$ | ゆ | す | ^ | ん | \circ | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Е | S0 | RS | | > | N | ^ | n | ~ | | \ | ょ | せ | ほ | ٠ | / | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | F | SI | US | / | ? | Ο | _ | О | | + | ノ | つ | そ | ま | 0 | \ | |

注) \$30は、セットアップにより"Ø"に設定することができます。

(3) 7単位コード表 (英数モード)

| | | | | b8 | | | 0 | また | とは | 1 | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|---|---|---|
| | | | | b7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | b6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | b5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| b4 | b3 | b2 | b1 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SP | 0 | @ | Р | , | р |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | DC2 | " | 2 | В | R | b | r |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | | DC3 | # | 3 | С | S | С | S |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ЕОТ | DC4 | \$ | 4 | D | Т | d | t |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | | | % | 5 | Е | U | е | u |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | | | & | 6 | F | V | f | V |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | , | 7 | G | W | g | w |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | | CAN | (| 8 | Н | X | h | X |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | НТ | |) | 9 | Ι | Y | i | У |
| 1 | 0 | 1 | 0 | A | LF | SUB | * | •• | J | Z | j | Z |
| 1 | 0 | 1 | 1 | В | VT | ESC | + | ; | K | | k | { |
| 1 | 1 | 0 | 0 | С | FF | FS | , | < | L | ¥ | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | D | CR | GS | _ | = | M |] | m | } |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Е | S0 | RS | | > | N | ^ | n | ~ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | F | SI | US | / | ? | О | _ | О | |

| コード | アメリカ仕様 | イギリス仕様 | ドイツ仕様 | スウェーデン仕様 | 日本仕様 |
|-----|--------|--------|-------|----------|------|
| 23 | # | £ | # | # | # |
| 24 | \$ | \$ | \$ | ¤ | \$ |
| 40 | @ | @ | § | È | @ |
| 5B | | [| Ä | Ä | |
| 5C | / | \ | Ö | Ö | ¥ |
| 5D |] |] | Ü | Å |] |
| 5E | • | ^ | ^ | Ü | • |
| 60 | , | , | ` | è | , |
| 7B | { | { | ä | ä | { |
| 7C | | | ö | ö | |
| 7D | } | } | ü | å | } |
| 7E | ~ | ~ | β | ü | ~ |

- 注1) 各国別の仕様により 文字の一部が切り換わります。
- 注2) \$30は、セットアップにより"Ø"に設定することができます。

(4) 7単位コード表(各キャラクタモード別)

| 行 | СG | グラ | フィモ | ック ード | ひら | うがた | よモー | ード | カク | タカラ | トモー | ード |
|---|----|-----------|----------|----------|----|-----|----------|----|----|--------------|---------|-----|
| 列 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | _ | 上 | = | × | SP | _ | た | み | SP | _ | タ | 111 |
| 1 | - | \top | Ш | 円 | 0 | あ | ち | む | 0 | ア | チ | 4 |
| 2 | | \exists | # | 年 | Γ | V١ | <u>٧</u> | め | Γ | イ | ツ | メ |
| 3 | - | H | П | 月 | | う | 7 | ₽ |] | ウ | テ | モ |
| 4 | | _ | • | 日 | , | え | Ŋ | P | ` | Н | <i></i> | ヤ |
| 5 | | _ | 4 | 時 | • | お | な | ゆ | • | ャ | ナ | 거 |
| 6 | | | • | 分 | を | カゝ | Ŋ | 46 | ヲ | カ | 11 | П |
| 7 | | | • | 秒 | あ | き | ぬ | رک | ア | + | ヌ | ラ |
| 8 | | Г | • | SP | V | < | ね | り | イ | ク | ネ | IJ |
| 9 | I | ٦ | • | SP | う | け | 0 | る | ウ | ケ | 1 | ル |
| A | I | L | • | SP | え | Ŋ | は | れ | Н | П | ン | レ |
| В | | 7 | • | SP | お | さ | ひ | ろ | オ | サ | צו | П |
| С | | | • | SP | や | し | Ą | わ | ヤ | $\dot{\sim}$ | フ | ワ |
| D | | | \circ | SP | ゆ | す | < | ん | ユ | ス | < | ン |
| Е | | | / | SP | ょ | せ | ほ | 4 | m | セ | ホ | ٠ |
| F | + | J | \ | SP | 9 | そ | ま | 0 | ツ | ソ | マ | 0 |

注1) ひらがなモード 及び カタカナモードの6, 7列はスペース(空白) となります。

注2) \$30は、セットアップにより"Ø"に設定することができます。

13.2 漢字コード表

| | | T | T | |
|------------------|---|---|--|--|
| 垣 | | | | |
| | 21h 22h 23h 23h 24h 25h 25h 26h | 28h 29h 29h 28h 28h 20h 20h 20h 25h | 30h 31h 32h 32h 33h 35h 35h 37h | 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h |
| 区 | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 8 9 9 11 12 13 13 15 | 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 | 24 25 25 27 27 28 29 30 31 |
| 21h 1 | | : ? ! ` ° ´ ` " | ^ \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 仝々〆○/ |
| 21n 1 22h 2 | , , , . · : | ; | _ ` ` ` ` ` ` ` '' | |
| 23h 3 | $\blacklozenge \square \blacksquare \triangle \blacktriangle \triangledown \blacktriangledown$ | | 0 1 2 3 4 5 6 7 | €∋⊆⊇⊂⊃ 89 |
| | * * | えぉおかがきぎく | 0 1 2 3 4 5 6 7 ぐけげこごさざし | 8 9 じすずせぜそぞた |
| 24h 4 | ああいいううえ | | | しょりせせててん ジスズセゼソゾタ |
| 25h 5 | アアイイゥウェ | | | |
| 26h 6 | АВГДЕΖН | ΘΙΚΛΜΝΞΟ | ΠΡΣΤΥΦΧΨ | |
| 27h 7 | АБВГДЕЁ | ЖЗИЙКЛМН | ОПРСТУФХ | ЦЧШЩЪЫЬЭ |
| 28h 8 | | +++ - | | |
| 29h 9 | | () * + , / | 0 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 : ; < = > ? |
| 2Ah 10 | 。「 _」 、・ヲァ | イウェオヤユヨツ ! ! | ーアイウエオカキ | р ケ コ サ シ ス セ ソ I |
| 2Bh 11 | "" - - | | г гггллл | |
| 2Ch 12 | | | | |
| 2Dh 13 2Eh 14 | | 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 (7) (18 (19 20) I II III | IV V VI VII VIII IX X |
| 2En 14 2Fh 15 | | | | |
| | 用原柱同寸离长 | 松多兹艾姆西坦涅 | 加莱艾兹拉广松拉 | 岩和性数络络科 |
| 30h 16 | 一 | 始逢葵茜穐悪握渥 | 旭葦芦鰺梓圧斡扱 | 宛姐虻飴絢綾鮎或 |
| 31h 17 32h 18 | 院陰隠韻吋右宇 押旺横欧殴王翁 | 鳥羽迂雨卯鵜窺丑 襖鶯鷗黄岡沖荻億 | ■ 確 臼 渦 嘘 唄 欝 蔚 鰻 ■ 屋 憶 臆 桶 牡 乙 俺 卸 | 姥厩浦瓜閏噂云運 恩温穏音下化仮何 |
| | | | | |
| 33h 19 | 魁晦械海灰界皆 | 会芥蟹開階貝凱勃 | 外咳害崖慨概涯碍 | 蓋街該鎧骸浬馨蛙 |
| 34h 20 | 粥刈苅瓦乾侃冠 | 寒刊勘勧巻喚堪姦 | 完官寬干幹患感慣 | 憾換敢柑桓棺款歓 |
| 35h 21 | 機帰毅気汽畿祈 | 季稀紀徽規記貴起 | 軌 輝 飢 騎 鬼 亀 偽 儀 | 妓宜戲技擬欺犧疑 |
| 36h 22 | 供俠僑兇競共凶 | 協匡卿叫喬境峡強 | 温 怯 恐 恭 挟 教 橋 況 | 狂狭矯胸脅興蕎郷 |
| 37h 23 | 据窟沓靴轡窪熊 | 限条栗繰桑鍬勲君 | 薫訓群軍郡卦袈祁 | 係傾刑兄啓圭珪型 |
| 38h 24 | 検権牽犬献研硯 | 網 県 肩 見 謙 賢 軒 遣 安 工 工 共 去 広 恵 恵 | 鍵除顕験鹼元原厳 | 幻弦減源玄現絃舷 |
| 39h 25 3Ah 26 | 后喉坑垢好孔孝 | 宏工巧巷幸広庚康 | 弘 恒 慌 抗 拘 控 攻 昂 紺 艮 魂 些 佐 叉 唆 嵯 | 晃 更 杭 校 梗 構 江 洪 |
| 3Bh 27 | 此頃今困坤墾婚 察拶撮擦札殺薩 | 恨 懇 昏 昆 根 梱 混 痕 雑 皐 鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 | 和 尽 碗 兰 佐 入 唆 嘘 三 傘 参 山 惨 撒 散 桟 | 左差査沙瑳砂詐鎖 燦珊産算纂蚕讃賛 |
| 3Ch 28 | | 飛 | 二举 多 山 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 3Dh 29 | 宗就州修愁拾洲 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ス戦鳴三軸ハドし衆襲讐蹴輯週鱼酬 | 集醜什住充十従戎 |
| | | | | |
| 3Eh 30 3Fh 31 | 勝匠升召哨商唱 拭植殖燭織職色 | 警奨妾娼宵将小少 触食蝕辱尻伸信侵 | 尚庄床廠彰承抄招 | 掌捷昇昌昭晶松梢 |
| | | | § | 晋森榛浸深申疹真 |
| 40h 32 41h 33 | 澄摺寸世瀬畝是織姜煦妣蚁蕙鈴 | 凄制勢姓征性成政 | │整星晴棲栖正清牲 │前善漸然全禅繕膳 | 生盛精聖声製西誠 糎噌塑岨措曾曽楚 |
| 41n 33 42h 34 | │ 繊 羨 腺 舛 船 薦 詮 │ 臓 蔵 贈 造 促 側 則 | | | 煙噌塑咀疳胃胃定 存孫尊損村遜他多 |
| 42n 34 43h 35 | 順 | 野心が水のだめや | | 仔 保 导 損 杓 迹 他 多 淡 湛 炭 短 端 簞 綻 耽 |
| 43n 35 44h 36 | 叩但達成等脱異 帖帳庁弔張彫徴 | 竪 辿 伽 台 徃 黠 博 誰 懲 挑 暢 朝 潮 牒 町 眺 | | 倓 俋 灰 短 斒 單 梃 玑 銚 長 頂 鳥 勅 捗 直 朕 |
| 44n 36 45h 37 | \$P\$ \$P\$ | 憋 | | 展店添纏甜貼転顛 |
| 45h 37 46h 38 | 」 | 逃透鐙陶頭騰闘働 | 1 | 展 |
| | | 透透晒明 | 動向星导風風何曜 念捻撚燃粘乃廼之 | 重 胴 匋 垣 飒 咔 栂 臣 埜 嚢 悩 濃 納 能 脳 膿 |
| 47h 39 | 如尿韮任妊忍認 函箱硲箸肇筈櫨 | | 忍 恐 然 然 柏 刀 廻 之 | 坐 襄 l |
| 48h 40 | | 幡肌畑畠八鉢潑発 | | |
| 49h 41 | 鼻 柊 稗 匹 疋 髭 彦 福 腹 複 覆 淵 弗 払 | 膝菱肘弼必畢筆逼 | 檜 姫 媛 紐 百 謬 俵 彪 | 標氷漂瓢票表評豹 |
| 4Ah 42 | | 沸仏物鮒分吻噴墳 | 憤扮焚奮粉糞紛雰 | 文閒丙併兵塀幣平 |
| 4Bh 43 | 法泡烹砲縫胞芳 | 萌蓬蜂褒訪豊邦鋒 | 飽鳳鵬乏亡傍剖坊 | 妨帽忘忙房暴望某 |
| 4Ch 44 | 漫蔓味未魅巳箕 | 岬密蜜湊蓑稔脈妙 | 耗民眠務夢無牟矛 海猫針中 | 霧鵡椋婿娘冥名命 |
| 4Dh 45 | 諭 輸 唯 佑 優 勇 友 | 宥 幽 悠 憂 揖 有 柚 湧 率 立 葎 掠 略 劉 流 溜 | 涌猶猷由祐裕誘遊 琉留硫粒隆竜龍侶 | 邑郵雄融夕予余与 唐 |
| 4Eh 46 | 痢裏裡里離陸律 | | | 慮旅虜了亮僚両凌 龍蠟郎云禁裙即録 |
| 4Fh 47 | 蓮連錬呂魯櫓炉 | 賂 路 露 労 婁 廊 弄 朗 | 按 悯 | 聾蠟郎六麓禄肋録 |

| N | I | |
|----------------|---|--|
| 一桩 | | |
| | 40h 41h 42h 43h 44h 45h 46h 47h 48h 49h 49h 44h 44h 41h 41h | 4Eh 4Fh 550h 51h 551h 551h 554h 550h 560h 560h 560h 560h 560h 560h 560 |
| 区 | 322 333 334 335 336 338 339 440 441 442 443 | 446 447 488 449 550 551 553 554 555 560 600 601 603 |
| 011 1 | | |
| 21h 1 | | |
| 22h 2 | | : |
| 23h 3 24h 4 | ABCDEFG HIJKLM だちぢっつづてで とどなにぬね | |
| 24n 4 25h 5 | だちぢっつづてで とどなにぬね ダチヂッツヅテデ トドナニヌネ | : |
| 26h 6 | | |
| 20h 7 | αβγδεζη θικλμν ЮЯ | ξο πρστυφχψ ω абвгдеё жзийклмн |
| 28h 8 | + | аовідее жэйиклімн |
| 29h 9 | @ A B C D E F G H I J K L M 1 | NO PQRSTUVW XYZ[¥]^_ |
| 2Ah 10 | タチッテトナニヌ ネノハヒフへ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 2Bh 11 | 1 | |
| 2Ch 12 | │ │├╶┝ [╴] ┞╴┟╴┠╴┣╸┣╸┋┤╺┥╶┦╶┧╶┩╺ | |
| 2Dh 13 | | |
| 2Eh 14 | , ~, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1774 |
| 2Fh 15 | | |
| 30h 16 | 粟 給 安 庵 按 暗 案 闇 鞍 杏 以 伊 位 依 何 | ———————————————————————————————————— |
| 31h 17 | 雲荏餌叡営嬰影映 曳栄永泳洩瑛 | |
| 32h 18 | 伽価佳加可嘉夏嫁。家寡科暇果架 | |
| 33h 19 | 垣柿蠣鈎劃嚇各廓拡攪格核殼獲 | |
| 34h 20 | 汗漢澗灌環甘監看 竿管簡緩缶翰月 | |
| 35h 21 | 祇義蟻誼議掬菊鞠 吉吃喫桔橘詰 | |
| 36h 22 | 鏡響饗驚仰凝堯暁業局曲極玉桐 | 料僅 勤均巾錦斤欣欽琴 禁禽筋緊芹菌衿襟 |
| 37h 23 | 契形径恵慶慧憩掲携敬景桂渓畦 | 稽系 経継繫罫茎荆蛍計 詣警軽頸鶏芸迎鯨 |
| 38h 24 | 言諺限乎個古呼固 姑孤己庫弧戸 | 故枯 湖狐糊袴股胡菰虎 誇跨鈷雇顧鼓五互 |
| 39h 25 | 浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考 | 肯肱 腔膏航荒行衡講貢 購郊酵鉱礦鋼閣降 |
| 3Ah 26 | ※坐座挫債催再最 哉塞妻宰彩才打 | 採栽 歳済災采犀砕砦祭 斎細菜裁載際剤在 |
| 3Bh 27 | 酸餐斬暫残仕仔伺使刺司史嗣四: | 士始 姉姿子屍市師志思 指支孜斯施旨枝止 |
| 3Ch 28 | 疾質実蔀篠偲柴芝 屢蘂縞舎写射 | 捨赦 ┃斜煮社紗者謝車遮 ┃蛇邪借勺尺杓灼爵 ┃ |
| 3Dh 29 | 柔汁渋獣縦重銃叔 夙宿淑祝縮粛 | |
| 3Eh 30 | 樟樵沼消渉湘焼焦 照症省硝礁祥 | |
| 3Fh 31 | 神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人作 | |
| 40h 32 | 誓請逝醒青静斉税 脆隻席惜戚斥 | : |
| 41h 33 | 狙疏疎礎祖租粗素 組蘇訴阻遡鼠作 | |
| 42h 34 | 太汰詑唾堕妥惰打 枕舵楕陀駄驒作 | |
| 43h 35 | 胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談値 | : : |
| 44h 36 | 沈珍賃鎮陳津墜椎槌追鎚痛通塚 | : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 45h 37 | 点伝殿澱田電兎吐 堵塗妬屠徒斗 | : : |
| 46h 38 | 得徳瀆特督禿篤毒 独読栃橡凸突 | |
| 47h 39 | 農覗蚤巴把播覇把波派琶破婆罵 | |
| 48h 40 | 叛帆搬斑板氾汎版 犯班畔繁般藩具 | |
| 49h 41 | 廟描病秒苗錨鋲蒜 蛭鰭品彬斌浜 | · |
| 4Ah 42 | 弊柄並蔽閉陛米頁 僻壁癖碧別瞥 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 4Bh 43 | 棒冒紡肪膨謀貌貿 鉾防吠頰北僕 | |
| 4Ch 44 | 明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麵打 | · |
| 4Dh 45 | | · |
| 4Eh 46 | 寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵省 | |
| 4Fh 47 | 論倭和話歪賄脇惑 枠鷲亙亘鰐詫 | 藁 蕨 【椀 湾 碗 腕 |

| 框 | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| | 60h 61h 62h 63h 64h 65h 65h 67h | 68h 69h 68h 68h 6Ch 60h 6Eh | 70h 71h 72h 73h 74h 75h 75h | 78h 78h 78h 78h 7Ch 7Ch 7Dh |
| 区 | 64 65 66 67 68 69 70 71 | 72 73 74 75 76 77 78 | 80 81 82 83 84 85 86 87 | 88 89 90 91 92 93 |
| 21h 1 | $\div = \neq < > \leq \geq \infty$ | .:♂♀°′″°C¥ | \$ ¢ £ % # & * @ | § ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ |
| 22h 2 | l : | $:: \int \int \int$ | Å ‰ # ♭ ♪ † | ‡¶ |
| 23h 3 | abcdefg | | pqrstuvw | x y z |
| 24h 4 | むめもゃやゅゆょ | よらりるれろゎわ | ゐゑをん | |
| 25h 5 | ムメモャヤュユョ | ヨラリルレロヮワ | ヰヱヲンヴヵヶ | |
| 26h 6 | | | | |
| 27h 7 | опрстуфх | цчшшъыьэ | ю я | |
| 28h 8 | | | | |
| 29h 9 | `abcdefg | h I j k l m n o | pqrstuvw | $x y z \{ \mid \}$ |
| 2Ah 10 | ヴ ガ ギ | グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ | | ピブプベペボポ |
| 2Bh 11 | . | () | ┾┽┾┿┽ ╄╅ | |
| 2Ch 12 | - [] [] () | | + + + + + + + | |
| 2Dh 13 | " ,, No. K.K. Tel 🕒 🕀 🕆 | 医面㈱制代鵬 掘 翢 | $\doteq \equiv \int \int \Sigma \sqrt{\bot} \angle$ | |
| 2Eh 14 | | | | |
| 2Fh 15 | ************************************* | ₩ 去 ±17 7% ± 1/2 1/4 | ☆ # # ₽ 4 m = □ | |
| 30h 16 31h 17 | 萎衣謂違遺医井亥 園堰奄宴延怨掩援 | 域育郁磯一壱溢逸 | 稲茨芋鰯允印咽員 | 因姻引飲淫胤蔭 |
| 31h 17 32h 18 | 園 堰 奄 晏 延 怨 掩 援 迦 過 霞 蚊 俄 峨 我 牙 | 沿演炎焰煙燕猿縁 画臥芽蛾賀雅餓駕 | 艶苑薗遠鉛鴛塩於 介会解回塊壊廻快 | 汚 甥 凹 央 奥 往 応 怪 悔 恢 懐 戒 拐 改 |
| 33h 19 | | 四 | 叶椛樺鞄株兜竈蒲 | 全 嫌 嗾 鴨 栢 茅 萱 |
| 34h 20 | 嚴玩癌眼岩翫贋雁 | 祖 | 基奇嬉寄岐希幾忌 | 垂 縣 嚙 惝 伯 矛 亘 揮 机 旗 既 期 棋 棄 |
| 35h 21 | | 笈級糾給旧牛去居 | 至 | 据漁禦魚亨享京 |
| 36h 22 | 謹近金吟銀九俱句 | 医狗 玖 矩 苦 軀 駆 駈 | 駒具愚虞喰空偶寓 | 遇隅串櫛釧屑屈 |
| 37h 23 | 劇戟擊激隙桁傑欠 | 決潔穴結血訣月件 | (A) | 堅嫌建憲懸拳捲 |
| 38h 24 | 伍午呉吾娯後御悟 | 梧檎瑚碁語誤護醐 | 乞鯉交佼侯侯倖光 | 公功効勾厚口向 |
| 39h 25 | 項香高鴻剛劫号合 | 壕拷濠豪轟麴克刻 | 告国穀酷鵠黒獄漉 | 腰甑忽惚骨狛込 |
| 3Ah 26 | 材罪財冴坂阪堺榊 | | 咋搾昨朔柵窄策索 | 錯桜鮭笹匙冊刷 |
| 3Bh 27 | 死氏獅祉私糸紙紫 | 肢脂至視詞詩試誌 | 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 | 侍児字寺慈持時 |
| 3Ch 28 | 酌釈錫若寂弱惹主 | 取守手朱殊狩珠種 | 腫趣酒首儒受呪寿 | 授樹綬需囚収周 |
| 3Dh 29 | 準潤盾純巡遵醇順 | 処初所暑曙渚庶緒 | 署書薯藷諸助叙女 | 序徐恕鋤除傷償 |
| 3Eh 30 | 鉦 鍾 鐘 障 鞘 上 丈 丞 | | 情擾条杖浄状畳穣 | 蒸譲醸錠嘱埴飾 |
| 3Fh 31 | 逗吹垂帥推水炊睡 | 粋翠衰遂酔錐錘随 | 瑞髄崇嵩数枢趨雛 | 据杉椙菅頗雀裾 |
| 40h 32 | 窃節説雪絶舌蟬仙 | 先千占宣専尖川戦 | 扇撰詮栴泉浅洗染 | 潜煎煽旋穿箭線 |
| 41h 33 | 操早曹巣槍槽漕燥 | 争痩相窓糟総綜聡 | 草荘葬蒼藻装走送 | 遭銷霜騷像増憎 |
| 42h 34 | 退逮隊黛鯛代台大 | 第 | 宅托択拓沢濯琢託 | 鐸濁諾茸凧蛸只 |
| 43h 35 | 逐秩窒茶嫡着中仲 | 宙忠抽昼柱注虫衷 | 註酎鋳駐樗瀦猪苧 | 著貯丁兆凋喋寵 |
| 44h 36 | 釣鶴亭低停偵剃貞 | 呈堤定帝底庭廷弟 | () | 程締艇訂諦蹄逓 |
| 45h 37 46h 38 | 凍刀唐塔塘套宕島 奈那内乍凪薙謎灘 | 嶋悼投搭東桃檮棟歩鍋婦馴縄竪南楠 | 盗淘湯濤灯燈当痘 軟難汝二尼弐邇匂 | 禱等答筒糖統到 賑肉虹廿日乳入 |
| 46h 38 47h 39 | 京 那 內 下 瓜 雉 越 舞 棋 煤 狽 買 売 賠 陪 這 | 捺 鍋 楢 馴 縄 畷 南 楠 蠅 秤 矧 萩 伯 剝 博 拍 | | 赈 內 虬 । |
| 48h 40 | 彼悲扉批披斐比泌 | 疲皮碑秘緋罷肥被 | 誹費避非飛樋簸備 | 尾微批毘琵眉美 |
| 49h 41 | 後 一 発 一 発 一 発 一 形 成 長 に の に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 に 。 に 。 に 。 | 譜負賦赴阜附侮撫 | 武舞葡蕪部封楓風 | 是 版 祝 起 起 眉 关 葺 蕗 伏 副 復 幅 服 |
| 4Ah 42 | 圃捕歩甫補輔穂募 | 墓慕戊暮母簿菩倣 | 俸包呆報奉宝峰峯 | 崩庖抱捧放方朋 |
| 4Bh 43 | 摩磨魔麻埋妹昧枚 | 毎 理 槇 幕 膜 枕 鮪 柾 | 鱒桝亦俣又抹末沫 | 选 儘 繭 麿 万 慢 満 |
| 4Ch 44 | 尤戻籾貰問悶紋門 | 为也冶夜爺耶野弥 | 矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 | 柳藪鑓愉愈油癒 |
| 4Dh 45 | 沃浴翌翼淀羅螺裸 | 来萊頼雷洛絡落酪 | 乱卵嵐欄濫藍蘭覧 | 利吏履李梨理璃 |
| 4Eh 46 | 類令伶例冷励嶺怜 | 玲礼苓鈴隷零霊麗 | 齢曆歴列劣烈裂廉 | 恋憐漣煉簾練聯 |
| 4Fh 47 | | | | |

| 一框 | | | | |
|------------------|---|---|---|--|
| | 21h 22h 23h 23h 24h 25h 25h 25h 27h | 28h 29h 28h 28h 28h 20h 20h 25h 25h | 30h 31h 32h 32h 33h 35h 35h 35h | 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h |
| 区 | 1284597 | 8 9 110 111 112 113 114 | 16 17 18 18 19 20 21 22 23 | 24 25 25 26 27 28 29 30 31 |
| | | | | |
| 50h 48 | 式 丐 丕 个 丱 丶 丼 | 人人乖乘亂」豫事 | 舒式于亞亟一亢京 | 亳亶从仍仄仆仂仗 |
| 51h 49 | 僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 | 替 | 監 情 等 < | 儻 儿 兀 兒 兌 冤 兢 競 |
| 52h 50 | 辨劬劭劼券勁勍 | 勗勞勣勦飭勠勳勵 | 勸勹匆匈甸匍匐匏 | 七二匣匯匱匳二區 |
| 53h 51 | 咫 | 哦唏唔哽哮哭哺哢 | <u> </u> | 啗唸唳啝喙喀咯喊 |
| 54h 52 | 圈國圍圓團圖嗇 | 圜圦圷圸坎圻址坏 | 坩 埀 垈 坡 坿 垉 垓 垠 | |
| 55h 53 | 奸妁妝佞侫妣妲 | 姆姨姜妍姙姚娥娟 | 娑娜娉娚婀婬婉娵 | 娶婢婪媚媼媾嫋嫂 |
| 56h 54 | 屐 屏 孱 屬 屮 乢 屶 | 屹岌岑岔妛岫岻岶 | 呼岷峅岾峇峙峩峽 | 便 峭 嶌 峪 崋 崕 崗 嵜 |
| 57h 55 | 廖廣廝廚廛廢廡 | 廨廩廬廱廳廰廴廸 | <u> </u> | 弩 弭 弸 彁 彈 彌 彎 弯 |
| 58h 56 | 悄悛悖倪悒悧悋 | 悪悸惠惓悴忰悽惆 | 長 惘 慍 愕 愆 惶 惷 愀 | 惴 惺 愃 惚 惻 惱 愍 愎 |
| 59h 57 | 憂 戡 截 戮 戰 戲 戳 | 扁扎扞扣扛扠扨扼 | 抂抉找抒抓抖拔抃 | 抔拗拑抻拏拿拆擔 |
| 5Ah 58 | 據擒擅擇撻擘擂 | 擱擧舉擠擡抬擣擯 | 攬擶擴擲擺攀擽攘 | 攜攢攤攣攫攴攵攷 |
| 5Bh 59 | 曄暸曖曚曠昿曦 | 囊曰曵曷朏朖朞朦 | 朧霸朮束杂杁朸朷 | 杆杞杠杙杣杤枉杰 |
| 5Ch 60 | 棔棧棕椶椒椄棗 | 棣椥棹棠棯椨椪椚 | 椣 椡 棆 楹 楷 楜 楸 楫 | 楔線楮椹楴椽楙椰 |
| 5Dh 61 | 檗蘗檻櫃櫂檸檳 | 檬櫞櫑櫟檪櫚櫪櫻 | 欅 蘖 櫺 欒 欖 鬱 欟 欸 | 都 盜 欹 飲 歇 歃 歉 歐 |
| 5Eh 62 | 沺泛泯泙泪洟衎 | 洶洫洽洸洙洵洳洒 | 冽浣涓浤浚浹浙涎 | 涕涛涅淹渕渊涵淇 |
| 5Fh 63 | 漾 漓 滷 澆 潺 潸 澁 | 澀潯潛潛潭澂潼潘 | 澎澑濂潦澳澣澡澤 | 澹濱澪濟濕濬濔濘 |
| 60h 64 | 燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 | 爬爱爲爻爼爿牀牆 | 牋牘牴牾犂犁犇犒 | 举 犢 犧 犹 犲 狃 狆 狄 |
| 61h 65 | 瓠 瓣 瓧 瓩 瓮 瓲 瓰 | 瓱 瓸 瓷 甄 甃 甅 甌 甎 | 甍 甕 甓 甞 甦 甬 甼 畄 | <u> </u> |
| 62h 66 | 癲癶癸發皀皃皈 | 皋皎皖皓皙皚皰皴 | 皸 皹 皺 盂 盍 盖 盒 盞 | 盡盥盧盪蘯盻眈眇 |
| 63h 67 | 磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 | 礙 礬 礫 祀 祠 祗 祟 祚 | 祕祓祺祿禊禝禧齋 | 禪禮禳禹禹秉秕秧 |
| 64h 68 | 筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 | 筥 筴 筧 筰 筱 筬 筮 箝 | 箘篦箍箜箚箋箒筝 | 筝箙篋篁篌篏箴篆 |
| 65h 69 | 紂 紜 紕 紊 絅 紘 紮 | 紲 紿 紵 絆 絳 絖 絎 絲 | 絨絮絏絣經綉絛綏 | 絽綛綺綮綣綵緇綽 |
| 66h 70 | 罅罌罍罎罐网罕 | 罔 罘 罟 罠 罨 罩 罧 罸 | 羂羆羃羈羇羌羔羞 | 羝 羚 羣 羯 羲 羹 羹 羶 |
| 67h 71 | 隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 | 腮腥腦腴膃膈膊膀 | 膂 膠 膕 膤 膣 腟 膓 膩 | 膰 膵 膾 膸 膽 臀 臂 膺 |
| 68h 72 | 茵茴茖茲茱荀茹 | 荐荅茯茫茗荔莅莚 | 莪 莟 莢 莖 真 莎 莇 莊 | 茶莵荳荵莠莉莨菴 |
| 69h 73 | 蕁蕊蕋蕕薀薤薈 | 薑 薊薨蕭薔薜薮薇 | 薜蕷蕾薐藉薺藏薹 | 藐藕藝藥藜藹蘊蘓 |
| 6Ah 74 | 蝓蝣蝪蝿螢螟螂 | 螯蟋螽蟀蟐雖螫蟄 | 螳蟇蟆螻蟯蟲蟠蠏 | 蠍蟾蟶蟷蠎蟒蠑蠖 |
| 6Bh 75 | 襦襤襭襪襯襴襻 | 而 覃 覈 覊 覓 覘 覡 覩 | 覦覬覯覲覺覽覿觀 | 觚觜觝觧觴觸訃訖 |
| 6Ch 76 | 譟譬譯譴譽讀讌 | 讎讒讓讖讙讚谺豁 | 谿 豈 豌 豎 豐 豕 豢 豬 | 多 新 貂 貉 貅 貊 貍 貌 |
| 6Dh 77 | 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤 | 蹠踪蹣蹕蹶蹲蹼躁 | 躇 躅 躄 躋 躊 躓 躑 躔 | 躙躪躡躬躰軆躱躾 |
| 6Eh 78 | 遏遐遑遒逎遉逾 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 避遽邁邀邊邉邏邨 | 邯邱邵郢郤扈郛鄂 |
| 6Fh 79 | 錙錢錚錣錺錵錻 | 鍜鍠鍼鍮鍖鎰鎬鎭 | 鎔鎹鏖鏗鏨鏥鏘鏃 | 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔 鐓 鐃 |
| 70h 80 | 陝陟陦陲陬隍隘 | 隕 隗 險 隧 隱 隲 隰 隴 | 隶隸隹雎雋雉雍襍 | 雜霍雕雹霄霆霈霓 |
| 71h 81 | 顱顴顳颪颯颱颶 | 飄飃飆飩飫餃餉餒 | 餔餘餡餝餞餤餠餬 | 餐 飽 餾 饂 饉 饅 饐 饋 |
| 72h 82 | 些數學學影響實驗學影響實驗學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學與學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學學數學 | 門鬧閱閱翻鬯鬲 | 魄魃魏魍魎魑魘魴 | 炸 |
| 73h 83 | 鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲 | 親 鶇 鶇 鶇 鵺 鶚 鶤 鶩 | 編編編編編編編 | a |
| 74h 84 | רושר הורד הורד היידר ביידר ביידר ביידר ביידר | באי מווד מוני בייא מוון בייוא ביינו ביינו | שיייה היוצר היובה היודו הייייה היוצר בייחיי | VVA Nated Bellich Count Chain VVA |
| 75h 85 | | | | |
| 76h 86 | | | | |
| 77h 87 | | | | |
| 78h 88 | | | | |
| 79h 89 | | | | |
| 79h 89 7Ah 90 | | | | |
| 7An 90 7Bh 91 | | | | |
| 76h 91 7Ch 92 | | | | |
| | | | | |
| 7Dh 93 | | | | |
| 7Eh 94 | | | | |

| 49 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | N | T | | | |
|---|--------|--|--|--|--|
| 25 15 15 15 15 15 15 15 | 一框 | | 4444444 | 4444444 | 4444444 |
| 50h 48 | | 40 42 44 45 47 47 | 48 448 44B 44C 44C 44C 44C 44C 44C | 50 51 52 53 53 55 55 57 | 58 59 58 50 50 50 57 |
| 50h 48 | 区 | 32 33 33 35 35 38 39 | 40 41 42 44 45 47 | 48 49 50 52 53 53 | 56 57 58 59 60 61 62 63 |
| 51h 49 兩 余 今雲 □ 田井 52h 50 52h 55 53h 51 9 中平 中平 中平 中平 中平 中平 中平 | 50h 10 | | | | |
| 52h 50 | | | | | |
| 53h 51 帽會哌酯唧電啼嘯 | | | | | |
| 54h 52 吳堅地华珊塊鳩獨 | | | | | |
| 55h 54 | | | - I | | |
| 56h 54 基地區 | | | | | |
| 551 | | | i : | | |
| 58h 56 | | | | | |
| 59h 57 | | | | · | |
| 5Ah 58 收收較效敖較級較較較極無極 | | | | | |
| 5Bh 59 表科校檢技 | | | | | |
| 5Ch 60 徐楞楝榁樉槐 | | | | | |
| 5Dh 61 飲 飲 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 | | | | | |
| 5Eh 62 含酒清淬油清浸渍 新淺海濟溶液 新淺海濟溶液 新淺海滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴 | | | | | |
| 50h 64 | | | | | |
| 60h 64 有 | | | | | |
| 61h 65 | | | } | 3a | |
| 62h 66 | | | | | |
| 63h 67 | | | | | |
| 64h 68 | | | | | |
| 65h 69 終總網為縣綸線館 | | | | | _ |
| 66h 70 | | | - | | _ |
| 67h 71 臉臍騰臙臘脑臚 臠臧臺臻與身春舅 與舊含舐舖舩舫舸 舳艀艙艘艝艚艟艤 68h 72 萱堇崑菽萃菘萋菁 蒂長菠菲萍泡萠莽 黄凌森薜薜芍萼蒄 葷胡蒭葮蒂葩葆萬 69h 73 結竊蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋 | | | | = | |
| 68h 72 | | | | | |
| 69h 73 蘋藾 | | | \$ | | |
| 6Ah 74 | | | | | |
| 6Bh 75 | | | | | |
| 6Ch 76 貔豼貘戝貭貪貽貲 耐寒無軋軛軣軼軻軫 6Eh 78 鄒鄙鄲鄰酊酖酘酣 6Fh 79 鐇鐐鐶鐫鐵鐵鐵變 整鑄鑛鑠鑢鑞鑓鈩 歸離離離轉輛輛離 整醯醪醵醴醮艛釁 輪雞獨別外金幼釼 整門閉間閔閑開閉 70h 80 零活霏霖霙霤霪霰 71h 81 機饒僕饕馗馘馥馭 72h 82 粉絲絲絲鮹鯆鯏鯑鯒 鸚鸛鸞鹵鹼鹽麁塵 傷傷廢療麥麩 8數 數點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點 | | | | | |
| 6Dh 77 軅軈軋軛軣軼軻軫6Eh 78 試好報酬和酌酌數 軟無軋軛軣軼軻軫6Eh 79 翻鄉剛和酌酌數 軟縣幣剛本的配數 蘇縣縣鐵鐵鐵鐵 整片門間內別開閉 70h 80 妻君霏霖蹇雷霆霰71h 81 機饒饌饕馗飯飯駅 霹霽霾靄靆靈靂靉 霧霾醴醌靨勒靫靭 粉、颗、雞餅輔鯏鯑蛹72h 82 蘇縣蘇鯊鮹輔鯏鯑蛹8 數線與鯤鯔鯡鯵鯲試 驗線與鯤螂輪輪轉 新聯聯聯聯聯聯 數線與組經鄉歸鄉 73h 83 獨都灣 鹵鹹鹽魚塵 麋麋麒屬麑麝麥麩 基奶麵攤 數數點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點 | | | | | |
| 6Eh 78 鄒鄙鄲鄰酊耽酘酣 ៨錄鐵鐵鐵鐵 響鐵 鐵鐵鐵 酥酪酯酲醋醉醂醢 魯鐘鑷鑽鐵鐵變 整門門問閔閑閘間 70h 80 妻霑霏霖霙霤霪霰 71h 81 6歲饒饌饕馗馘馥馭 72h 82 納鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯒 73h 83 74h 84 75h 85 76h 86 77h 87 霹靂震 磨磨 磨磨 麥麩 74h 90 78h 90 78h 90 70h 93 靜點 圖數 圖圖 區區 上海 1 | | | | | |
| 6Fh 79 鐇鐐鐶鐫鐵鐵鐵鑁 鑒鑄鑛鑠鑢鑞逾戶 鑰鑵鑷鐨鑚鑼鑾鑁 鑿門門問閔閖閘間 70h 80 雾霑霏霖霙霤霪霰 霹雳霾靏靄靆靈靂靉 靜靠靤硯靨勒靫靭 衲鞅靼鞁靺辆鞋罩 71h 81 饑饒饌饕馗馘馥馭 馮駁駠駛駝駘駑駭 駮駱駲駻駸騁騏騅 駢騙騫騷驅驂驀驃 72h 82 鮴穌鯊鮹鯆鯏鯑鯒 蝎鯢鯤鯔鯡鯵鯋鯱 鯰鰕鰔鰉鰓鯺鰆鰈 鰒鰊鰄鰮鰛鰥鰤鰡 73h 83 裝舊 上數數點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點點 新點點點點點點點點點點 76h 86 70h 87 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | | | | | |
| 70h 80 雾霑霏霖霙霤霪霰 霹雳霾靏鸖靆靈靂靉 靜靠靤靦靨勒靫靭 納鞅靼鞁靺辆鞋鞏 71h 81 幾饒饌饕馗馘馥馭 馮馼駟駛駝駘駑駭 駮駱駲駻駸騁騏騅 胼騙騫騒驅驂驀驃 72h 82 絲縣鯊鮹鯆鯏鯑鯒 鯣鯢鯤鯔鯡鯵鯋鯱 鯰鰕鰔鰉鰓鰌鰆鰈 鰒鰊鰄鰮鰛鰥鰤鰡 73h 83 男鸛鸞鹵鹹鹽麁塵 裝勢數磨賽麥麩 裝夠多屬子教和額 野點點點點點點點點點點點點點點點點點 74h 84 75h 85 76h 86 77h 87 表別 表別 表別 表別 上 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | | |
| 71h 81 機饒饌饕馗馘馥馭 72h 82 馮駁駟駛駝駘駑駭 ജ餅鯆鯏鯑鯒 98 駮駱駲駻駸騁騏騅 鯰鰕鰔鰉鰓鰌鰆鰈 基數廳屬屬麥麩 駢騙騫騷驅驂驀驃 鰒鰊鰄鰮鰛鰥鰤鰡 野點點黝點點點點點點點點點點點點點 基路 73h 83 74h 84 75h 85 76h 86 77h 87 慶麒屬慶麝麥麩 基数夠應覺黎黏額 78h 88 79h 89 7Ah 90 7Bh 91 7Ch 92 7Dh 93 78h 88 79h 89 | | | | | |
| 72h 82 鮴縣鯊鮹鯆鯏鯑鯒 鯣鯢鯤鯔鯡鯵鯲鯱 鯰鰕鰔鰉鰓鰌鰆鰈 鰒鰊鰄鰮鯤鰥鰤鰡 73h 83 74h 84 75h 85 76h 86 77h 87 88 79h 89 7Ah 90 7Bh 91 7Ch 92 7Dh 93 88 | | | | | |
| 73h 83 鸚鵡鸞鹵鹹鹽麁麈 麋麌麒屬麑麝麥麩 麸麪麭靡黌黎黏額 黔黜點黝點點點點點 74h 84 75h 85 76h 86 77h 87 88 78h 88 79h 89 7Ah 90 89 78h 91 76h 92 79h 93 78h 91 78h 91 78h 91 78h 92 78h 93 78h 93 78h 94 78h 95 78h 96 78h 97 78h 98 78h 98 78h 99 78h 91 78h 92 78h 93 78h 93 78h 93 78h 93 78h 93 78h 93 78h 94 78h 93 78h 93 78h 94 78h 95 78h 95 | | | | | |
| 74h 84 75h 85 76h 86 77h 87 78h 88 79h 89 7Ah 90 7Bh 91 7Ch 92 7Dh 93 | | | i : | | |
| 75h 85 76h 86 77h 87 78h 88 79h 89 7Ah 90 7Bh 91 7Ch 92 7Dh 93 | | 24 mg 104 E 170 E | 21 25 M/ M 75 /21 /2 /2 | | ve. t wide wood word How How 1222 wild |
| 76h 86 77h 87 78h 88 79h 89 7Ah 90 7Bh 91 7Ch 92 7Dh 93 | | | | | |
| 77h 87 78h 88 79h 89 7Ah 90 7Bh 91 7Ch 92 7Dh 93 | | | | | |
| 78h 88 79h 89 7Ah 90 7Bh 91 7Ch 92 7Dh 93 | | | | | |
| 79h 89 7Ah 90 7Bh 91 7Ch 92 7Dh 93 | | | | | |
| 7Ah 90 7Bh 91 7Ch 92 7Dh 93 | | | | | |
| 7Bh 91 7Ch 92 7Dh 93 | | | | | |
| 7Ch 92 7Dh 93 | | | | | |
| 7Dh 93 | | | | | |
| | | | | | |
| 7Eh 94 | 7Eh 94 | | | | |

| | T : | | | |
|------------------|--|--|---|---|
| 一框 | | | | |
| | 60h 61h 62h 63h 64h 65h 65h | 68h 69h 6Ah 6Bh 6Ch 6Dh 6Eh | 70h 71h 72h 73h 74h 75h 76h | 78h 79h 7Ah 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh |
| 区 | 64 65 66 67 68 69 70 71 | 72 73 74 75 76 77 78 | 80 81 82 83 84 85 85 86 | 88 89 90 91 92 93 |
| 50h 48 | 俥 倚 倨 倔 倪 倥 倅 伜 | 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆 | 偃假會偕偐偈做偖 | 偬 偸 傀 傚 傅 傴 傲 |
| 51h 49 | 凰 山 凾 刄 刋 刔 刎 刧 | 刪刮刳刹剏剄剋剌 | 剞剔剪剴剩剳剿剽 | 劍劔劔剱劈劑辨 |
| 52h 50 | 呀听吭吼吮吶吩吝 | 呎咏呵咎呟呱呷呰 | 咒呻咀呶咄咐咆哇 | |
| 53h 51 | 噫噤嘯噬噪嚆嚀嚊 | 嚠嚔嚏嚥嚮嚶嚴囂 | 嚼囁囃囀囈囎囑囓 | □囮囹圐囿圄圉 |
| 54h 52 | 場 壊 壟 壯 壷 壹 壻 壺 | 壽久久夐夛梦夥夬 | 夭本夸夾竒奕奐奎 | 奚奘奢奠奧獎奩 |
| 55h 53 | 它宦宸冤寇寉寔寐 | 磨實寢寞寥寫寰寶 | 寶 尅 將 專 對 尔 尠 尤 | 尨尸尹屁屆屎屓 |
| 56h 54 | 巫已巵帋帚帙帑帛 | 帶帷幄幃幀幎幗幔 | 幟幢幣幇幵并幺麼 | 广庠廁廂廈廐廏 |
| 57h 55 | 怙恂怩怎忽怛怕佛 | 怦快怺恚恁恪恷恟 | 協恆恍恣恃恤恂恬 | 恫 恙 悁 悍 惧 悃 悚 |
| 58h 56 | 憊 憑 憫 憮 懌 懊 應 懷 | 懈懃懆憺懋罹懍儒 | 懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 | 戀戈戉戍戍戔戛 |
| 59h 57 | 捩掾揩揀揆揣揉插 | 揶揄搖搴搆搓搦搶 | 攝搗搨搏摧摯摶摎 | 撹 撕 撓 撥 撩 撈 撼 |
| 5Ah 58 | 昃 旻 杳 昵 昶 昴 昜 晏 | 晄晉晁晞晝晤晧晨 | 晟哲晰晁暈暎暉暄 | 暘 暝 暨 暹 曉 暾 瞥 |
| 5Bh 59 | 梳 栫 桙 档 桷 桿 梟 梏 | 梭梔條梛梃梼梹桴 | 梵 梠 梺 椏 梎 桾 椁 棊 | 椈 棘 椢 椦 棡 椌 棍 |
| 5Ch 60 | 槲槧樅榱樞槭樔槫 | 樊樒櫁樣樓橄樌橲 | 樶 橸 橇 橢 橙 橦 橈 樸 | 樢 檐 檍 檠 檄 檢 檣 |
| 5Dh 61 | 摩 氈氓气氛氤氣汞 | 汕汢汪沂沍沚沁沛 | 汾汨汳沒沐泄泱泓 | 洁泗泅泝沮沱沾 |
| 5Eh 62 | 滿渝游溂溪溘滉溷 | 滓溽溯滄溲滔滕溏 | 溥滂溟潁漑潅滬滸 | 滾漿滲漱滯漲滌 |
| 5Fh 63 | 烙焉烽焜焙煥熙熈 | <u> </u> | 熕 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 | 燔燎燠燬燧燵燼 |
| 60h 64 | 玻珀珥珮珞璢琅瑯 | 琥珸琲琺瑕琿瑟瑙 | 瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑤瑾 | 璋璞璧瓊瓏瓔珱 |
| 61h 65 | 痼瘁痰痺痲痳瘋瘍 | 瘉 瘟 瘧 瘠 瘡 瘢 瘤 瘴 | 瘰瘻癎癈癆癜癘癡 | 癢癨癩癪癧癬癰 |
| 62h 66 | 矗矚矜矣矮矼砌砒 | 砿 砠 砺 硅 碎 硴 碆 硼 | 碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 | 磋 磔 碾 碼 磅 磊 磬 |
| 63h 67 | 窶竅竄窿邃竇竊竍 | 竏竕竓站竚竝竡竢 | 竦竭竰笂笏笊笆笳 | 答 笙 笞 笵 笨 笑 筐 |
| 64h 68 | 籥 籬 籵 粃 粐 粤 粭 粢 | 粫 粡 粨 粳 粲 粱 粮 粹 | 粽 糀 糅 糂 糘 糒 糜 糢 | 署 糯 糲 糴 糶 糺 紆 |
| 65h 69 | 縲縺繧繝糤繞繙繚 | 釋繪繩繼繻纃緕繽 | 辦艦纈纉續纒纐纓 | 纔纖纖纛纜缸缺 |
| 66h 70 | 聳聲聰聶聹聽聿肄 | 肆肅肛肓肚肭冐肬 | 胛胥胙胝胄胚胖脉 | 膀胱脛脩脣脯腋 |
| 67h 71 | 艢艨艪艫舮艱艷艸 | 艾芍芒芫芟芻芬苡 | 苣苟苒苴苳苺莓范 | 苻 苹 苞 茆 苜 茉 苙 |
| 68h 72 | <u></u> | 蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖 | 蒡 蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟 | 帶蔔蓼蕀蕣蕘蕈 |
| 69h 73 | 蛟蛛蛯蜒蜆蜈蜀蜃 | 蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿 | 蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸 18 18 18 18 18 18 18 18 | 蝌蝎蝴蝗蝨蝮蝙 |
| 6Ah 74 | 袱裃裄裔裘裙裝裹 | 掛裼裴裨裲褄褌編 | 褓 襃 褞 褥 褪 褫 襁 襄 | 褻褶褸襌褝襠襞 ************************************ |
| 6Bh 75 | 諤諱謔諠諢諷諞諛 ************************************ | 調賽諡諡謖謐謗謠 | 謳 鞫 謦 謫 謾 謨 譁 譌 | 機譎證譖譛譚譫 |
| 6Ch 76 | 赭赱赳趁趙跂趾趺 | 脚跚跖跌跛跋跪跫 > 油湿沼油洗发 | 跟跣跼踈踉跿踝踞 | 踐 踟 蹂 踵 踰 踴 蹊 |
| 6Dh 77 | 轢轣轤辜辟辣辭辯 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 逅迹迺逑逕逡逍逞 匆 <i>年</i> 匆匆匆匆 | 巡 逋 逧 逶 逵 逹 迸 |
| 6Eh 78 | 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬 鈕 飯 | 越 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿 | 鲍新衛銖銓銛鉚鋏 | 銹銷鋩錏鋺鍄錮 |
| 6Fh 79 70h 80 | 盟閨閧閭閼閻閹閾 鞐鞜鞨鞦鞣鞳鞴韃 | 闊濶闃闍闌闕闔闖 韆韈韋韜韭齏韲竟 | 關闡闥關阡阨阮阯 韶韵頏頌頚頤頡頷 | 陂陌陏陋陷陜陞 頹顆顏顋顫顯顰 |
| 70h 80 71h 81 | 軒 軩 畃 軒 | 腰 競 异 粕 韭 嵐 雏 見 驤 驩 驫 驪 骭 骰 骼 髀 | 商 司 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 | 與 與 |
| 71h 81 72h 82 | | 機 | 腰 | 毛 再 召 发 弗 包 曲 |
| 72h 82 73h 83 | 黴壓黷黹黻黼黽鼈 | 鼈皷鼕鼡鼬鼾齊齒 | 此 | www of the |
| 74h 84 | | 98 以20 11 11 11 11 11 11 11 11 | 점 정의 시절 나면 다음 가입 (5점 이전 | 四人 医生 医三甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二 |
| 75h 85 | | | | |
| 76h 86 | | | | |
| 77h 87 | | | | |
| 78h 88 | | | | |
| 79h 89 | | | | |
| 7Ah 90 | | | | |
| 7Bh 91 | | | | |
| 7Ch 92 | | | | |
| 7Dh 93 | | | | |
| 7Eh 94 | | | | |

13.3 半角文字コード表

| 行 列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | А | В | С | D | Е | F |
|---------|-----|---|----|---|----|---|---|---|----|---|------|---|---|---|---|---|
| 0 0 2 × | | ! | ,, | # | \$ | % | & | , | (|) | * | + | , | _ | | / |
| 0 0 3 × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 0 0 4 × | @ | A | В | С | D | Е | F | G | Н | Ι | J | K | L | M | N | О |
| 0 0 5 × | Р | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | | ¥ |] | ^ | |
| 0 0 6 × | , | a | b | С | d | е | f | g | h | i | j | k | 1 | m | n | О |
| 0 0 7 × | р | q | r | S | t | u | V | w | X | У | Z | { | | } | ~ | |
| 0 0 8 × | | 0 | Γ | J | , | • | を | あ | V | う | え | お | や | ゆ | よ | ٠ |
| 0 0 9 × | J | あ | ٧١ | う | え | お | か | き | < | け |), J | さ | し | す | せ | そ |
| 0 0 A× | | 0 | Γ | J | , | • | ヲ | ア | イ | ウ | 工 | オ | ヤ | ユ | 田 | ツ |
| 0 0 B × | J | ア | イ | ウ | Н | オ | カ | 丰 | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
| 0 0 C × | タ | チ | ツ | テ | 7 | ナ | 1 | ヌ | ネ | 7 | ハ | ヒ | フ | ^ | ホ | 4 |
| 0 0 D× | 111 | ム | メ | モ | ヤ | ユ | 3 | ラ | IJ | ル | レ | 口 | ワ | ン | ٠ | 0 |
| 0 0 E × | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | ^ | ほ | ま |
| 0 0 F × | み | む | め | ŧ | や | ゆ | よ | ら | り | る | れ | ろ | わ | ん | ٠ | 0 |

13.4 JIS1978とJIS1983の違い

(1) 第1水準と第2水準で入れ代わったコード

| コード (区点) | 新第1 水準 | 新第 2 水準 | コード (区点) | コード (区点) | 新第1 水準 | 新第 2 水準 | コード (区点) |
|-------------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|
| 3 0 3 3 (1619) | 鯵 | 鰺 | 7 2 4 D (8245) | 4 1 2 8 (3308) | 賎 | 賤 | 6 C 4 D (7645) |
| 3 2 2 9 (1809) | 鴬 | 鶯 | 7 2 7 4 (8284) | 4 4 5 B (3659) | 壷 | 壺 | 5 4 6 4 (5268) |
| 3 3 4 2 (1934) | 蛎 | 蠣 | 6 9 5 A (7358) | 4 5 5 7 (3755) | 砺 | 礪 | 6 2 6 A (6674) |
| 3 3 4 9 (1941) | 撹 | 攪 | 5 9 7 8 (5788) | 4 5 6 E (3778) | 梼 | 檮 | 5 B 6 D (5977) |
| 3 3 7 6 (1986) | 竃 | 籠 | 6 3 5 E (6762) | 4 5 7 3 (3783) | 涛 | 濤 | 5 E 3 9 (6225) |
| 3 4 4 3 (2035) | 潅 | 灌 | 5 E 7 5 (6285) | 4 6 7 6 (3886) | 迩 | 邇 | 6 D 6 E (7778) |
| 3 4 5 2 (2050) | 諌 | 諫 | 6 B 5 D (7561) | 4 7 6 8 (3972) | 蝿 | 蝿 | 6 A 2 4 (7404) |
| 3 7 5 B (2359) | 頚 | 頸 | 7 0 7 4 (8084) | 4 9 3 0 (4116) | 桧 | 檜 | 5 B 5 8 (5956) |
| 3 9 5 C (2560) | 砿 | 礦 | 6 2 6 8 (6672) | 4 B 7 9 (4389) | 侭 | 儘 | 5 0 5 6 (4854) |
| 3 C 4 9 (2841) | 长 | 薬 | 6 9 2 2 (7302) | 4 C 7 9 (4489) | 薮 | 藪 | 6 9 2 E (7314) |
| 3 F 5 9 (3157) | 革刃 | 靱 | 7 0 5 7 (8055) | 4 F 3 6 (4722) | 笠电 | 籠 | 6 4 4 6 (6838) |

(2) 第1水準に追加されたコード 8区の全角罫線のすべて

(3) 第2水準に追加されたコード

| コード (区点) | | コード (区点) | | コード (区点) | | コード (区点) | |
|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|
| 7 4 2 1 (8401) | 堯 | 7 4 2 2 (8402) | 槇 | 7 4 2 3 (8403) | 遙 | 7 4 2 4 (8404) | 瑤 |

シリアル I / F仕様

1. 回線仕様概略

(1) 種類 RS232C

(2) 同期方式 非同期式

(3) 回線形態 全二重

(4) $\vec{\pi}$ - ν - λ 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600

19200 BPS

(5) データフォーマット スタートビット 1bit

データビット 7bit, 8bit

パリティビット 1bit, NO

ストップビット 1bit, 2bit

1データ 11 or 10bit構成

(6) パリティチェック ・偶数 (EVEN) パリティ

・奇数 (ODD) パリティ

・パリティ無し(NONE)

(7) 入力バッファ容量 受信バッファ 160バイト,8Kバイト

(8) 入力コード JIS8単位

(9) プロトコル R C 方式 ・ D T R 方式


·XON/XOFF (DC1/DC3) 方式

2. 入出力信号線の電気的特性


2.1 信号レベル

| 電 圧 | データ信号 | 制御信号 | バイナリ状態 |
|------------------------------------|-------|------|--------|
| $-3 \text{ V} \sim -1 \text{ 2 V}$ | マーク | OFF | 1 |
| $+3 \text{ V} \sim +12 \text{ V}$ | スペース | ON | 0 |

2.2 入力条件



2.3 出力条件



- 3. ケーブル仕様
 - 3.1 線材

直流抵抗・・・・・200Ω以下 線間容量・・・・・25000pF以下 シールドケーブル

3.2 ケーブル長15m以下

4. 入力信号の説明

- 4.1 RD (Received Data)
 - (1) ホストからのデータ受信入力信号です。
 - (2) データ転送していないときは、マーク状態に保持してください。
 - (3) 受信条件は以下のとおりです。

DSR = ON CD = ON

注) DSR, CDは、セットアップにより 受信条件から除外(無視) できます。

- 4.2 CTS (Clear To Send)
 - (1) RTSに対する応答信号です。
 - (2) 電源投入時より、ON状態にしてください。
 - (3) 本信号がOFF状態のとき、プリンタからのデータは送信されません。
 - (4) セットアップの設定により 本信号を無効にすることができます。
- 4.3 DSR (Data Set Ready)
 - (1) ホストは、データの送受信が可能であれば ON状態にしてください。
 - (2) 本信号がOFF状態のとき、受信データを受け捨てます。
 - (3) セットアップの設定により 本信号を無効にすることができます。
- 4.4 CD (Carrier Detect)
 - (1) ホストは、正常なデータ受信ができていないとき OFF状態にしてください。
 - (2) 本信号がOFF状態のとき、受信データを受け捨てます。
 - (3) セットアップの設定により 本信号を無効にすることができます。

- 5. 出力信号の説明
 - 5.1 TD (Transmitted Data)
 - (1) ホストへのデータ送信出力信号です。
 - (2) データ転送していないときは、マーク状態に保持します。
 - (3) 送信条件は以下のとおりです。

CTS = ON

注) CTSは、セットアップにより 送信条件から除外 (無視) できます。

- 5.2 RTS (Request To Send)
 - (1) ホストへのデータ送信要求信号です。
 - (2) 電源投入後のプリンタイニシャル動作完了後、ON状態になります。
- 5.3 DTR (Data Terminal Ready)
 - (1) プリンタはデータの送受信が可能になると、ON状態となります。
 - (2) 電源投入後のプリンタイニシャル動作完了後、ON状態になります。
- 5.4 RC (Reverse Channel)
 - (1) プリンタはデータの送受信が可能になると、ON状態となります。
 - (2) 電源投入後のプリンタイニシャル動作完了後、ON状態になります。
- 6. ファンクションコードの説明

下記のファンクションコード以外は、"コマンド仕様"の項を参照してください。

6.1 DC1コード (\$11)

XON/XOFFプロトコルのとき、データ転送開始要求として 本コードをホストに送信します。

6.2 DC3コード(\$13)


XON/XOFFプロトコルのとき、データ転送禁止要求として 本コードをホストに送信します。

7. ESCコマンド

ESCコマンドは、"コマンド仕様"の項を参照してください。

8. プロトコルの説明

- ・本シリアルインターフェースでは、受信バッファのオーバーフローを防ぐために下記の プロトコルをサポートしています。
- ・プロトコルの選択は、セットアップでおこないます。



Nearly Empyt Point :


IB Size=8k バイト時 → 256バイト

IB Size=160バイト時 \rightarrow 7776バイト (8k-(256+160)

8.1 RCプロトコル

RCプロトコルは、ホストとの直接ハードウェアによるハンドシェイクで 受信バッファのオーバーフローを防ぐものです。


- (1) 次の条件のとき、データ転送禁止要求として RC信号を"OFF"とします。
 - a. 受信バッファが、"Nearly Full"になったとき。
 - b. プリンタが、オンライン状態からオフライン状態になったとき。
 - c. 各種アラーム状態を検出したとき。
- (2) 次の条件のとき、データ転送開始要求として RC信号を"ON"とします。
 - a. 電源投入時、プリンタのイニシャル動作が終了した後。
 - b. プリンタがオンライン状態で、受信バッファの"Nearly Full状態"が解除され "Nearly Empty"となったとき。
 - c. 受信バッファが "Nearly Full状態" でない状態で、プリンタがオフライン状態 からオンライン状態になったとき。
 - 備考) "Nearly Full状態"とは、受信バッファ内のデータが"Nearly Full Point"に達してから、"Nearly Empty Point" まで減少するまでの間の状態のことです。



8.2 DTRプロトコル

DTRプロトコルは、ホストとの直接ハードウェアによるハンドシェイクで 受信バッファの オーバーフローを防ぐものです。


- (1) 次の条件のとき、データ転送禁止要求として DTR信号を"OFF"とします。
 - a. 受信バッファが、"Nearly Full"になったとき。
 - b. プリンタが、オンライン状態からオフライン状態になったとき。
 - c. 各種アラーム状態を検出したとき。
- (2) 次の条件のとき、データ転送開始要求として DTR信号を"ON"とします。
 - a. 電源投入時、プリンタのイニシャル動作が終了した後。
 - b. プリンタがオンライン状態で、受信バッファの"Nearly Full状態"が解除され "Nearly Empty"となったとき。
 - c. 受信バッファが "Nearly Full状態" でない状態で、プリンタがオフライン状態 からオンライン状態になったとき。
 - 備考) "Nearly Full状態"とは、受信バッファ内のデータが"Nearly Full Point"に達してから、"Nearly Empty Point" まで減少するまでの間の状態のことです。



8.3 XON/XOFFプロトコル

XON/XOFFプロトコルは、ホストにプリンタ側の状態を知らされることにより 受信 バッファのオーバーフローを防ぐものです。

- (1) 次の条件のとき、データ転送禁止要求として XOFF (DC3) を送信します。
 - a. 受信バッファが"Nearly Full"になったとき。
 - b. プリンタが、オンライン状態からオフライン状態になったとき。
 - c. 各種アラーム状態を検出したとき。
 - d. "Nearly Full"でのXOFFを無視してデータ送信が続行され、受信 バッファが残り40バイトと残り0バイトになったとき。
 - 注) d の条件以外では、XOFFを出力すると XONを出力しないかぎり、次のXOFF は出力しません。
- (2) 次の条件のとき、データ転送開始要求として、XON(DC1)を送信します。
 - a. 電源投入時、プリンタのイニシャル動作が終了した後。
 - b. プリンタがオンライン状態で、受信バッファの"Nearly Full状態"が解除され "Nearly Empty" となったとき。
 - c. 受信バッファが"Nearly Full状態"でない状態で、プリンタがオフライン状態 からオンライン状態になったとき。



9. アラームの説明

プリンタのアラーム状態には、次のものがあります。

- a. スペース障害
- b. ファイアチェックアラーム
- c. ROM/RAMエラー

上記アラームとなったとき、プロトコルにより 下記の状態となります。

| プロトコル | プリンタの状態 |
|----------|---------------|
| RC | RC信号 "OFF" |
| DTR | DTR信号 "OFF" |
| XON/XOFF | XOFF (DC3) 送信 |

アラーム状態の詳細は、"コマンド仕様"の項を参照してください。

10. 回線上のエラー処理

10.1 パリティエラー

パリティチェックモード(EVEN/ODD)のとき パリティエラーを検出すると、エラー発生 時のデータを無視します。

10.2 バッファオーバーフロー

- ・受信バッファがフル状態でデータを受信すると、オーバーしたデータが "@" コードに置き 変わります。
- ・バッファオーバーした後のデータは、受信できる状態になるまで受け捨てます。
 - 備考) 受信できる状態とは、受信バッファ内のデータを1バイト以上処理し、バッファがフル でなくなった状態をいいます。
- ・受信バッファが"Nearly Full 状態"となり、プロトコルにより ホストに出力した 転送禁止要求を無視し ホストがデータを送り続けた場合に、バッファオーバーフロー状態が起こります。

10.3 フレーミングエラー

- ・フレーミングエラーを検出すると、エラーデータの最初の1文字が"@"コードに置き変わります。
- ・通常の印字データ中にフレーミングエラーを検出した場合には"@"が印字されますが、 イメージデータ、外字登録データ、ESCシーケンス中などにエラーを検出した場合は"@"は 印字されません。

10.4 オーバーランエラー

オーバーランエラーは検出できません。

11. コネクタピン配列

| ピン 番号 | 略称 | 信号線名称 | 信号 方向 | ピン 番号 | 略称 | 信号線名称 | 信号 方向 |
|----------|-----|---------------------|----------|----------|-----|----------|----------|
| 1 | F G | 保安用接地 | | 1 4 | | | |
| 2 | TD | 送信データ | 出力 | 1 5 | | | |
| 3 | RD | 送信データ | 入力 | 1 6 | | | |
| 4 | RTS | 送信要求 | 出力 | 1 7 | | | |
| 5 | СТЅ | 送信可 | 入力 | 1 8 | | | |
| 6 | DSR | データセットレディ | 入力 | 1 9 | | | |
| 7 | SG | 信号用接地 | 入力 | 2 0 | DTR | データ端末レディ | 出力 |
| 8 | CD | データチャネル 受信キャリア検出 | 入力 | 2 1 | | | |
| 9 | _ | | | 2 2 | | | |
| 1 0 | _ | | | 2 3 | | | |
| 1 1 | RC | リバースチャネル | 出力 | 2 4 | | | |
| 1 2 | _ | | | 2 5 | | | |
| 1 3 | | | | | | | |

注1) 信号方向はプリンタ側を基準とします。

注2) コネクタ仕様

プリンタ側: RDBD-25S-LNA (05)ヒロセ電気㈱製 相当ケーブル側: HDBB-25PF (05)ヒロセ電気㈱製 相当

12. 切り替え可能な設定

12.1 ショートバーの設定

インターフェースカード上のショートバーにより 次の設定ができます。

| 端子名 | 色 | ピン | 設 定 | | 機能 |
|-------|---|-------|---------------------|---|---------------------------------|
| T B 1 | 黒 | 6 pin | TB1 3 1 | | RC反転有り |
| | | | T B 1 T B 1 T B 1 | 0 | RC反転無し |
| | | | TB1 3 1 | | 本設定は未対応です。 本設定にしないで ください。 |

注) 〇印は、工場出荷時の設定です。

12.2 セットアップモードで選択できる仕様

- ・セットアップモードで、下記の項目が設定できます。
- ・セットアップモードについては、"オペレータパネル仕様"の項を参照してください。
- ・インターフェースタイプ: セントロニクスインターフェースを使用するか、RS232C インターフェースを使用するかの設定をします。

 インターフェースタイプ

 セントロ
 RS232C

・ボーレート: ボーレートを設定します。(BPS)

ボーレート 150 300 600 1200 2400 4800 <u>9600</u> 19200

データフォーマット: データ長/パリティ/ストップビットを設定します。

データフォーマット
7/E/2 7/0/2 7/E/1 7/0/1 8/N/2 8/N/1 8/E/1 8/0/1
○/○/○

— 1:ストップビット 1 b i t, 2:ストップビット 2 b i t
— N:パリティ無し, 0:奇数パリティ, E:偶数パリティ
— 7:データ長 7 b i t, 8:データ長 8 b i t

・受信バッファ: 受信バッファのサイズを設定します。

受信バッファ 160 <u>8 K</u>

・XON/XOFF出力: XON/XOFFプロトコルの有効/無効を設定します。

XON/XOFF出力 無し <u>有り</u>

・DTR, RC制御: DTR, RC信号の同期/非同期を設定します。

 DTR, RC制御

 別制御
 同制御

・CD信号: CD信号を有効とするか無効とする(無視)かの設定をします。

 C D信号

 有効
 無効

・CTS信号: CTS信号を有効とするか無効とする (無視) かの設定をします。

CTS信号

有効 無効

・DSR信号: DSR信号を有効とするか無効とする (無視) かの設定をします。

DSR信号

有効 無効


- ・ が付加されている設定が工場出荷時の設定です。
- ・上記 セットアップ項目は、RS232Cインターフェース使用時のみ有効です。

ご使用になる前に

1. 製品の内容

ご使用になる前に、以下のものが揃っていることを確認してください。

尚、プリンタが入っていた箱は プリンタの保管,輸送の際に必要となりますので捨てないでください。



注)本プリンタにプリンタケーブルは含まれていませんので、別途 ご用意ください。 尚、不明な点については 販売店までお問い合わせください。

2. 使用上のご注意

このプリンタを使用する際には、以下の点に十分注意するようお願いします。 不明な点については お買い上げの販売店にご相談ください。

2.1 設置場所について


(1) 長時間直射日光の当たる場所やエアコンの前など極端に温度や湿度が変わる場所には 設置しないでください。温度と湿度が以下の範囲内の場所に設置してください。

周囲温度: 5℃~35℃

周囲湿度: 30%~80% (結露しないこと)

- (2) 水平で安定した場所に設置してください。
- (3) 通風口をふさがないでください。
- (4) 振動のある場所には設置しないでください。
- (5) 落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えないでください。
- (6) ほこり、腐食性ガス、潮風にさらされる場所は避けてください。
- (7) 磁石はもちろん テレビやスピーカーなど磁気の 強いものの近くに放置しないでください。
- (8) プリンタを設置するときに必要なスペースは 右図のとおりです。

十分なスペースがないと正しい設置 や操作ができません。図を参考にし て ゆとりのある設置場所を確保 してください。



| | A | В | С |
|--------|-------|-------|-------|
| MP3388 | 5 1 0 | 4 1 0 | 3 0 0 |
| MP3389 | 6 5 0 | 4 7 0 | 300 |

2.2 電源について

次の電圧, 周波数の範囲の電源を利用してください。

電源電圧 : $AC100V\pm10\%$ 電源周波数: $50\sim60\pm1$ Hz

万一、発煙,異臭,異常音などがある場合には、電源を切り お買い上げの販売店へご連絡 ください。


2.3 使用方法について

- (1) プリンタの上に物を置かないでください。
- (2) 長時間プリンタを使用しないときは、電源コードのプラグを電源コンセントから抜いてください。
- (3) 万一、近くで雷が起きたときは 電源コードのプラグを電源コンセントから抜いてください。 入れたままにしておきますと、機器を破壊し お客様の財産に損害をおよぼす可能性が あります。
- (4) 用紙 及び リボンカセットをセットしていない状態で印字しないでください。印字ヘッドやプラテンが傷みます。
- (5) 印字ヘッドが動いているときは、印字ヘッドに触れたり 電源を切ったりしないでください。
- (6) 印字ヘッドは高温になります。温度が下がるまで触らないでください。


3. 各部の名称とはたらき

3.1 各部の名称

前面



背面



3.2 各部のはたらき

| 名称 | は た ら き |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ① フロントカバー | 印字ヘッドをほこりや塵から守ります。 |
| ② 単票ガイド | 単票用紙の送りを支えます。単票用紙を使うときは立てて使います。 |
| ② 単宗ガイト | 連続帳票用紙を使うときは倒しておきます。 |
| ③ 用紙ガイド | 印字する用紙の幅に合わせてセットします。 |
| ④ 透明カバー | 用紙の送りを支え、用紙の排出をガイドします。 |
| ⑤ 用紙厚調整レバー | 使用する用紙の厚さ 及び 枚数に応じて印字ヘッドとプラテンの |
| ⑤ 用紙厚調整レバー | 間隔を変えます。 |
| ⑥ プラテンノブ | プラテンを動かすノブです。 |
| ⑦ プラテン | 用紙を支えたり、送ったりします。 |
| ⑧ プリンタケーブル | プリンタケーブルをここに接続して、プリンタとホスト(パソコン等) |
| コネクタ | をつなぎます。 |
| | プリンタの状態を示すランプとプリンタを操作するための各種 |
| ⑨ 操作パネル | スイッチがあります。(詳細は"オペレータパネル"の項を参照して |
| | ください) |
| ⑩ 電源スイッチ | 『│』側を押すと電源が入り、『○』側を押すと 電源が切れます。 |
| ⑪ 連帳/単票切替レバー | 連続帳票用紙/単票用紙を選択します。 |
| ⑫ 印字ヘッド | 用紙に印字する部分です。 |
| (1) A. VHZV | 用紙を送るときの案内板です。また、カードガイド上のリブは |
| ¹ ³ カードガイド | 行方向の印字位置を合わせるための目印です。 |
| ⑭ 用紙送りトラクタ | 連続帳票用紙をプリンタ内部へ送ります。 |
| ⑤ 電源コネクタ | 電源コードを接続します。 |

- 注1) 印字ヘッドが動いているときは、印字ヘッドに触れたり 無理な力を加えたりしないでください。
- 注2) 印字直後は印字ヘッドが高温になります。温度が下がるまで触らないでください。

4. プリンタの設置


箱から出して、輸送用固定材を取り外します。次に 単票ガイドを取り付けて、パソコンや電源と接続します。

4.1 輸送用固定材の取り外し

輸送中の振動などから印字ヘッドを保護するため、輸送用固定材が取り付けられています。 プリンタを使用する前に、必ず取り外してください。

注) 取り外した輸送用固定材は箱と一緒に保管しておき、再び プリンタを輸送する場合や 保管する場合に使用してください。

フロントカバーを開けて、印字ヘッドを固定している輸送用固定材を上に抜き取ってください。



4.2 カバーの取扱


- (1) 単票ガイドの取り付け・取り外し
 - ① 取り付け

単票ガイドの突起をアッパーカバーの溝に入れます。




② 取り外し

単票ガイドを手前に倒すと外れます。




(2) フロントカバーの開閉

- ① フロントカバーのくぼみに指を掛け、上に引いて開けます。
- ② フロントカバーの手前側を押して閉じます。




- (3) フロントカバーの取り付け・取り外し
 - ・取り外し方
 - フロントカバーを開けます。
 - ② フロントカバーをそのまま手前上方に持ち上げます。




・取り付け方

- ① フロントカバーを60~80°の角度にします。
- ② フロントカバーのフックをアッパーカバーに差し込みます。
- ③ フロントカバーを閉じます。




- (4) 透明カバーの取り付け・取り外し
 - ・取り外し方
 - ① 透明カバーを開けます。
 - ② 透明カバーをそのまま後側へ引き上げます。



・取り付け方

- ① 透明カバーを垂直にして、透明カバーのヒンジ先端 a をアッパーカバーのくぼみ b に 落とし込みます。
- ② そのまま後方に倒すように回転させ、透明カバーを閉じます。




4.3 ホスト (パソコン等) との接続

このプリンタはセントロニクス仕様のパラレルインターフェースを備えています。 ホスト (パソコン等) との接続は、次の手順で行います。

(シリアルインターフェース:オプション)

- (1) ホスト (パソコン等) とプリンタ両方の電源が切れていることを確認します。 (プリンタ側は電源スイッチが『○』側に倒れた状態です。)
- (2) プリンタ側面のプリンタケーブルコネクタのシャッタを持ち上げながら 押し開けます。
- (3) プリンタケーブルの一方のプラグをプリンタ側のプリンタケーブルコネクタに差し込み、左右 のロックピンで固定します。
- (4) ケーブルをプリンタ側面の溝(下図参照)に押し込んで、ケーブルが邪魔にならないようにします。



(5) ケーブルのもう一方のホスト (パソコン等) に接続します。

接続方法は、ご使用になるホスト(パソコン等)のマニュアルをご覧ください。

プリンタケーブルは接続するホスト (パソコン等) によって異なります。別途 ご用意ください。


注) プリンタケーブルを抜き差しするときは、必ずホスト (パソコン等) とプリンタの電源を 切ってから行ってください。 4.4 電源コードの接続

電源コードの接続は次の手順で行います。


(1) 電源が切れていることを確認します。

(電源スイッチが『○』側に倒れた状態です。)

(2) プリンタ背面の電源コネクタに電源コードを接続します。



(3) 電源コードのプラグを電源コンセントに接続し、電源コードのプラグのアース線を電源コンセントのアース端子に接続します。




5. リボンカセットの取り付け

リボンカセットの取り付けは次の手順で行います。

- (1) リボンカセットをロックしているローラ離反ツメを外して、ローラを"Free"側にします。 リボン巻取りノブを時計回りに回してリボンのたるみをとります。
 - 注) リボン巻取りノブは反時計回りに回さないでください。



- (2) 電源が切れていることを確認します。(電源スイッチが『○』側に倒れた状態です。)
- (3) 用紙厚調整レバーを"D"の位置にセットします。
- (4) フロントカバーを開けます。
- (5) 印字ヘッドをプリンタの中央に寄せます。
- (6) 印字ヘッドとカードガイドの間にリボンを通して、リボンカセットを静かに押し込みます。
- (7) リボン巻取りノブを時計回りに回してリボンのたるみをとります。




6. 電源の投入と切断

6.1 電源の投入

電源の投入は、ホスト (パソコン等) →他の機器→プリンタの順序で行います。 プリンタの前面にある電源スイッチの『 | 』側を押します。

- 注) 購入後初めてプリンタに電源を入れるときは、次の点を確認してください。
 - ・ 輸送用固定材が取り外してあること。
 - ・ 電源コンセントの電源電圧が100V, 周波数50~60Hzであること。



○ 電源投入時のランプ表示

連帳/単票切替レバーの設定、用紙のセット状態により 電源を入れたときのプリンタの状態 が異なります。それぞれの状態のときのランプ表示は以下のとおりです。

<MP3388の場合>

| 連帳/単票切替レバー | | 連帳側 | | 単票側 | |
|------------|----------|-----|----|-----|----|
| | 用紙のセット | 無し | 有り | 無し | 有り |
| ラン | 電源ランプ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノプ実 | オンラインランプ | × | 0 | × | 0 |
| 表示 | 用紙切れランプ | 0 | × | 0 | × |

○ : 点灯, × : 消灯

<MP3389の場合>

| カットシートフィーダ | | | 未当 | 表 着 | | | 装 | 着 | |
|------------|------------|----|----|-----|----|--------|----|---------|---------|
| į | 車帳/単票切替レバー | 連 | 長側 | 単具 | 票側 | 連帳側 単票 | | | |
| | 用紙のセット | 無し | 有り | 無し | 有り | 無し | 有り | 無し | 有り |
| ラン | 電源ランプ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \circ |
| プ | オンラインランプ | × | 0 | × | 0 | × | 0 | 0 | \circ |
| 表示 | 用紙切れランプ | 0 | X | 0 | × | 0 | X | × | × |

○ : 点灯, × : 消灯


- 注1)機能設定で『単票用紙無し検出』を"検出しない"に設定すると、用紙有り、 無しのどちらかの状態でも電源プラグ点灯、オンラインランプ点灯、用紙切れ ランプ消灯となります。
- 注2) MP3389の場合でカットシートフィーダ装着時に切替レバーが単票側になっていて用紙がセットされている場合は用紙を排出してから点灯します。

6.2 電源の切断

電源の切断は、プリンタ→他の機器→ホスト(パソコン等)の順序で行います。

電源ランプが点灯しているときにプリンタの前面にある電源スイッチの『○』側を押します。

- 注1)電源の切断は必ず電源スイッチで行ってください。電源コンセントを抜いて電源を切る と プリンタ内の回路を傷めたり、印字データを壊したりする場合があります。
- 注2) 印字ヘッドが動いているときは電源を切らないでください。
- 注3) 電源を切った後、再び電源を入れる場合は 4秒以上待ってください。間隔を開けずに 電源を入れると、故障の原因になります。



オペレータパネル仕様

1. 装置制御

1.1 初期化処理

本プリンタの初期化には、以下の種類があります。


- 電源投入
- *INPRM受信
- リセットコマンド(ESC c 1)

1.2 初期化処理一覧

| 設定値 | 電源投入 | 初期化コマンド (ESC c 1) | *INPRM | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|
| リボンイニシャル | 行う | 行う | 行う | |
| 印字ヘッド センタリング | 行う | 行う | 行う | |
| 印刷バッファ | クリア | クリア | クリア | |
| 水平タブ位置設定 | なし | なし | なし | |
| 右マージン設定 | セットアップ (3389:136桁) | セットアップ (3389:136桁) | セットアップ (3389:136桁) | |
| 左マージン設定 | 1桁目 | 1桁目 | 1 桁目 | |
| ページ先頭位置 | 現在の位置 | 現在の位置 | 現在の位置 | |
| ページ長設定 | セットアップ (1 1 ギ) | セットアップ (1 1 ギ) | 保持 | |
| ミシン目 スキップ設定 | 0 f | 0 f ^{>} | 保持 | |
| 垂直タブ位置設定 | CH2に6行毎 | CH2に6行毎 | 保持 | |
| 改行量設定 | 1 ∕ 6 ⋠⁵ | 1/64 | 1/6学 | |
| 改行方向 | 順方向改行 | 順方向改行 | 順方向改行 | |
| 印字モード設定 | セットアップ (HDパイカ) | セットアップ (HDパイカ) | セットアップ (HDパイカ) | |
| HSパイカ モード設定 | SHSパイカ | SHSパイカ | SHSパイカ | |
| キャラクタ モード設定 | セットアップ (カタカナ) | セットアップ (カタカナ) | セットアップ (カタカナ) | |
| 国際文字設定 | セットアップ (日本) | セットアップ (日本) | セットアップ (日本) | |
| スーパー/サブ スクリプト設定 | 解除 | 解除 | 解除 | |
| ドラフト モード設定 | 解除 | 解除 | 解除 | |

| | | T | |
|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 設定値 | 電源投入 | 初期化コマンド (ESC c 1) | *INPRM |
| ANK書体選択 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 漢字書体選択 | セットアップ (明朝体) | セットアップ (明朝体) | セットアップ (明朝体) |
| 漢字文字幅 | セットアップ (6.66CPI) | セットアップ (6.66CPI) | セットアップ (6. 66CPI) |
| 縮小漢字 組文字設定 | 解除 | 解除 | 解除 |
| 半角縦印字設定 | 解除 | 解除 | 解除 |
| 半角組文字 縦印字設定 | 解除 | 解除 | 解除 |
| 縦横拡大率設定 | 解除 | 解除 | 解除 |
| 漢字縮小 モード設定 | 解除 | 解除 | 解除 |
| 倍角文字 モード設定 | 解除 | 解除 | 解除 |
| ライン印字 モード設定 | 解除 | 解除 | 解除 |
| ライン位置設定 | アンダーライン | アンダーライン | アンダーライン |
| 強調印字設定 | 解除 | 解除 | 解除 |
| 文字修飾設定 | 解除 | 解除 | 解除 |
| 固定 ドットスペース | 解除 | 解除 | 解除 |
| 外字登録 | クリア | クリア | 保持 |
| ダウンロード 文字登録 | クリア | クリア | クリア |
| ダウンロード 文字印字設定 | 解除 | 解除 | 解除 |
| カラー選択 | 黒 | 黒 | 黒 |
| カットシード フィーダ制御 | 1 ビン選択 | 1 ビン選択 | 1 ビン選択 |
| プリンタモード | セットアップ (SUB | セットアップ (SUB C) | セットアップ (SUB |
| グラフィック モード | セットアップ (ネイティブモード) | セットアップ (ネイティブモード) | セットアップ (ネイティブモード) |
| 印字方向 | セットアップ (両方向) | セットアップ (両方向) | セットアップ (両方向) |
| セレクト状態 | セットアップ (セレクト) | セットアップ (セレクト) | 保持 |

2. オペレータ・パネル



2.1 表示ランプ

(1) 電源ランプ

電源投入状態で点灯します。ランプの色は緑です。 ファームウェアによる制御はできません。

(2) 用紙切れランプ

用紙無し状態で点灯します。ランプの色は橙です。

a. 連帳モード時

PEセンサで用紙無しを検出すると点灯します。

b. 単票モード時 (CSF未搭載)

ヘッドが用紙の下端まできたときに点灯します。

本機能は、『セットアップモード』で無効に設定することができます。

c. 単票モード時(CSF搭載)

CSFのホッパエンプティ状態となると点灯します。

アラームなどのオペレータに注意を促す状態のとき、点滅します。(0.6秒周期)

(3) 高速ランプ

パネルスイッチの操作 及び コマンドにより 高速印字モードに設定されると点灯します。 ランプの色は緑です

正逆印字補正モード時の3倍速印字モードにおいては、オンラインランプと共に点灯します。

(4) オンラインランプ

オンライン状態で点灯します。ランプの色は緑です。


正逆印字補正モード時の3倍速印字モードにおいては、高速ランプと共に点灯します。 NVRAM初期化のときに、約5秒間点滅します。

2.2 パネルスイッチ

スイッチ制御一覧

| プリ | | | スイッラ | チの名称 | | | | |
|----------|-----------|----|------|-------|--------|----|-----------------------------------|-----------|
| ンタ 状態 | オン ライン | 改行 | 改ページ | 用紙セット | 用紙 カット | 高速 | 機能 | 説明章 |
| オン | • | | | | | | オフライン切り替え | 2.2(1) |
| ンライン | | | | | • | | 1インチ用紙カット | 2. 2(5) |
| 時 | | | | | | • | 高速印字(指定/解除) | 2.2(6) |
| | • | | | | | | オンライン切り替え | 2. 2(1) |
| | | • | | | | | 改行動作(1/6学) | 2. 2(2) |
| | • | • | | | | | 微小正改行動作 (1/180 ^{‡*}) | 2.3(3) |
| オフ | | | • | | | | 改ページ動作 | 2. 2(3) |
| フライン | • | | • | | | | 微小逆改行動作 (1/180 [‡]) | 2. 3 (4) |
| 時 | | | | • | | | 用紙セット動作 | 2. 2 (4) |
| | • | | | | • | | 用紙吸入量補正モード | 2. 3(5) |
| | | | | | • | | 14~用紙カット | 2.2(5) |
| | | | | | | • | 高速印字(指定/解除) | 2.2(6) |
| | | | • | | | • | 正逆印字補正 | 2.3(6) |
| 電 | | • | | | | | テスト印字 | 2. 3 (7) |
| 源投入 | | • | • | | | | HEXダンプモード | 2.3(8) |
| 時 | | | | | • | | セットアップ | 2. 3 (9) |
| | | • | • | | | • | NVRAM初期化 | 2. 3 (10) |
| PE 時 | • | | | | | | オーバーライト | 2. 3 (11) |

(1) オンラインスイッチ



①オフライン時の押下

- ・ オフライン状態で本スイッチを押下すると、マニュアル動作終了後 用紙の有無に関係 なく下記の状態になります。
- a. オンラインランプ点灯
- b. オンライン状態
- c. レディ状態 (BUSY= "L")
- d. 「用紙カット」及び「高速」スイッチ有効 以下の場合はリトライ動作を実行します。再びエラーが発生すると オンライン状態に はなりません。

CSFジャム、CSF用紙無しによる自動オフライン時


②オンライン時の押下

- ・ オンライン状態で本スイッチを押下すると、プリンタ動作終了後 下記の状態になります。
- a. オンラインランプ消灯
- b. オフライン状態
- c. ビジー状態 (BUSY= "H")
- d. 「改行」「改ページ」「用紙セット」「用紙カット」及び「高速」スイッチ有効
- e. 印字ヘッドセンタリング

③他のスイッチとの組み合わせによる動作


- ・本スイッチは他のスイッチとの組み合わせにより 以下の動作を行います。 各動作の詳細は、"2.3 オペレータ・パネル制御機能詳細"を参照してください。
- a. 微小正改行動作
- b. 微小逆改行動作
- c. 用紙吸入量補正モード

(2) 改行スイッチ



- ・本スイッチは、オフライン時に有効になります。
- ・本スイッチを1回押下すると、1/64の改行動作を実行します。 押し続けると、1/64の連続改行動作を実行します。
- ・本スイッチは他のスイッチとの組み合わせにより 以下の動作を行います。 各動作の詳細は、"2.3 オペレータ・パネル制御機能詳細"を参照してください。
 - a. 微小正改行動作
 - b. テスト印字動作
 - c. HEXダンプモード
 - d. NVRAM (不揮発性メモリ) の初期化

(3) 改ページスイッチ




- ・本スイッチは、オフライン時に有効になります。
 - ① 連帳モード時
 - a. 本スイッチを押下すると、改ページ動作(現在のページ長分の用紙送り)を実行します。
 - b. 用紙無し時は無効になります。
 - ② 単票モード (CSF未搭載) 時
 - a. 本スイッチを押下すると、改ページ動作(現在のページ長分の用紙送り)を実行します。
 - b. 用紙無し時は無効になります。
 - ③ 単票モード (CSF搭載) 時
 - a. 用紙未吸入状態で本スイッチを押下すると、単票用紙の吸入を行います。
 - ・用紙セットセンサに用紙有りのとき(手差し用紙が単票セット位置にセットされているとき)は、手挿入口からの吸入を行います。
 - ・用紙セットセンサに用紙無しのときは、CSFのビンからの吸入を行います。
 - b. 用紙吸入状態で本スイッチを押下すると、単票用紙を排出後 次の用紙の吸入を 行います。
 - ・用紙セットセンサに用紙有りのとき(手差し用紙が単票セット位置にセットされているとき)は、手挿入口からの吸入を行います。
 - ・用紙セットセンサに用紙無しのときは、CSFのビンからの吸入を行います。
- ・本スイッチは他のスイッチとの組み合わせにより 以下の動作を行います。

各動作の詳細は、"2.3 オペレータ・パネル制御機能詳細"を参照してください。


- a. 微小逆改行動作
- b. 正逆印字補正モード
- c. HEXダンプモード
- d. NVRAM(不揮発性メモリ)の初期化

(4) 用紙セットスイッチ




- ・本スイッチは、オフライン時に有効になります。オンライン時は無効です。
 - ① 連帳モード時
 - a. 用紙無しの状態で本スイッチを押下すると、連帳セット動作を行います。
 - b. 用紙有り状態で本スイッチを押下すると、連帳後退動作を行います。 約22章後退しても用紙有りの場合は、連帳後退動作を中断し、現在行をTOF位置 とします。
 - ② 単票モード (CSF未搭載) 時
 - a. 用紙未吸入状態で本スイッチを押下すると、単票用紙の吸入を行います。 用紙セットセンサの用紙の有無に係わらず、吸入動作を行います。
 - b. 用紙吸入状態で本スイッチを押下すると、単票用紙の吸入動作を行います。
 - ③ 単票モード (CSF搭載) 時
 - a. 用紙未吸入状態で本スイッチを押下すると、単票用紙の吸入を行います。
 - ・用紙セットセンサに用紙有りのとき(手差し用紙が単票セット位置にセットされているとき)は、手挿入口からの吸入を行います。
 - ・用紙セットセンサに用紙無しのときは、CSFのビンからの吸入を行います。
 - b. 用紙吸入状態で本スイッチを押下すると、単票用紙の排出を行います。

(5) 用紙カットスイッチ



- ・本スイッチは、オンライン/オフライン状態ともに有効です。
 - ① 連帳モードのとき 本スイッチを押下すると、1インチカットのための用紙送り動作を 実行します。
 - ② 単票モード(連/単切り替えレバーが単票)のとき、本スイッチは無効になります。
- ・再度 本スイッチを押下するか 印字指令を受信すると、用紙は元の行位置へ復旧します。
- ・1 インチカットの動作詳細については、"2.3(1) 1 インチカットの動作について"を参照してください。
- ・本スイッチは他のスイッチとの組み合わせにより 以下の動作を行います。 各動作の詳細は"2.3 オペレータ・パネル制御機能詳細"を参照してください。
 - a. 用紙吸入量補正モード
 - b. セットアップモード


(6) 高速スイッチ




- ・本スイッチは、オンライン/オフライン状態ともに有効です。
 - ① 高速ランプが消灯しているときに本スイッチを押下すると、高速印字状態になります。 高速ランプは点灯します。
 - ② 高速ランプが点灯しているときに本スイッチを押下すると、標準印字状態になります。 高速ランプは消灯します。
- ・本スイッチにより 高速印字モードを解除すると、コマンドによる高速モード設定も解除 されます。
- ・現在印字中のデータの次行の印字開始時から、高速印字モード状態/解除状態が切り 替わります。(改行が行われないときは、次の印字起動時からとなります。)
- ・標準印字/高速印字の動作詳細については、"2.3(2) 標準印字/高速印字"を参照してください。
- ・本スイッチは他のスイッチとの組み合わせにより 以下の動作を行います。 各動作の詳細は、"2.3 オペレータ・パネル制御機能詳細"を参照してください。
 - a. 正逆印字補正
 - b. NVRAM (不揮発性メモリ) の初期化

2.3 オペレータ・パネル制御機能詳細

(1) 1インチカットの動作について




- ・1インチカット機能は、連帳モード時のみ 有効な機能です。
- ・ページの先頭位置に現在の印字行があるとき (右図)、用紙カットスイッチを押下すると、 用紙のミシン目がプリンタ装置の用紙カッタ 位置に来るように、用紙送りを行います。 ページの先頭位置に現在の印字行がなくても、 ページの先頭位置にあるものとして動作 します。
- ・用紙送り出し状態で用紙カットスイッチを 再度押下すると、元の位置(ページ先頭位置) に戻ります。



- ・用紙送り出し状態で印字データを受信した場合は、元の位置(ページ先頭位置)に復帰してから印字を行います。
- ・用紙送り出し状態で下記の操作を行うと、元の位置(ページ先頭位置)に復帰しなく なります。
 - a. 改行スイッチ押下による改行動作
 - b. 改ページスイッチ押下による改ページ動作
 - c. スイッチ押下による微小改行動作
 - d. 用紙セットスイッチ押下による用紙吸入/後退動作
 - e. その他、スイッチ操作で改行動作を伴う操作(PEセンサ位置補正)

(2) 標準印字/高速印字



- ・高速印字/標準印字には、以下の指定方法があります。
 - a. オペレータ・パネルの「高速」スイッチ
 - b. コマンド指定
- ・バッファ内に未印字データがある場合は、その次の行より印字速度が変わります。 バッファ内の未印字データは、前の設定による速度で印字します。
- ・高速印字状態では、印字するドットデータの中で 横方向(印字方向)に連続するドットが あれば後方(右側)のドットを削除して、ANK印字速度で印字します。
- ・コマンドによる高速印字指定でも、高速ランプは点灯します。
- ・コマンドによる標準印字/高速印字指定とスイッチによる指定の関係は以下のようになります。()内は高速ランプの状態を示します。
 - a. コマンドにより 印字速度を変更する場合


| スイッチ状態コマンド | 高速印字 | 標準印字 | |
|------------|--------------|--------------|--|
| 高速印字 | 高速⇒高速(点灯⇒点灯) | 標準⇒高速(消灯⇒点灯) | |
| 標準印字 | 高速⇒標準(点灯⇒消灯) | 標準⇒標準(消灯⇒消灯) | |

b. オペレータ・パネルの「高速」スイッチにより 印字速度を変更する場合

| 標準印字 | 高速⇒標準(点灯⇒消灯) | |
|------------|--------------|--------------|
| 高速印字 | | 標準⇒高速(消灯⇒点灯) |
| コマンドスイッチ状態 | 高速印字 | 標準印字 |

・コマンドによる標準印字/高速印字指定とスイッチによる指定では、最後に設定された 状態が有効となります。


(3) 微小正改行動作



オフライン状態で「オンライン」スイッチを押下しながら「改行」スイッチを押下すると、 1回押下する毎に 1/1 8 04° の微小正改行動作を実行します。

押し続けると、連続微小正改行を実行します。


(4) 微小逆改行動作



オフライン状態で「オンライン」スイッチを押下しながら「改ページ」スイッチを押下すると、1回押下する毎に1/180 $^{\circ}$ の微小逆改行動作を実行します。

押し続けると、連続微小逆改行を実行します。

(5) 用紙吸入量補正モード



- ・オフライン状態で「オンライン」スイッチを押下しながら「用紙カット」スイッチを押下 すると、用紙吸入量補正モードになります。
- ・用紙検出器の取りつけ誤差(規格:±3mm)を補正するための機能です。
- ・用紙吸入後の第1印字開始行(文字中央)が、用紙の上端からセットアップモードの 『上端余白量』で設定された量になるよう補正します。

セットアップモードで指定される余白量には「10.0m」「25.4m」の2種類があります。(デフォルトは10.0m)

詳細については、「2.3(9)② セットアップ項目」を参照してください。

・用紙吸入量補正モードでの各スイッチの役割は以下のとおりです。


a. 「改ページ」スイッチ押下 : 上端余白を小さくする

b. 「改行」スイッチを押下 : 上端余白を大きくする。

1回の押下で、1/180 幹補正します。

- c. 「用紙カット」スイッチを押下: 現在位置に、Mマークを1行印字します。
- ・補正可能な範囲は、±3mmです。
- ・「オンライン」スイッチの押下で本モードから復帰し、補正値を不揮発性メモリに記憶 します。本モードのまま電源を切ると、補正内容は保持されません。
- ・補正には、単票、連帳それぞれについて補正を行います。

(6) 正逆印字補正モード



- ・「高速」スイッチ 及び 「改ページ」スイッチを押下しながら電源を投入すると、正逆印字 補正モードになります。
- ・印字結果によって、「改行」スイッチ,「改ページ」スイッチのどちらを操作するか決まります。
 - a. 印字結果が『⇒ |

← | 』のときは、「改行」スイッチを行端時に押下します。

b. 印字結果が 『 → |

← 』のときは、「改ページ」スイッチを行端時に押下します。

- c. 1行の印字で、1/900 % (1ドットの1/5) ずつ移動します。
- ・『標準印字』『高速印字』『ドラフト印字』それぞれにおいて補正する必要があります。
- ・印字速度の切り換えは、「高速」スイッチの行端時の押下で行います。
 - a. 「高速」スイッチを押すたびに、高速印字モード、ドラフト印字モード、標準印字 モードの順に切り替わります。
 - b. 印字モードにより「高速印字ランプ」と「オンラインランプ」の状態が次のように なります。


| モード ランプ | 標準印字モード | 高速印字モード | ドラフト印字モード |
|------------|---------|---------|-----------|
| 高速ランプ | 消灯 | 点 灯 | 点灯 |
| オンラインランプ | 消灯 | 消灯 | 点灯 |

・「オンライン」スイッチの押下で本モードから復帰し、補正値を不揮発性メモリに記憶 します。本モードのまま電源を切ると、補正内容は保持されません。


【補正手順】① 漢字印字速度(標準印字)で補正

- ② ANK印字速度(高速印字)で補正
- ③ ドラフト印字速度で補正
- ④ 本モードから復帰

(7) テスト印字




- ・「改行」スイッチを押下しながら電源を投入すると、テスト印字動作を実行します。
- ・テスト印字中の各スイッチ押下による動作は以下のとおりです。
 - a. 「オンライン」スイッチを行端時に押下していると、テスト印字動作を終了します。
 - b. 「改行」スイッチを行端時に押下していると、テスト印字動作を終了します。
 - c. 「改ページ」スイッチを行端時に押下していると、印字パターンが変わります。



- c. 「高速」スイッチを行端時に押下していると、標準/高速印字の切り換えを行います。
- d. 2 ビン搭載のとき、「オンライン」スイッチと「改ページ」スイッチを行端時に押下していると、次のビンより用紙を吸入します。(用紙無しで終了します。)
- ・用紙無しのときは、空印字になります。
- ・カットシートフィーダ搭載時は、用紙を自動吸入後 テスト印字を開始します。

(8) HEXダンプモード




・「改行」スイッチ 及び 「改ページ」スイッチを押下しながら電源を投入すると、HEX ダンプモードになります。

HEXダンプモードでは受信データを16進とASCIIの両方で印字します。

- ・17バイト受信する毎に、1行(16バイト分) 印字し 1/6 学改行します。 データが17バイトに満たない場合は、「オンライン」スイッチを押下で印字します。 この時点でオフライン状態になるので、印字を続ける場合 再度「オンライン」スイッチを 押下して オンライン状態にする必要があります。
- ・電源断により HEXダンプモードを終了します。
- ・HEXダンプモード中の *INPRM受信は無視されます。

(9) セットアップモード

- ・セットアップモードでは、プリンタの各機能の設定変更/設定状態の印刷を行う事ができます。
- ・カットシートフィーダ搭載時には、セットアップモードにはなりません。
- ・RS232C または デュアルボード搭載時は、すべて縮小印字となります。
- ① セットアップモードの操作方法



・「用紙カット」スイッチ を押下しながら電源を投入すると、下記のメニューを印字して セットアップモードになります。

セットアップ開始 設 定 終 了 設定一覧 初期化

- ・セットアップモードにおける各スイッチの役割は以下のとおりです。
 - a. 「改ページ」スイッチ : 印字ヘッドが移動し、メニューの選択を行う。
 - b. 「改行」スイッチ : 印字ヘッド位置が示す機能を確定し、次の設定項目に

進む。

c. 「用紙カット」スイッチ: 印字ヘッド位置が示す機能を確定し、1 つ前の設定項目

に戻る。

d. 「オンライン」スイッチ: セットアップ開始状態に戻る。

- ・『設定』を選択すると、最初の設定項目を印字し 現在設定されている機能にアンダーラインを付加して印字します。
 - a. 印字ヘッドはアンダーラインを付加した機能の位置に停止します

【例】

オートローディング <u>有効</u> 無効

- b. 「改行」スイッチ または 「用紙カット」スイッチ押下で、現在の印字ヘッド位置の 機能を確定し、次の設定項目 (「用紙カット」スイッチの場合は 1つ前の設定項目) に進みます。
- c. 「オンライン」スイッチ押下で、『設定』モードを終了し、下記の印字を行いセット アップ開始状態に戻ります。

設 定 終 了 設定一覧 初期化

・『終了』を選択すると、下記の印字を行い セットアップモードを終了します。 下記の印字を行った後、連帳モード(連/単切り替えレバーが連帳)のときは 改ページ動作、 単票モード(連/単切り替えレバーが単票)のときは 単票用紙排出動作を行います。

セットアップ終了

・『設定一覧』を選択すると、現在の設定内容をすべて印字します。 設定内容の印字を終了すると、下記の印字を行い セットアップ開始状態に戻ります。

設 定 終 了 設定一覧 初期化

- ・『初期化』を選択すると、セットアップ内容を工場出荷時の状態に戻します。
 - a. メカ補正値(正逆印字ずれ補正値,用紙吸入量補正値)は初期化されません。
 - b. 初期化を終了すると、下記の印字を行い セットアップモードを終了します。

セットアップ終了

- ・セットアップモード中に 用紙無しになった場合は、用紙を再セットすれば セットアップ モードを続行します。
- ・セットアップモード中に電源を切断すると、設定内容は保証されません。
- セットアップモード中の*INPRM受信は無視されます。

② セットアップ項目

アンダーラインの付加してある設定が、デフォルト値となります。

・インターフェースタイプ : セントロニクスインターフェースを使用するか、RS232C インターフェースを使用するかの設定をします。 本項目は、デュアルボード搭載時にのみ印字されます。

> インターフェースタイプ セントロ RS232C

・オートローディング: 単票用紙使用時に、用紙を自動給紙する/しないを設定します。

オートローディング <u>有効</u> 無効

・オートローディング開始時間: 単票用紙がセットされてから、用紙の吸入が開始されるまでの時間を設定します。

オートローディング開始時間

0.5秒 1.0秒

1.5秒

2.0秒

・ブザー: ブザーの鳴動する/しないを設定します。鳴動しないを選択すると、一切鳴らなくなります。

ブザー

鳴動する

鳴動しない

・単票用紙無し検出: カットシートフィーダ未搭載時の、単票用紙の検出する/しないを設定します。

単票用紙無し検出

検出する

検出しない

・漢字書体 : 漢字の書体を明朝体 または ゴシック体に設定します。

漢字書体

明朝体

ゴシック体

・印字方向: 印字方向を両方向 または 片方向に設定します。

印字方向

両方向

片方向

・画面コピー: 画面コピーの種類を1種類 または 3種類に設定します。

画面コピー

<u>1種類</u> 3種類

・データ長 : データ長を8ビット または 7ビットに設定します。

データ長

<u>8ビット</u> 7ビット

DC1/DC3 : DC1/DC3コマンドの有効/無効を設定します。

DC1/DC3

有効 無効

・7ビット時: 7ビット時に、SO, SI, ESC \$, ESC # コマンドの有効/無効を設定します。

7ビット時

SOなど有効 SOなど無効

・電源投入時: 電源投入時の状態をセレクト または ディセレクトに設定します。

電源投入時

セレクト ディセレクト

・国際文字: 国際文字の出力種類を設定します。

国際文字

日本 アメリカ イギリス スウェーデン ドイツ

・文字品位 : 電源投入時の文字品位をHDパイカ または HSパイカに設定します。

文字品位

HDパイカ HSパイカ

・漢字コード: 漢字コードをJIS-83 または JIS-78に設定します。

漢字コード

<u>JIS-83</u> JIS-78

・漢字文字幅: 漢字の文字幅を設定します。

漢字文字幅

6. 66CPI 7. 5CPI 6CPI 5CPI

・ANKの0 : ANKの0 (ゼロ) の字体を0 または Ø に設定します。

ANKOO

0

0 + /

・漢字の0: 漢字の0(ゼロ)の字体を0または \emptyset に設定します。

漢字の0

0

0 + /

・ライトマージン : ライトマージンを136桁 または80桁に設定します。 80桁機では、本項目は印字されません。

ライトマージン

136桁

80桁

・用紙長: 用紙長を設定します。

用紙長

66行

72行

・上端余白量 : 第1印字開始行の位置を、用紙の上端から第1行印字文字の中央までの量で 設定します。

上端余白量

10.0mm

 $25.4\,\mathrm{mm}$

・バッファフル印字: バッファフル印字時のCRの機能を設定します。

バッファフル印字

CR = CR + LF CR = CR

・CRコード: CRコードの機能を、印字指令とするか 印字改行指令とするかを指定します。

CRコード

CR = CR CR = CR + LF

・LFコード: LFコードの機能を、改行指令とするか 復帰改行指令とするかを設定します。

L F = -F L F = L F L F = C R + L F

• SUB D モード時 : SUB D モード時に改行補正を行う/行わないを設定します。

SUB Dモード時 改行補正有り 改行補正無し

・受信バッファ: 受信バッファのサイズを設定します。 本項目は、セントロニクスインターフェース使用時にのみ印字されます。

> 受信バッファ <u>160</u> 8K

・プリンタモード : プリンタモード (SUBモード) を設定します。

プリンタモード SUB A SUB B <u>SUB C</u> SUB D

・用紙選択 : CSF使用時の用紙サイズを設定します。(詳細は、「2.3(13) 用紙選択機能」を参照してください。)

用紙選択

ハガキ/A5 縦 B5 縦 A5 横/A4 縦 B5 横/B4 縦 A4 横 <u>B4 横</u>

***** 以下の項目は、RS232Cインターフェース使用時にのみ印字されます。*****

・ボーレート: ボーレートを設定します。

ボーレート 150 300 600 1200 2400 4800 <u>9600</u> 19200

・データフォーマット: データ長/パリティ/ストップビットを設定します。

データフォーマット 7/E/2 7/0/2 7/E/1 7/0/1 8/N/2 <u>8/N/1</u> 8/E/1 8/0/1

・受信バッファ : 受信バッファのサイズを指定します。

受信バッファ 160 <u>8K</u> ・XON/XOFF出力: XON/XOFFプロトコルの有効/無効を設定します。

XON/XOFF出力 無し <u>有り</u>

・DTR, RC制御 : DTR, RC信号の同期/非同期を設定します。

DTR, RC制御

別制御

同制御

・CD信号: CD信号の有効/無効を設定します。

CD信号

有効

無効

・CTS信号 : CTS信号の有効/無効を設定します。

CTS信号

有効

無効


・DSR信号: DSR信号の有効/無効を設定します。

DSR信号

有効

無効


(10) NVRAM (不揮発性メモリ) 初期化



- ・「改行」スイッチ,「改ページ」スイッチ 及び 「高速」スイッチを押下しながら電源を投入 すると、NVRAM (不揮発性メモリ) を初期化します。 プリンタのイニシャル動作を実行します。
- ・本操作を実行すると、正逆印字ずれ補正値,用紙検出器の位置補正値,セットアップの設定値を含め、すべてが初期化されます。

正逆印字ずれ,用紙検出器の位置補正値は工場出荷時に補正されていますが、本操作を行う と 補正前の値に初期化されます。

(11) オーバーライト



PE時に「オンライン」スイッチを押下すると、強制的に1ライン印字します。

(12) 用紙選択機能


本機能は、中央合わせのCSFに対して送られてきた印字データを左端合わせのCSFで 印字を行わせるための機能です。

・セットアップモードの『用紙選択』で、使用する用紙のサイズを選択します。

【用紙選択】

用紙選択 ハガキ/A5 縦 B5 縦 A5 横/A4 縦 B5 横/B4 縦 A4 横 <u>B4 横</u>

選択された用紙サイズに応じて、下図のように印字データを左にシフトして印字を行います。



- ・本機能は、CSFを使用しているときのみ有効となります。
- ・B4横(デフォルト)時は、データのシフト処理は行いません。 中央合わせのCSFを指定しているとき以外は、必ずB4横に設定してください。
- ・アプリケーション等による印刷時に ホスト側の用紙指定と本機能による用紙サイズが 異なるときの印字結果は、保証しません。

3. 保護機能

3.1 サーマル

- ・印字ヘッドの過熱状態を検出すると、1行に対して3分割印字モードになります。
- ・印字ヘッドの過熱状態を90秒連続して検出した場合は、以下のことを行い 平均印字 デューティを更に低下させます。
 - a. 印字方向を正方向のみとする。
 - b. 印字ヘッドの復帰速度を漢字印字速度にする。
 - c. スペース動作の両端で、約0.5秒ヘッドを停止する。

3.2 駆動用電源の過負荷

印字中に印字ヘッド駆動用電源電圧が低下した(過負荷)ことを検出すると、行の途中から 3分割印字モードになります。

3.3 桁ずれ防止


データ転送において、ある時間(約10秒)経過しても印字指令がなく キャリアが動かない 状態が続く場合、印字指令 または 印字ヘッドセンタリング等スペース動作を伴う指令を 受信したときに スペースイニシャル動作を実行してから印字 または 指定の動作を 実行します。

用紙の仕様

1. 連続帳票用紙

1.1 用紙の寸法

連続帳票用紙の寸法は下図のとおりです。



単位:mm

| | MP3388 | MP3389 | |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--|
| Y (用紙幅) | 101.6~266.7 (4~10.5インチ) | 101.6~419.1 (4~16.5インチ) | |
| T(折り畳み長さ) | 101.6以上 (4インチ以上) | | |

1.2 用紙の構成枚数

オリジナルを含む用紙の構成枚数と用紙の厚さ(連量)の組合わせは次のとおりです。

| 用紙の構成枚数 | 用紙の厚さ(kg連量) | 条件 |
|---------|-------------|-----------------|
| 5 | | 45 または 55は1枚のみ |
| 4 | 34, 45, 55 | 最下層とします。 |
| 3 | | 取り僧としより。 |
| 2 | 45, 55, 70 | 70は1枚のみ最下層とします。 |
| 1 | 45, 55, 70 | |


- 注1)構成(複写)枚数は、オリジナルを含んだ枚数です。
- 注2) k g連量とは、四六判 (788×1091mm) の用紙1000枚の重量をk g で示した もので 用紙の厚さを示す指標です。
- 注3) 複写用紙は裏カーボン または ノンカーボンのものを使用してください。
- 注4) 中カーボン紙を使用するときは 間に挿入するカーボン紙も用紙1枚として数えるので、 できあがり枚数は最大3枚となります。
- 注5)全体の用紙厚は0.33mm以下にしてください。

1.3 用紙のとじ方

連続帳票用紙の重ね合わせのとじ方は、「のりづけ両面とじ」にしてください。 のりづけ方法はいろいろありますが、折り曲げやすいように点のりで 各層間で交互の位置に のりづけする方法をおすすめします。

| | 点のり | 線のり | |
|-----|---|----------|---|
| | 点のり | 一列 | 二列 |
| 説明図 | 点のり部 | 線のり部 | 線のり部 線のり部○○○○ |
| 評価 | 良 | Ī | īj |
| 備考 | ・のりづけ間隔は2インチ以下・ミシン目からなるべく近い所にのりづけ・なるべく小さくスポットで各層間に交互にのりづけ | | |

- 注1)上記の説明図では帳票の片側のみ示していますが、実際には両側をのりづけして ください。
- 注2) 完成した用紙の折り畳み部分を平らに伸ばしたときのふくらみは、下図に示すように 1mm以下になるようにしてください。




- 注3) 用紙づまりや印字ズレの原因になりますので、紙ホチキスとじと金属ホチキスとじは 使用しないでください。
- 注4) 帳票のスプロケット穴の層間でのズレが0.4m以下のものを使用してください。

1.4 ミシン目の入れ方

ミシン目の入れ方によっては 用紙送りに悪影響を与えることがあります。特に、 1 枚用紙の場合はミシン目を強く入れると使用中にミシン目から破れることがあります。

ミシン目の入れ方は、次のようにしてください。


- (1) 1 枚用紙のミシン目 (縦, 横ミシン目共) のカット (切る部分) とアンカット (切らない部分) の比率は約3:1にしてください。
- (2) 横ミシン目のアンカット寸法(両端部C)は1mm以上にしてください。
- (3) 複写用紙についても同様の注意が必要です。あらかじめ確認の上 使用してください。



注1) 縦ミシン目と横ミシン目の交点がカットされている(交点カット(a)) ときは下図に示す斜線部には印字しないでください。

これを守らないと用紙にキズがついたり プリンタの故障となることがあります。


- 注2)縦ミシン目と横ミシン目の交点がカットされていない(交点アンカット(b))ときは 印字禁止領域の制限はありません。
- 注3) 印字を伴わない印字ヘッドの移動の際にも適用してください。



| 記号 | A | В |
|----|------|-----|
| 寸法 | 28以上 | 3以上 |

1.5 印字領域

連続帳票用紙の印字領域は下図のとおりです。



| | | 単位:mm |
|----------|------------|--------------|
| A(縦打出し) | | 8. 5または |
| | | 21.2 注1) |
| B(横打出し) | | 5.08以上 |
| C (最終印字) | | 5.08以上 注2) |
| D (PE検出) | | 約 35 |
| | MP3388 | 101.6 |
| (用紙幅) | MP3300 | ~ 266.7 |
| | MDOOO | 101.6 |
|) | MP 3 8 8 9 | ~419.1 |

- 注1) 最小4. 23 mm (1/6インチ) まで印字可能ですが、ミシン目の上下1インチの間は 改行が乱れることがあります。
- 注2) C値は用紙幅と印字桁数に左右されますが、最小5.08mm(1/5インチ)とします。

2. 単票用紙

単票用紙の寸法は次のとおりです。

やむを得ず規格外の用紙を使用する場合は、十分に確認を行ってから使用してください。

2.1 用紙の寸法

| | MP3388 | MP3389 |
|-----|--------------------------|----------------------|
| 横幅 | 100~267mm (10.5インチ相当) | 100~420mm (A3横まで) |
| 縦長さ | 76~364mm (B4縦まで) | 76~420mm (A3縦まで) |

2.2 用紙の構成枚数


オリジナルを含む用紙の構成枚数と用紙の厚さ(連量)の組み合わせは次のとおりです。

| 用紙の構成枚数 | 用紙の厚さ (kg連量) | 条件 |
|---------|------------------|-------------------------------------|
| 5 | $34, 45 \sim 55$ | 34を4枚と45 または 55を1枚のみ最下層とします。 |
| 4 | $34, 45 \sim 55$ | 34を3枚と45 または 55を1枚のみ最下層とします。 |
| 3 | 34,45~55 | 34を2枚と45 または 55を1枚のみ最下層とします。 |
| 2 | 34,45~70 | 34 または 45を1枚と 55 または 70を最下層とします。 |
| 1 | 45~70 | |

- 注1) 構成(複写) 枚数は、オリジナルを含んだ枚数です。
- 注2) k g連量とは、四六判 (788×1091mm) の用紙1000枚の重量をk g で示した もので 用紙の厚さを示す指標です。
- 注3) 複写用紙は裏カーボン または ノンカーボンのものを使用してください。
- 注4) 中カーボンは使用しないでください。
- 注5)全体の用紙厚は0.33mm以下にしてください。

2.3 複写用紙のとじ方


とじ方は下図のように天のりとじにしてください。



注1)のりづけ部が波打ったり 固くなったりしないように、のりの量と種類に注意してください。

2.4 印字領域

単票用紙の印字領域は下図のとおりです。



単位:mm

| | MP3388 | MP3389 |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| A(上端余白) | 8. 5 21. 2±2 | または 2 注1) |
| B (下端余白) | 16以上 | 注2) |
| C (左端余白) | 5.08以上 | |
| D(右端余白) | 5.08以上 注3) | |
| E (用紙長さ) | 76 (3インチ相当) ~364 (B4縦) | 76 (3インチ相当) ~420 (A3縦) |
| F (用紙幅) | 100~267 (10.5インチ相当) | 100~420 (A3縦) |

- 注1) 用紙の先端から文字上端までの寸法です。
- 注2) B値について、印字改行精度を保証する領域寸法は25.4m以上です。
- 注3) D値は用紙幅と印字桁数に左右されますが、最小5.08mm(1/5インチ)とします。

3. カットシートフィーダで使用できる用紙 (MP3389オプション)

カットシートフィーダで使用できる用紙は、自動給紙印刷と手挿入印刷の条件では条件が異なります。また既に罫線などが印字されている用紙(プレプリント用紙)は、用紙の吸入不良等により印字位置ズレが生じることがありますので使用しないでください。

3.1 自動給紙による印刷の場合

| 枚 数 | 1 枚もの | | |
|------------|--|---------------------------------------|--|
| 紙質 | PPC用紙(ファイン高速PPC用紙 及び ゼロックス紙) 上質紙 | 官製ハガキ 幅 : 100mm 長さ: 148mm | |
| 連量 (kg) | 50~70 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| 用紙の幅 (mm) | $1\ 8\ 2 \sim 3\ 6\ 4$ | | |
| 用紙の長さ (mm) | 182~364 | 縦横サイズとも使用 できます。 | |
| 使用できる用紙サイズ | B5縦~B4横 | _ , ; | |

- 注1) 連量とは、単位面積 (788 mm×1091 mm) の大きさに換算して 1000枚分の重量 を kg 単位で表したものです。
- 注2) PPC用紙の()内は、推奨用紙です。
- 注3) ファイン高速 P P C 用紙は、紀州製紙会社の製品です。連量は薄口で $5.5 \, \mathrm{k} \, \mathrm{g}$,厚口で $6.0 \, \mathrm{k} \, \mathrm{g}$ です。
- 注 4)ゼロックス紙は、富士ゼロックス社の製品です。連量はL紙で $5.5 \, \mathrm{kg}$, M紙で $6.0 \, \mathrm{Kg}$ です。

3.2 手挿入による印刷の場合

| 枚 数 | 1 枚もの | | 2~3枚 | | |
|----------------|--|--|--|---------------------------|---------|
| 紙質 | PPC用紙 上質紙 | 上質紙 | 和紙 | 官製ハガキ 幅 : 100mm | ノンカーボン紙 |
| 連量(kg) | 5 0~7 0 | 4 0 | 0.07 ~ 0.11 | 下でも 長さ: 148mm | 3 4 |
| 用紙の幅 (mm) | $ \begin{array}{c} 182 \\ \sim 420 \end{array} $ | $\begin{array}{c} 1 & 8 & 2 \\ \sim 2 & 5 & 7 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 1 & 8 & 2 \\ \sim 3 & 6 & 4 \end{array}$ | | 182~364 |
| 用紙の長さ (mm) | $ \begin{array}{c} 182 \\ \sim 420 \end{array} $ | $\begin{array}{c} 1 & 8 & 2 \\ \sim 3 & 6 & 4 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 1 & 8 & 2 \\ \sim 3 & 6 & 4 \end{array}$ | 縦横サイズ と も 使 用 できます。 | 182~364 |
| 使用できる 用紙サイズ | B 5∼A 3 | B5~B4縦 | B 5∼B 4 | | B 5∼B 4 |

注) 複写用紙の層間ズレ(1枚目と最下層の印字ズレ)は2mm以下です。

3.3 使用できない用紙


用紙の吸入不良 または 印字位置ズレが生じる原因となりますので、次の用紙は使用しないでください。

- ・ミシン目 及び 用紙のコーナーに丸みの付いた用紙
- ・罫線などの印字されている用紙 (プレプリント用紙)
- 3.4 用紙の保管,取扱い上のご注意

用紙の保管には特に注意し、変形が生じるような置き方、扱い方をしないでください。

3.5 用紙のとじ方


手挿入口から使用する複数枚の用紙は、天のりとじにしてください。



- 注1) のり付け部が極端に硬くなったり、波打ったりしないようにしてください。
- 注2) のり付け部が簡単に外れてバラバラにならないようにしてください。
- 注3) のりがはみ出さないようにしてください。

3.6 印字領域

カット紙 (カット紙指定の場合の印字領域)



| | 単位:mm |
|---|-----------------|
| A | 8.5 または 21.2 |
| В | 30.0以下 |
| С | 約8.9 |
| D | 約8.9以上 |
| Е | 10.6以上 |
| | <u> </u> |

- 注1) 斜線部内に印字はできますが、送り精度を必要とするものは印字しないでください。
- 注2) 上端余白Aは用紙先端から文字上端までの寸法です。
- 注3) 左端余白C寸法は、用紙ガイドを▼印に合わせたときの基準値です。 手挿入でA3用紙を横長で使用する場合は、左端余白C寸法が、B5~B4用紙とは 異なります。
- 注4) CとDの値は、手挿入で使用した場合は条件外です。

4. とじ穴の開け方

印字領域内に穴を開けないでください。

やむを得ず 印字領域内にとじ穴をあけるときは とじ穴部と印字が重ならないようにしてください。

5. ハガキを使用

ハガキを使用するときは 次の点に注意してください。

- (1) 用紙厚調整レバーを3 または 4にセットしてください。
- (2) ハガキに印字する前にハガキと同じサイズの用紙を使ってためし印字をし、印字がハガキから はみ出さないことを確認してください。

市販のハガキは、用紙の種類によっては きれいに印字できないことがあります。


(3) 一度折り目をつけた往復ハガキは使用しないでください。

又、往復ハガキを二つ折りにして印字することはできません。


6. プレプリント用紙の使用

あらかじめ文字や枠などを印刷してある用紙 (プレプリント用紙) を作成したり 使用したりする ときは、次の点に注意してください。


(1) プレプリント用紙に光反射率60%以下の色(例えば黒等)を使用するときは下図の斜線内部を避けてください。




- (2) やむを得ず斜線部内に印刷するときは次のようにしてください。
 - ① 斜線内に印刷する横線の太さは8mm以下にしてください。



- ② ①の横線が連続するときはすきまを8㎜以上開けてください。
 - 注)線の太さが0.5mm以下のときは すきまが4mm以上でも可能です。



- ③ 斜線内に縦線を入れるときは線の太さを 0.5 mm以下とし、斜線内に 1 本までとしてください。
- (3) 用紙の端面付近に印刷するときは用紙の端面から8mm以上離してください。



注)線の太さが0.5mm以下のときはすきまが4mm以上でも可能です。

7. 取扱上のご注意

7.1 用紙の保管, 取扱

用紙を保管したり 取り扱うときは、変形、破損が生じないように注意してください。 湿気の多い所での保管は絶対に避けてください。

7.2 特殊用紙

- (1) この章で記述した仕様に合わない特殊用紙を使用するときは用紙づまりなどのトラブルを 防止するために サンプルを作成して十分なためし印字を行って使えることを確認してから 使用してください。
- (2) タック紙は用紙づまりを起こすことがありますので、使用しないでください。
- (3) 再生紙の種類によっては リボンカセットの寿命が短くなったり、用紙づまりが起きたりする ことがあります。このときは使用を中止して 紙質の良いものに変更してください。

用紙のセット

1. 用紙のセット

このプリンタでは連続帳票用紙、単票用紙(ハガキを含む)が使用できます。

1.1 連続帳票用紙のセット

MP3389では、カットシートフィーダ(オプション)を取り付けたままでも 連続帳票 用紙を使用できます。但し、この場合は カットシートフィーダを取り付ける前に連続帳票 用紙をセットすることをおすすめします。


連続帳票用紙のセットは次の手順で行います。

- (1) まず、連帳/単票切替レバーを 連帳側にセットします。
- (2) 使用する用紙の厚さ、枚数に合わせて用紙厚調整レバーをセットします。

下表を目安にレバーを目盛に合わせます。

詳細は"2. 用紙厚の調整"を参照してください。


| 用紙枚数 | 用紙厚調整レバーの目盛 |
|------|-------------|
| 1枚 | 1 ~ 2 |
| 2~3枚 | 2 ~ 3 |
| 4枚 | $3 \sim 4$ |
| 5枚 | 4 ~ 5 |



注) 用紙厚調整レバーは正しく設定してください。


用紙の厚みに対して レバーが正しくセットされていないと、きれいに印字できないことが あります。

(3) 単票ガイドを開けて 用紙送りトラクタのロックレバーをプリンタに向かって押し上げて ロックを解除します。連続帳票用紙の幅に合わせてトラクタを移動したら、ロックレバーを 手前に倒して ロックします。




(4) 用紙送りトラクタに連続帳票用紙をセットします。

用紙送りトラクタの用紙押さえを開き、用紙をセットして用紙押さえを閉じます。 用紙がたるんでいたら、用紙トラクタの位置を変えて用紙のたるみを取ります。




- 注) 用紙づまりを防ぐために、次の点に注意してください。
 - ・用紙を用紙送りトラクタにセットするときに用紙を張りすぎないようにトラクタの幅を 調整してください。

(用紙送りトラクタのピンと用紙のスプロケット穴の中心が一致するようにします。)




- ・特殊連続帳票(ハガキ連続帳票, ラベル連続帳票など)は、最後のページが送れないことがあります。最後のページになったときは、新しい帳票をセットしなおしてください。
- (5) 単票ガイドを倒します。



- (6) 連続帳票用紙を印字開始位置に合わせます。 (オンラインランプが消灯した状態です。)
 - ① プリンタをオフライン状態にします。
 - ② 用紙セット を押して、用紙を印字開始位置まで送ります。 印字開始位置の微調整は"オペレータパネル仕様"の項を参照してください。
- (7) オンライン を押して、オンライン状態 (オンラインランプ点灯) にして パソコンから印字 データを送ります。
 - 注) 用紙を排出するには、次の方法があります。
 - ・印字ヘッドがページの先頭印字位置にあるときは、オンライン状態にして 用紙カット を押すと用紙をカット位置まで送ります。
 - ・オフライン状態にして 改ページ を押します。 1 回押すたびに 1 ページ分の用紙が送られます。

○ 連続帳票用紙の置き方

連続帳票用紙は、下図(〇印)のようにおいてください。用紙の流れが机の角のように 当たって妨げられると、正しく用紙が送られないので注意してください。



1.2 単票用紙 (ハガキを含む) のセット


単票用紙は連続帳票をセットしたままでもセットできます。

単票用紙のセットは次の手順で行います。


- (1) 連帳/単票切替レバーを「単票」側にセットします。
- (2) 使用する用紙の厚さ、枚数に合わせて用紙厚調整レバーをセットします。 下表を目安にレバーを目盛に合わせます。

詳細は"2.用紙厚の調整"を参照してください。


| 用紙枚数 | 用紙厚調整レバーの目盛 |
|------|-------------|
| 1枚 | 1 ~ 2 |
| 2~3枚 | 2 ~ 3 |
| 4枚 | 3 ~ 4 |
| 5枚 | 4 ~ 5 |
| ハガキ | $3 \sim 4$ |



- 注) 用紙厚調整レバーは正しく設定してください。用紙の厚みに対してレバーが正しくセット されていないと きれいに印字できないことがあります。
- (3) 単票ガイドを立てます。



- (4) 左側の用紙ガイドを桁スケールに合わせて、印字開始位置を調整します。 右側の用紙ガイドを用紙幅に合わせて、適当な位置に移動します。 用紙ガイドに沿って印字する面を下に向け 用紙をまっすぐに入れます。
 - 注)・複写用紙をのりづけした単票用紙は、のりづけした側からプリンタに挿入します。
 - ・ハガキを使用するときは、"用紙の仕様 4. ハガキを使用するとき"の項を参照してください。




- (5) 単票用紙を印字開始位置に合わせます。
 - オートローディングを設定しているときは自動的に印字開始位置まで送られます。
 - ("オペレータパネル仕様"の項を参照してください。)
 - プリンタをオフライン状態にします。
 (オンラインランプが消灯した状態です。)
 - ② 用紙セット を押して、用紙を印字開始位置まで送ります。 印字開始位置の微調整は"オペレータパネル仕様"の項を参照してください。 送られた用紙がまっすぐセットされなかったときは、 改ページ を押して いったん単票用 紙を排出し 再度セットし直してください。
- (6) オンライン を押して、オンライン状態 (オンラインランプ点灯) にして パソコンから印字 データを送ります。
 - 注)用紙を排出するには、オフライン状態にして 用紙セット を押します。

2. 用紙厚の調整

適切な印字をするために、用紙の厚さや枚数に応じて印字ヘッドとプラテンの間隔を調整して ください。

用紙厚調整レバーが "1" の位置にあるときに印字ヘッドとプラテンの間隔は 最も狭くなり、 "D" の位置のとき最も広くなります。



| 用紙厚調整レバー の目盛 | 印字ヘッドとプラテンの間隔 とセットできる用紙枚数 注 1) | |
|-----------------|--|--|
| 1 | 1 枚 | |
| 2 | 1 ~ 3枚 | |
| 3 | 2 ~ 4枚, 官製ハガキ1枚 注2) | |
| 4 | 4 ~ 5枚, 官製ハガキ1枚 | |
| 5 | 5枚 | |
| A ~ C | 5以上の広さ 5 では印字ヘッドとプラテンの間隔が狭いときに A ~ Dの順に用紙厚調整レバーをセットしてください。 | |
| D | 印字ヘッドとプラテンの間隔が最も広い リボンカセットを交換するときや用紙づまりを取り除く ときに用紙厚調整レバーをセットします。 | |

- 注1) 用紙とは、連続帳票用紙 または 単票用紙をさします。
- 注2) 官製ハガキは連量160kgとします。

- 注3) 使用する用紙に対して、用紙厚調整レバーのセットが適切でないときは、次のような 現象が起こることがります。
 - ① 用紙厚に対して用紙厚調整レバーのセットが広すぎるとき 用紙のかすれや印字抜けが生じることがあります。
 - ② 用紙厚に対して用紙厚調整レバーのセットが狭すぎるとき
 - ・印字中にリボンがはずれたり たるんだりして、印字ヘッドの故障の原因になること があります。
 - ・用紙の端面が切れたり しわになったりすることがあります。
 - ・リボンによっては用紙が汚れることがあります。
 - ・用紙の送りが悪くなることがあります。
 - ・キャリアが正常に動かないことがあります。

保守と点検

1. リボンカセットの交換

1.1 リボンカセットの種類

このプリンタで使用するリボンカセットは下表のとおりです。

カラーユニットを取り付けると カラー印字もできます。

| 商品名 | 商品番号 | 備考 |
|---------------|--------------|---|
| リボンカセット(黒) | CA02374-C100 | 黒色のリボンカセット |
| リボンカセット (カラー) | CA02374-C300 | カラーリボンカセット カラーユニットを取り付けた ときに使用できます。 |
| サブカセット (モノクロ) | CA02374-C200 | 交換用リボンカセット |
| サブカセット (カラー) | CA02374-C400 | 交換用リボンカセット |

注1) リボンカセットは指定のものを使用してください。


指定以外のリボンカセットを使用すると、リボンがからまったり 印字ヘッドが傷んだり してプリンタの故障を引き起こすことがあります。

プリンタに付属されているリボンカセットの商品番号 (CA02374-D×××)と 一部異なりますが、商品は同一のものです。

- 注2) リボンがたるんだ状態で使用しないでください。
- 注3) 使用済みのリボンカセットは不燃物として処理してください。
- 1.2 リボンカセットの交換方法
 - (1) プリンタの電源を切ります。


(電源スイッチが『○』側に倒れた状態になります。)

- (2) フロントカバーを開けます。
- (3) 印字ヘッドをプリンタの中央に移動します。
 - 注) 印字した直後は印字ヘッドが高温になります。温度が下がったことを確かめてから 中央 に寄せてください。
- (4) リボンカセットの両脇を押して、プリンタから取り外します。



(5) 新しいリボンカセットの取り付けは"リボンカセットの取り付け"を参照してください。

1.3 サブカセットの交換方法




- (1) ストッパーを LOCK側に引いて ローラBを離反させます。
- (2) フタを固定している3つのフックを外して フタを開け、使用済みのリボンとインクカートリッジを取り出します。
- (3) ローラAを矢印の方向に傾けながら、新しいインクカートリッジを装着します。
- (4) サブカセットケースを逆さにセットして 保護フィルムを静かに引き剥がします。
- (5) リボン反転部で反時計方向にひねりながら、カセットに通します。
- (6) PUSH部を押しながら、サブカセットケースをゆっくりと引き上げます。
- (7) 元の様にカセットのフタを閉めて、ストッパーを解除します。ローラAを2~3回転まわして リボンがスムーズに送られることを確認します。
- (8) 使用済みのリボンとインクカートリッジは袋に入れて、廃却してください。

2. 用紙づまり

2.1 連続帳票用紙の用紙づまり

用紙づまりを起こしたときは、用紙を無理に引っ張らず 静かに取り除きます。 はじめに、取り出しやすいように連続帳票用紙をミシン目でカットします。



その後、用紙づまりの状態に合わせて 次の手順で用紙を取り除きます。

- (1) 用紙の入口付近での用紙づまり
 - ① オフライン状態にします。(オンラインランプが消灯している状態です。)
 - ② 用紙送りトラクタのロックレバーを解除して 用紙押さえを開いて、用紙を取り除きます。
- (2) 印字ヘッドとプラテンの間での用紙づまり

微小改行を行って、用紙を取り除きます。

(微小改行については"オペレータパネル仕様"の項を参照してください。) 微小改行を行っても用紙が取り除けないときは次の処置を行います。

- ① プリンタの電源を切ります。
- ② プラテンを逆方向に回して 用紙を取り出します。
- (3) 用紙の出口付近での用紙づまり
 - ① プリンタの電源を切ります。
 - ② 用紙送りトラクタのロックレバーを解除し、用紙押さえを開きます。
 - ③ 用紙厚調整レバーを"D"の位置にセットします。
 - ④ 用紙が取り出しやすいように印字ヘッドを動かして 用紙を取り除きます。
 - 注) 印字した直後は印字ヘッドが高温になります。温度が下がったことを確かめてから中央 に寄せてください。

2.2 単票用紙の用紙づまり

用紙づまりを起こしたときは、用紙を無理に引っ張らず 静かに取り除きます。 その後、用紙づまりの状態に合わせて 次の手順で用紙を取り除きます。

- (1) 用紙の入口・出口付近での用紙づまり
 - ① オフライン状態にします。

(オンラインランプが消灯している状態です。)

② 微小改行を行って、用紙を取り除きます。

(微小改行については"オペレータパネル仕様"の項を参照してください。)

- (2) 印字ヘッド付近での用紙づまり
 - ① プリンタの電源を切ります。
 - ② 用紙厚調整レバーを"D"の位置にセットします。
 - ③ フロントカバーを開けます。
 - ④ 用紙が取り出しやすいように印字ヘッドを移動します。
 - 注) 印字した直後は印字ヘッドが高温になります。温度が下がったことを確かめてから中央に寄せてください。
 - ⑤ 用紙を取り除きます。

3. プリンタがうまく動かないとき

プリンタが動かなくなったり、きれいに印字できなくなったりした場合は次の処置を行ってください。

処置を行っても機能が回復しない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

3.1 「電源ランプ」が点灯せず、プリンタが動作しない

プリンタの電源を切り、電源コードの接続を確かめてください。

("電源コードの接続"の項を参照してください。)

- 3.2 「用紙切れランプ」が点滅して、プリンタが動作しない
 - ① 用紙やリボンが印字ヘッドに引っかかっているとき 電源を切って、印字ヘッドに引っかかっているものを取り除いてください。
 - ② 用紙やリボンが印字ヘッドに引っかかっていないとき
 - 一旦 電源を切って、もう一度入れ直してください。

3.3 印字ができない

- ① オンラインランプが消えているとき
 - ・オンラインランプが消えているときは、印字できません。

| オンライン | を押して、オンラインランプを点灯させてください。

・印字ヘッドを固定している輸送用固定材が取り外されていません。 電源を切って、輸送用固定材を取り外してください。

("輸送用固定材の取り外し"の項を参照してください。)

- ② オンラインランプが点灯しているとき
 - ・プリンタの電源を切り、ホスト (パソコン等) とプリンタをつなぐプリンタケーブルの接続を 確かめてください。("ホスト (パソコン等) との接続"の項を参照してください。)
 - ・モードランプを見て、接続モードを確認してください。 ("オペレータパネルの機能"の項を参照してください。)
- ③ 印字音はするのに印字しないとき
 - ・リボンカセットが取り付けられていません。 リボンカセットを取り付けてください。("リボンカセットの取り付け"の項を参照して ください。)
 - ・リボンカセットが取り付けてあるのに印字しないときは、印字ヘッドとリボンガイドの間に リボンが入っているかどうかを確かめてください。
- 3.4 印字が欠ける, 薄い
 - ① 印字が横一列に欠けるとき

印字ヘッドのピンが折れています。

印字ヘッドを交換する必要があります。お買い求めの販売店にご連絡ください。

② 印字の下の部分が欠けるとき

リボンカセットが正しく取り付けられていません。

印字を中止して リボンカセットを正しく取り付け直してください。

("リボンカセットの取り付け"の項を参照してください。)

③ 印字がムラになって欠けるとき

リボンがたるんだり ねじれたりしています。

印字を中止して リボンカセットを正しく取り付け直してください。

("リボンカセットの取り付け"の項を参照してください。)

- ④ 印字が薄いとき
 - ・用紙厚調整レバーが正しくセットされていません。使用している用紙に合わせて正しくセットしてください。

("用紙厚の調整"の項を参照してください。)

リボンが古くなっています。

新しいリボンカセットと交換してください。

("リボンカセットの交換"の項を参照してください。)

- 3.5 思いどおりに印字ができない
 - ① 印字開始位置が上 または 下すぎるとき
 - ・印字開始位置を調整してください。("印字開始位置について"の項を参照してください。)
 - ・ソフトウェアで上端余白の設定が必要な場合があります。 ご使用のアプリケーションソフトの説明書で確認してください。
 - ② ハガキにうまく印字できないとき
 - ・用紙厚調整レバーが正しくセットされていません。 レバーの目盛を3 または 4にセットしてください。
 - ・印字開始位置を調整してください。("印字開始位置について"の項を参照してください。)
- 3.6 うまく用紙送りができない
 - ① 用紙がつまったとき

用紙を破らないように、静かに取り除いてください。

("用紙づまり"の項を参照してください。)

- ② 通常の給紙の場合にうまく用紙送りできないとき
 - ・用紙がきちんとセットされているかを確認してください。

("用紙セット"の項を参照してください。)

- ・連帳/単票切替レバーが正しくセットされていません。 用紙の種類に合わせてレバーをセットしてください。
- ・用紙厚調整レバーが正しくセットされていません。 用紙の種類,枚数に合わせてレバーをセットしてください。("用紙厚調整"の項を参照してください。)
- ・用紙の仕様が合っていません。 仕様に合った用紙を使用してください。("用紙サイズ"の項を参照してください。)
- ・折れたり、曲がったりしている用紙は使用しないでください。
- ③ カットシートフィーダ (MP3389のみオプション) 給紙の場合に、うまく用紙送りができないとき
 - ・カットシートフィーダに用紙が正しくセットされていません。枚数が多過ぎないか(赤線を越えていないか)どうかを確かめてください。
 - ・カットシートフィーダがプリンタにきちんとセットされていません。 正しくセットし直してください。("カットシートフィーダの取り付けと取り外し"の項を 参照してください。)
 - ・用紙の仕様が合っていません。 仕様に合った用紙を使用してください。("用紙の仕様"の項を参照してください。)

4. 清掃方法

プリンタを良好な状態で使用できるように、定期的に清掃してください。

- 注1) 清掃の際は、必ず電源を切ってください。
- 注2) シンナーやベンジンなど 揮発性の薬品は使用しないでください。 プリンタの表面が変質したり 変形したりする恐れがあります。
- 注3) プリンタの内部を濡らさないでください。電気回路がショートする恐れがあります。
- 注4) プリンタに潤滑油を補給しないでください。プリンタの故障の原因となる場合があります。 潤滑油の補給が必要な場合は お買い求めの販売店までご連絡ください。

清掃は次の手順で行います。

- (1) プリンタの電源を切り、電源コンセントを抜きます。
- (2) 単票ガイドを取り外し、フロントカバーを開けます。
- (3) プリンタ内部を拭きます。

清潔な柔らかい布を 中性洗剤を薄めた水に浸してよく絞り、プラテンなどのプリンタ内部や フロントカバーの内側を拭きます。

- 注) 印字ヘッドなどの壊れやすい部品には触らないように注意してください。
- (4) 単票ガイドを拭きます。
- (5) 単票ガイドを取り付けて、電源を入れます。

5. プリンタの輸送

プリンタを衝撃から守るため、以下の手順で梱包してから輸送してください。

(1) プリンタの電源を切ります。

(電源スイッチが『○』側に倒れた状態になります。)

- (2) 用紙を取り去り、単票ガイドを取り外します。
- (3) プラグを電源コンセントから抜いて、プリンタケーブルをプリンタから取り外します。
- (4) リボンカセットを取り外します。("リボンカセットの交換方法"の項を参照してください。)
- (5) 単票ガイドを包装します。
- (6) 印字ヘッドを保護するために、輸送用固定剤を取り付けます。
- (7) プリンタを衝撃から守るために梱包材などでくるみ、届いたときと同じ状態にして箱に入れます。

6. アフターサービス

- ・保守部品供給期間は製造中止後5年です。
- ・プリンタのご使用にあたっては、純正のサプライ用品をご使用ください。 サプライ品以外の用品をご使用になったことによる製品の誤動作 及び 故障に関しましては、 当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・操作、機能についての不明な点や修理については、お買い求めの販売店にご相談ください。

オプション

1. カラーユニットの取り付け

カラーユニットをプリンタに取り付けると、カラーのリボンカセットを使用して カラー印字ができます。(黒色のリボンカセットも使用できます。)


| 品 名 | 商品番号 | 備考 |
|---------|--------------|------------------------------------|
| カラーユニット | CA02374-C504 | プリンタに取り付けると、カラー リボンカセットが使用できます。 |

カラーユニットの取り付けは、次の手順で行います。


(1) プリンタの電源を切ります。

(電源スイッチが『○』側に倒れた状態になります。)

- (2) フロントカバーを開けます。
- (3) キャリアフレームの黒いプラスチック板を取り除きます。



(4) カラーユニットをキャリアフレームに突き当たるまで、しっかりと溝に押し込みます。



(5) カラーリボンカセットを黒のリボンカセットと同じ手順でセットし、フロントカバーを閉じます。

2. カットシートフィーダの取り付けと取り外し

別売のカットシートフィーダは、セットした単票用紙を1枚ずつプリンタへ送り出し、印字した 用紙をストッカへ排出する装置です。

このプリンタでは、カットシートフィーダを取り付けたまま 連続帳票用紙を使用できます。 但し、この場合は 連続帳票用紙を先にセットしておくことをおすすめします。

| 品 名 | 型名 | 備考 |
|----------------|-------|---|
| カットシート フィーダ | SF381 | カットシートフィーダをプリンタに取り付けると、 複数枚の単票用紙がセットできます。 |
| ホッパーユニット | SF382 | さらにホッパーユニットをカットシートフィーダに 取り付けると、2種類の単票用紙をセットできます。 |

- 注)・カットシートフィーダを取り付けたり 取り外したりするときは、必ず 電源を切って ください。
 - カットシートフィーダの上部を手で押さないでください。強く押すと プリンタが倒れることがあります。
- 2.1 カットシートフィーダの取り付け


カットシートフィーダの取り付けは、次の手順で行います。

尚、カットシートフィーダの組立て等については、カットシートフィーダ取扱説明書を参照 してください。

(1) プリンタの電源を切ります。


(電源スイッチが『○』側に倒れた状態になります。)

- (2) リアカバーを外します。
- (3) 透明カバーを開けて、左右のフレームを裏側から押して取り外した後、透明カバーを閉じます。 フレームは、カットシートフィーダを取り外したときに再び使用しますので、なくさないよう にしてください。



(4) 連帳/単票切替レバーを『単票』側にセットします。


(5) カットシートフィーダを手前に傾けた状態で 取り付け足を溝に差し込み、プラテンのローラ 軸に引っ掛けてから、後ろに倒します。





2.2 カットシートフィーダの取り外し

カットシートフィーダの取り外しは、電源を切った後 取り付けと逆の手順で行います。 このとき、フレームの取り付けを忘れないようにしてください。


外観図










3. MP3389 カットシートフィーダ (オプション) 取り付け時 3-1 カットシートフィーダとホッパーユニットを取り付けたとき









3-2 カットシートフィーダのみ取り付けたとき







ナダ電子株式会社

| 本 | 社 | 神戸市東灘区本山南町1丁目4番43号 TEL(078)413-1111 FAX(078)412-2222 | 〒658-0015 |
|----|------|---|-----------|
| 東 | 京(営) | 東京都港区芝4丁目5-11 芝プラザビル TEL(03)3455-4230 FAX(03)3455-4249 | 〒108-0014 |
| 名古 | 屋(営) | 名古屋市名東区上社1-1304 北村第三ビル TEL(052)776-1921 FAX(052)775-6080 | 〒465-0025 |
| 福 | 岡(営) | 福岡市博多区博多駅南1丁目7-16 オーリン7号ビル TEL(092)471-8305 FAX(092)471-8355 | 〒812-0016 |
| 仙 | 台(営) | 仙台市宮城野区榴岡5丁目1番15号 TEL(022)256-0211 FAX(022)292-1610 | 〒983-0852 |